




Telefon defterinden arama yapma

1. Boş moddayken  tuşuna basın.
2. Aramak istediğiniz bir telefon defteri kaydını seçin.
3. Arama yapmak için  tuşuna basın.

EKO mod


EKO mod el cihazı ve ana ünitenin iletişim gücünü azaltır.


1. **MENÜ** tuşuna basın.
2. **GELİŞMİŞ AYR > ECO** seçin, sonra onaylamak için **TAMAM** tuşuna basın.
3. Yeni ayarı seçin, sonra onaylamak için **TAMAM** tuşuna basın.
Ayar kaydedilir.
Bekleme modundayken  yerine **EKO** görüntülenir.


Not


EKO mod aktif olduğunda, el cihazı ile ana ünite arasındaki bağlantı mesafesi kısaldır.


Telesekretere kaydedilen mesajları dinleyin (sadece XL665 için)


Telesekreteri açmak için ana ünite üzerinde  tuşuna basın (mesaj sayacı yanar).


Telesekreteri kapatmak için  tuşuna tekrar basın (mesaj sayacı söner).


Baz istasyonundaki  tuşuna basarak telefondaki mesajlarınızı dinleyin (kaydedilen ilk mesaj ilk önce dinlenecektir).

Geçerli mesajı atlayıp sonraki mesajı dinlemek için  tuşuna basın.

Geçerli mesajı tekrar dinlemek için  tuşuna bir kez basın.

Önceki mesaja geri dönmek için  tuşuna iki kez basın.

Mesaj dinlerken sesi ayarlamak için  tuşuna basın.


Geçerli mesajı silmek için  tuşuna basın.

Telesekreter fonksiyonları ile ilgili detaylar için yeni telefonunuzun Kullanıcı Kılavuzunuza bakın.

Sorun Giderme

Daha fazla bilgi için lütfen telefonunuzla birlikte verilen Kullanıcı Kılavuzuna bakın.

Sorun

- Arama tonu duyulmuyor!
- Arayan beni net duymuyor!
- El cihazı ekranında **ARIYOR...** görüntülenir ve  simgesi yanıp söner!
- Arayanın numarası görüntülenmiyor!

Çözümü

- Bağlantıları kontrol edin
- Pili şarj etme
- Verilen hat kablosunu kullanın
- Ana üniteye yaklaşın
- Baz istasyonunu elektrikli cihazların en az bir metre uzağına taşıyın
- Ana üniteye yaklaşın
- Ünitenizi sıfırlayın ve el cihazı kaydını yeniden başlatın
- Şebeke operatörü sözleşmenizi kontrol edin

Philips'e Hoşgeldiniz!

Ürününüzü kaydetmek ve destek için
www.philips.com/welcome

Yardıma ihtiyacınız mı var?

Kullanıcı Kılavuzu

Yeni telefonunuzla birlikte verilen Kullanıcı Kılavuzuna bakın.

Çevrimiçi yardım

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without
the written consent of the copyright owner.

Document number: 10236EA(0) (TR)

 **CE 0979**
Printed in Vietnam
UFZZ10236EA(0)



Hızlı Başlama Kılavuzu

- 1 Bağlan
- 2 Yükle
- 3 Eşle

PHILIPS

