

Philips  
PhotoViewer



SPV3000

HDTV  
1080

MP3

USB  
connectivity

## Diapresentatievertier op uw TV

in HD-kwaliteit

Bekijk, deel en beleef uw herinneringen opnieuw met de Philips PhotoViewer. De eenvoudigste manier om uw digitale foto's in HD-kwaliteit weer te geven op uw TV, zonder PC.

### Fotoweergave van topkwaliteit op uw TV

- Geniet van heldere foto's in geweldige High Definition-kwaliteit
- Voeg MP3-soundtracks toe aan uw diapresentaties
- Ontworpen als aanvulling op uw televisie

### Eenvoudig te installeren en te gebruiken

- Maak met de meegeleverde kabel rechtstreeks verbinding met uw TV
- Geschikt voor 19 geheugenkaartformaten, USB-sticks en harde schijven
- Geen PC nodig en u hoeft ook geen software te installeren
- Bedien uw PhotoViewer vanaf de andere kant van de kamer

### Pas uw diapresentaties aan

- Maak een diapresentatie met de schermfunctie voor diapresentatiebeheer
- Diapresentaties weergeven of door foto's en miniatuuraafbeeldingen bladeren



**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specificaties

### Connectiviteit

- universele kaartlezer (UCR)
- **USB:** 2 x USB 2.0 (host)
- **Audio-uitgang - analoog:** Stereo (rode/witte cinch)
- **Video-uitgang - analoog:** Component Y Pb Pr (cinch), Composite Video-uitgang, S-Video, HDMI-ondersteuning, exclusief adapter
- **Videoresolutie:** SD-kwaliteit, HD-kwaliteit (720p, 1080i), PAL/NTSC

### Multimedia-toepassingen

- **Multimedia-aansluitingen:** I9-in-1 kaartlezer, Apparaat uit USB-geheugenklasse
- **Geheugenkaarttypen:** Compact Flash type I, Compact Flash type II, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, Msmicro (M2), MS-ROM, Microdrive, Multimediacard (MMC), Micro MMC, RS-MMC, Mobile MMC, MMC Plus, Secure Digital-kaart (SD), Micro SD (T-Flash), Mini-SD, SDHC, Cd
- **Ondersteunde USB-apparaten:** USB Flash Drive, Externe harde schijf (USB), Epson-fotoprinters, Zie [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)
- **Afbeeldingsformaat:** JPEG-afbeeldingen, MP3

### Gemak

- **Afstandsbediening:** meegeleverd
- **Ondersteuning fotoformaat:** JPEG-foto, Maximaal 65 megapixels
- **Meerdere weergavemodi:** Bladeren met (touchscreen-)jicoontjes, Bladeren in volledige weergave, Diapresentatie
- **Diapresentatiebeheer:** Diapresentatie maken
- **Instelling voor diapresentatie:** Willekeurig, Opeenvolgend, Overgangseffect, Timing, MP3-soundtracks toevoegen

- **Beschikbare taal:** Gl: Nederlands, Frans, Duits, Nederlands
- **Firmware-upgrade mogelijk:** Firmware-upgrade mogelijk via USB

### Accessoires

- **Meegeleverde accessoires:** AC/DC-adapter, Component Video-kabel, Audio-/videokabel, Afstandsbediening, Batterijen voor afstandsbediening, Gebruiksaanwijzing, Snelstartgids, Standaard

### Vermogen

- **Stroomvoorziening:** 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

### Diversen

- **Kleur van het product:** High Gloss Piano Black
- **Kleur van de standaard:** Brilliant Pearl

### Afmetingen van het product

- **Afmetingen van product (B x H x D):** 20 x 3 x 12 cm
- **Gewicht:** 0,3 kg

### Afmetingen van de verpakking

- **Afmetingen van verpakking (B x H x D):** 23 x 15,3 x 12,3 cm
- **Nettogewicht:** 1,143 kg
- **Brutogewicht:** 1,3 kg
- **Gewicht van de verpakking:** 0,157 kg

### Omdoos

- **Omdoos (L x B x H):** 32,4 x 26,5 x 25,1 cm
- **Nettogewicht:** 4,572 kg
- **Brutogewicht:** 5,8 kg
- **Gewicht van de verpakking:** 1,228 kg

## Productkenmerken

### Rechtstreekse verbinding met uw TV

De PhotoViewer is dankzij de meegeleverde kabels eenvoudig aan te sluiten op uw TV. Als deze is aangesloten, kunt u meteen beginnen. U kunt nu uw TV gebruiken als een grote fotolijst of als een diapresentatie om uw herinneringen te delen.

### High Definition-kwaliteit

Als u een TV met een High-Definition TV-ingang gebruikt voor de weergave van uw digitale foto's, geniet u van heldere en scherpe HD-kwaliteit (maximaal 1080i). Dit product heeft een Component Video-verbinding nodig voor HD-weergave, omdat deze verbinding een hogere beeldkwaliteit biedt dan een traditionele verbinding. Natuurlijk kunt u ook de Composite Video- of de S-Video-aansluiting op uw TV gebruiken om uw foto's weer te geven in Standard Definition.

### Universele kaartsleuven en USB

U kunt geheugenkaarten van digitale camera's, mobiele telefoons en PDA's gebruiken. De geheugenkaartsleuven zijn geschikt voor 19 kaarttypen, waaronder Compact Flash I/II (CF), SD-kaart, Multi Media Card (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MS Pro), Micro Drive en xD. Met de USB-aansluitingen kunt u verbinding maken met USB-apparaten voor massaopslag zoals geheugensticks en harde schijven.

### Geen PC nodig

Met de Philips PhotoViewer kunt u uw foto's eenvoudig weergeven op uw TV zonder dat u een computer nodig hebt. U hoeft alleen maar de geheugenkaart uit uw camera te halen en deze vervolgens in de PhotoViewer te plaatsen. Nu kunt u uw foto's rechtstreeks op uw TV weergeven op een indrukwekkend volledig-schermformaat. Het is supereenvoudig: aansluiten en genieten maar!

### Voeg muziek toe aan diapresentaties

Maak het nog leuker om foto's te delen met familie en vrienden door een diapresentatie af te spelen met muziek op de achtergrond. Dit Philips-product ondersteunt het gelijktijdig afspelen van JPG/JPEG-afbeeldingen en MP3-muziek. U hoeft de muziek en de afbeeldingsbestanden zelfs niet op dezelfde kaart of hetzelfde USB-apparaat voor massaopslag op te slaan. Het enige wat u hoeft te doen, is de MP3-muziek kiezen die u wilt horen tijdens uw diapresentatie van JPG/JPEG-afbeeldingen.

### Ontworpen voor TV

De simpele, elegante styling van de PhotoViewer is een geweldige aanvulling op hedendaagse TV's. Indien gewenst, kunt u de PhotoViewer verticaal in de meegeleverde standaard plaatsen voor een alternatieve ruimtebesparende oplossing.

### Maak diapresentaties

Diapresentatiebeheer is een snel en gebruiksvriendelijk hulpmiddel dat u helpt uw eigen persoonlijke diapresentaties te maken. U kunt de frequentie instellen en aanpassen, overgangseffecten selecteren, de volgorde van uw foto's wijzigen en muziek toevoegen aan uw persoonlijke diapresentaties.

### Meerdere weergavemodi

De vele weergavemodi geven u de vrijheid om uw foto's op verschillende manieren te bekijken. U kunt ze bijvoorbeeld een voor een bekijken, of als miniatuurweergaven om gemakkelijk te kunnen zoeken, of als diapresentatie met daarin uw favoriete foto's. Met de afstandsbediening kunt u op de foto's in-uitzoomen, maar u kunt ze ook draaien en markeren.



Publicatiedatum  
2009-02-12

Versie: 2.10.9

12 NC: 8670 000 32388  
EAN: 87 12581 35148 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)