



Philips
Bluetooth-колонка

с Google Ассистентом



TAPS402

Умный звук

Воспроизводите музыку, получайте последние новости и даже узнавайте, как долго еще готовить пирог, который вы поставили в духовку! Эта интеллектуальная Bluetooth-колонка с питанием от электросети совместима с Google Ассистентом и имеет встроенную беспроводную зарядную панель Qi и дополнительный порт зарядки USB.

Классно выглядит. Классно звучит.

- 2 широкополосных излучателя 1,5". Пассивный излучатель усиливает басы
- Простой цифровой дисплей высокой четкости с часами
- Серая ткань динамика
- Ночная подсветка. Просто нажмите на верхнюю панель устройства

Окей, Google, воспроизведи мой плейлист для вечеринки

- Bluetooth для музыки и подкастов
- Управляйте устройствами "умного дома" и воспроизведением контента
- Google Ассистент. Управление голосом с помощью ИИ
- Беспроводная зарядная панель Qi. Порт USB

Музыка, подкасты и многое другое

- Кнопки изменения громкости, воспроизведения/паузы и активации Google Ассистента
- Компактный и прочный корпус. 223x90x87 мм
- Простая настройка в приложении Google Home
- Радиус действия беспроводной связи до 10 м

PHILIPS

Основные особенности

Google Ассистент

Загрузите приложение Google Home на смартфон, чтобы включать музыку, получать новости и делать многое другое, управляя Bluetooth-колонкой с помощью голосовых команд. С помощью Google Ассистента также можно управлять совместимыми устройствами "умного дома". Микрофоны высокой чувствительности позволяют обращаться к Ассистенту даже из другого конца комнаты.

Универсальные функции

Большой цифровой дисплей отображения времени расположен за тканью этой Bluetooth-колонки. Ключевые элементы управления находятся на глянцевой верхней панели, которая также может использоваться как беспроводная зарядная панель Qi. Нажмите для использования Google Ассистента, изменения громкости, а также воспроизведения/паузы. Для телефонов предыдущих поколений имеется порт зарядки USB.

Великолепный звук

2 широкополосных излучателя 1,5" и пассивный излучатель, усиливающий басы,

обеспечивают высокую громкость звучания этой колонки.

Днем и ночью

Вы можете активировать ночную подсветку — для этого коснитесь верхней панели колонки.

Соединение Bluetooth

Bluetooth для музыки и подкастов

Кнопки изменения громкости, воспроизведения/паузы

Кнопки изменения громкости, воспроизведения/паузы и активации Google Ассистента

Компактный и прочный корпус

Компактный и прочный корпус.
223x90x87 мм

Управляйте устройствами "умного дома"

Управляйте устройствами "умного дома" и воспроизведением контента

Простая настройка через Google Home

Простая настройка в приложении Google Home

Серая ткань динамика

Серая ткань динамика

Радиус действия беспроводной связи до 10 м

Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

Зарядная панель Qi для беспроводной зарядки

Беспроводная зарядная панель Qi. Порт USB

Характеристики

Звук

- Улучшение звука: Технология wOOx™
- Мощность (среднеквадр. и % КНИ): 8 Вт x2 при 1 % КНИ

Динамик

- Количество звуковых каналов: 2,0
- Широкополосный: 2 x 1,5"

Подключения

- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, SBC 4.0
- Сетевые подключения: Wi-Fi - 802.11 b/g/n, Wi-Fi - 802.11 ac
- Диапазон беспроводной связи Bluetooth: 10 м (открытое пространство)
- Аудиовход (3,5 мм)
- Зарядка через USB: 5 В, 1 А
- Установка сети: Приложение Google Home
- Антенна Wi-Fi: Встроенный

Комфорт

- Часы: Показ в течение 24/12 часов
- Расширенные функции часов: Сервер времени: Google, Синхронизация времени через Google
- Пользовательский интерфейс: Аудиотоны: BT
- Тип дисплея: LED-дисплей (цветной)

- Регулировка громкости: Вверх/вниз
- Часы/версия: Цифровой дисплей

Совместимость

- совместимость с: Google VA

Мощность

- Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
- Адаптер переменного/постоянного тока: сменный адаптер (VDE и BS)
- Беспроводная зарядка: WPC стандарта Qi

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Адаптер переменного/постоянного тока, Гарантийная карточка
- Краткое руководство

Размеры

- Вес, включая упаковку: 1,22 кг
- Размеры прибора (Ш x Г x В): 223x87x90 миллиметра
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 265x123x153 мм
- Вес продукта: 0,94 кг



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 3.0.1

EAN: 48 95229 10136 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com