



Philips  
TV-hoofdtelefoon

Volumeregeling in het snoer

SHP2500



## Stereo TV-hoofdtelefoon

Voor TV

Deze hoofdtelefoon van normale grootte voor HiFi- en TV-entertainment heeft een akoestische reflector voor betere basprestaties.

### De perfecte luisterervaring

- Het hele oor wordt bedekt voor een optimale geluidskwaliteit

### U vergeet dat u hem draagt!

- Oorkussens geven meer draagcomfort en grotere basrespons

### Altijd klaar om te vertrekken

- Een ideale lengte voor TV-kijken op afstand
- De volumeregeling in het snoer zorgt voor meer gebruiksgemak

# PHILIPS

# Specificaties

## Geluid

- Diafragma: Mylar-dome
- Akoestisch systeem: gesloten
- Magneettype: Ferriet
- Spreekspoel: koper
- Frequentiebereik: 15 - 22 000 Hz
- Impedantie: 32 ohm
- Maximaal ingangsvermogen: 500 mW
- Gevoeligheid: 106 dB
- Diameter van de luidspreker: 40 mm

## Connectiviteit

- Kabelaansluiting: parallel lopend, symmetrisch
- Kabellengte: 6 m
- Connector: 3,5 & 6,3 mm
- Afwerking van de aansluiting: verchroomd
- Type kabel: OFC

## Gemak

- Volumeregeling

## Accessoires

- Adapter: 3,5 - 6,3 mm

## Binnendoos

- Brutogewicht: 3,11 kg
- Binnendoos (L x B x H): 40,5 x 33,3 x 22,2 cm
- Nettogewicht: 2,74 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,37 kg
- EAN: 87 10895 95737 3
- Aantal consumentenverpakkingen: 6

## Omdoos

- Brutogewicht: 14,68 kg
- Omdoos (L x B x H): 69,4 x 43,3 x 47,2 cm
- Nettogewicht: 7,152 kg
- Gewicht van de verpakking: 7,528 kg
- EAN: 87 10895 95738 0
- Aantal consumentenverpakkingen: 24

## Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D):  
19,9 x 24 x 10,9 cm
- Brutogewicht: 0,457 kg
- Nettogewicht: 0,298 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,159 kg
- EAN: 87 10895 94587 5
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton

# Kenmerken

## Normale grootte

De grote oorschelpen bedekken niet alleen uw hele oor voor een betere geluidskwaliteit, maar beschikken ook over voldoende ruimte voor een grotere driver die betere prestaties levert.

## Comfortabele oorkussens

De speciale vorm en luxe materialen die voor de oorkussens van deze Philips-hoofdtelefoons worden gebruikt, zorgen voor een perfecte pasvorm en een optimaal comfort. Ze voorkomen dat er geluid verloren gaat en verbeteren tevens de basprestaties. De oorkussens zijn zo gevormd, dat ze perfect om uw oor passen.

## Snoer van 6 m

Extra lang snoer van 6 m voor het aansluiten van uw hoofdtelefoon op uw TV of andere audio-apparatuur.

## Volumeregeling in het snoer

Stel het volume in op het gewenste niveau zonder naar de audiobron te hoeven lopen.

