

飛利浦  
超迷你音響

Bluetooth®

DVD、DivX  
CD、USB、FM  
最大 20W

BTD1180



## 在家享受聽覺饗宴

就要執著好聲音

透過 Bluetooth® 聆聽智慧型手機內全部的數位音樂。飛利浦音效系統能播放 DVD、DivX 標題、CD 和 MP3-CD。縱情享受，真實風格。

### 豐富您的音效體驗

- 低音反射式喇叭系統，呈現強大深沈的低音效果
- 數位音效控制
- 20W RMS 最大輸出功率

### 簡單易用

- 藍牙無線音樂串流功能
- FM 數位選台可預設多達 20 組電台
- 自動 CD 載入裝置，存取方便
- 鬧鐘及睡眠定時器功能

### 享受您最喜愛的電影與音樂

- 播放 DVD、(S)VCD、MP3-CD、CD(RW) 以及 Picture CD
- 杜比數位讓您享受極致的觀影體驗
- USB 即插即用提供簡易 MP3 音樂播放功能
- 卡拉 OK 功能提供您居家無窮的歌唱樂趣

# PHILIPS

超迷你音響

Bluetooth® DVD、DivX、CD、USB、FM, 最大 20W

## 焦點

### 無線音樂串流



藍牙屬於短距離無線通訊技術，兼具穩定與省電效果。此技術讓您輕鬆與 iPod/iPhone/iPad 或其他具備藍牙的裝置無線連線，例如智慧型手機、平板電腦或甚至筆記型電腦。因此您能以無線方式透過此款喇叭，盡情享受來自影片或遊戲的音樂與音效！

### 低音反射式喇叭系統



低音反射式喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為您提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，開創了全新的低音境界。

### 數位音效控制

數位音效控制可讓您選擇預設音質平衡、清晰、強大、溫暖和嘹亮的控制，使您能依照不同的音樂類型，調整最適合的頻率距離。每種模式都有圖形式等化技術，自動調整音效平衡，強化所選音樂類型中最重要的音效頻率。最終，數位音效控制將精準地調整音效平衡，選擇最符合播放中

BTD1180/98

音樂的效果，讓您享受音樂最佳的呈現方式。

### 卡拉 OK 功能提供您無窮的歡唱



卡拉 OK 功能提供您居家無窮的歌唱樂趣

### USB 即插即用提供簡易 MP3 音樂功能



多虧了完整的檔案傳輸功能，只要使用內建的 USB 即插即用，即可享受更多數位音樂，省下力氣，多了趣味。



# 規格

## 音效

- 加強音效：數位音效控制
- 音效系統：杜比數位
- 最大輸出功率 (RMS): 20W

## 喇叭

- 喇叭驅動器：3.5 吋低音喇叭

## 視訊播放

- 播放媒體：DivX, DVD-Video, 相片光碟, VCD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- 光碟播放模式：A-B 段重複播放, 視角選擇, PBC, 慢動作, 縮放, 父母監控鎖定, 光碟功能表, 快速倒帶, 快速快轉, OSD, 恢復播放
- DVD 地區：3
- 視訊增強：循序掃描

## 音訊播放

- 播放媒體：MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- 光碟播放模式：重複播放 / 單首播放 / 全部播放 / 自訂曲目播放, 快速快轉 / 倒帶, 搜尋下一首 / 前一首曲目
- 載具類型：自動化, 唱盤
- USB Direct 模式：快速倒帶 / 快轉, 播放 / 暫停, 前一首 / 下一首, 編排播放, 重複播放, 停止

## 靜態相片播放

- 相片壓縮格式：JPEG
- 畫面增強：幻燈片展示伴隨 MP3 播放
- 播放媒體：相片光碟, CD-R/RW, DVD+R/+RW

## 調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段：FM 立體聲
- 自動數位選台

- 調諧器增? 功能：自動儲存
- 記憶選台：20

## 連線

- 視訊輸出 - 類比：複合 CVBS (黃色 cinch), 色差影像 Y Pb Pr (cinch)
- 音訊連接：類比音訊輸入 (左 / 右)
- USB: USB 主機
- 藍牙設定檔：A2DP
- 麥克風：麥克風插孔

## 便利

- 鬧鐘：CD 鬧鐘, 睡眠定時器, 收音機鬧鐘, USB 鬧鈴
- 時鐘：主螢幕顯示
- 指示功能：DIM 模式

## 配件

- 附配件：複合視訊線 (Y), AC 電源線
- 使用手冊：多國語言
- 遙控器

## 尺寸

- 總重：6.7 kg
- 主機深度：220.4 mm
- 主機高度：119 mm
- 主機寬度：180 mm
- 主喇叭尺寸 (寬 x 深): 127 x 160 mm
- 主喇叭高度：170 mm
- 包裝深度：231 mm
- 包裝高度：174 mm
- 包裝寬度：653 mm

## 電源

- 電源供應器：110-240V, 50/60 Hz



發行日期 2014-07-18

版本：2.0.2

12 NC: 8670 001 02393  
EAN: 87 12581 68528 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)