



Philips
Trådløse hi-fi-
hovedtelefoner

Trådløs musik med flot lyd

En ren nydelse i alle detaljer

Klar digital lyd, perfekt modtagelse og flot CD-lydkvalitet giver akustik med stor fylde og blødhed. Lydgengivelsen matches af optimal komfort med den selvjusterende indre hovedbøjle og de bløde ørepuder.



SHD8900

Suveræn lytteoplevelse

- Krystalklar (2,4 GHz) digital transmission
- Med ægte CD-lydkvalitet kan du nyde musikken fuldt ud
- Designet med dobbelte antenner sikrer 360° modtagelse.
- Akustisk indstillede højttalere med enestående lydkvalitet

Sikrer komfort ved længere tids brug

- Selvjusterende indvendig hovedbøjle sikrer en komfortabel pasform.
- Fjern

Brugervenlig

- Hurtig genopladningsfunktion
- Praktisk opbevaring af din receiver i dockingstationen

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Lyd

- Akustisk konstruktion: Lukket
- Magnet: Neodym
- Frekvenskurve: 20 - 20.000 Hz Hz
- Signal/støjforhold: >88 dB
- Højttalerdiameter: 40 mm

Tuner/modtagelse/transmission

- Automatisk kanalvalg
- Effektivt område: 30 m

Komfort

- Automatisk sluk
- Basisstationsfunktioner: LED-strømindikator
- Indikator for batteriniveau
- Indikator for batteriopladning
- Driftstid: +/- 10 timer

Tilbehør

- Lysnetadapter: 6 V/1000 mA DC
- Batterioplader: dockingstation til opladning

Strøm

- Strømforsyning - hovedtelefoner: 3 x AAA genopladelige batterier
- Strømforsyning - transmitter: 6 V/1000 mA DC

Emballagens mål

- Mål på emballage (B x H x D): 13,5 x 28,5 x 24 cm
- Nettovægt: 0,7978 kg
- Bruttovægt: 1,1563 kg
- Taravægt: 0,3585 kg
- EAN: 87 12581 58433 7
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Emballage

Yderemballage

- Ydre indpakning (L x B x H): 42,5 x 25,3 x 30,5 cm
- Nettovægt: 2,3934 kg
- Bruttovægt: 3,97 kg
- Taravægt: 1,5766 kg
- EAN: 87 12581 58434 4
- Antal forbrugeremballager: 3

Vigtigste nyheder

2,4 GHz digital transmission

Den digitale transmission på 2,4 GHz forhindrer komprimering og tab af data mellem sender og hovedtelefoner. De digitale signaler konverteres til analoge signaler sidst i transmissionsprocessen. Slutresultatet er enestående lyd kvalitet med ren akustik og minimalt tab af data.

Akustik, der er tro mod kilden

Med ægte CD-lydkvalitet kan du nyde musikken maksimalt, da lydafspilningen er tro mod den originale musik kilde, takket være en raffineret digital transmissionsproces, der sikrer mod komprimering af data.

Dobbelte antenner

Designet med dobbelte antenner sikrer, at der ikke er nogen blinde vinkler uanset modtagelsesvinkel. Hovedtelefonerne indeholder to individuelle antenner i højre og venstre ørekapsel, hvilket giver enestående trådløs musik uden afbrydelse (ingen blinde vinkler) og større bevægelsesfrihed.

Akustisk indstillede højttalere

Den rene balancerede lyd opnås med professionel akustisk indstilling af højttalerens dele. Specielt gives de høje toner og den dybe bas med større præcision.

Selvjusterende indvendig hovedbøjle

Den indvendige hovedbøjle gør det nemt at få enheden til at sidde perfekt på dit hoved. Mekanismen reguleres automatisk og komfortabelt.

Smart og hurtig opladning

Den smarte og hurtige opladningsfunktion sikrer, at batteriet kan oplades fuldt i løbet af meget kort tid. Den resterende batterikapacitet afgøres af et internt kredsløb, så den indkommende spænding kan optimeres til hurtig genopladning, samtidigt med at batteriets levetid maksimeres.



Udgivelsesdato
2011-03-07

Version: 1.1.2

12 NC: 8670 000 72576
EAN: 87 12581 58433 7

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker
tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres
respektive ejere.

www.philips.com