



Philips
Prenosni radio s CD-
predvajalnikom

Bluetooth

CD, MP3-CD, USB, DAB+ in FM
Kaseta
12 W

AZB798T

Mogočen prenosni zvok

s skupno izhodno močjo 12 W RMS

Zmogljivi in prenosni CD-glasbeni sistem Philips je izjemno močan sistem vse v enem, ki ga lahko s seboj vzamete kamorkoli. Omogoča predvajanje iz različnih virov – Bluetooth, USB, CD, kaseta, ter radijskih postaj DAB+ in FM.

Uživajte v glasbi iz različnih virov

- Glasbo prek povezave Bluetooth™ brezžično pretakajte iz pametnega telefona
- DAB+, DAB in FM za popolno radijsko doživetje
- Neposredna povezava USB za predvajanje glasbe v obliki MP3/WMA
- Kasetofon s samodejno ustavitvijo
- Predvajajte plošče MP3-CD, CD in CD-R/RW

Enostavna uporaba

- Priročen daljinski upravljalnik za že več udobja
- Vtikač za stereo slušalke za več osebnih glasbenih užitek
- Izklopni časovnik za enostavno zazibanje v spanec ob priljubljeni glasbi

Močan zvok, ki ga slišite in občutite

- Sistem zvočnikov Bass Reflex ustvarja mogočne in globoke nizke tone
- Dynamic Bass Boost za globok in dramatičen zvok
- Digital Sound Control za optimirane nastavitve glasbenega sloga

PHILIPS

Značilnosti

Pretakajte glasbo prek povezave Bluetooth™



Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.

DAB+, DAB in FM

Digitalni radio DAB+/DAB (digitalno avdio oddajanje) poleg analognega oddajanja FM predstavlja nov način oddajanja radia preko omrežja zemeljskih oddajnikov. Poslušalcem omogoča več izbire in informacij v kristalno čistem zvoku brez prasketanja. Tehnologija sprejemniku omogoča zaklep na najmočnejši signal, ki ga lahko najde. Pri digitalnih postajah DAB+ ali DAB si ni treba zapomniti frekvenc, radijske postaje pa se shranijo z imeni, tako da ni ponavljanja.

Neposredna povezava USB



Z načinom USB Direct napravo USB preprosto priključite v vrata USB na Philipsovi napravi in

digitalna glasba se bo predvajala neposredno iz Philipsove naprave.

Sistem zvočnikov Bass Reflex



Sistem zvočnikov Bass Reflex zagotavlja sistemu z majhnimi ohišji zvočnikov globoke nizke tone. Od sistema z običajnimi ohišji zvočnikov se razlikuje po cevi za nizke tone, ki je akustično naravnana na nizkotonski zvočnik. Tako se doseže optimalna odzivnost nizkih frekvenc iz sistema. Posledica tega so globlji nadzorovani nizki toni in manj popačenj. Sistem deluje na način tresenja gmote zraka v cevi za nizke tone, ki niha kot običajen nizkotonski zvočnik. V kombinaciji z odzivom nizkotonskega zvočnika razširi sistem spekter nizkih frekvenc in s tem ustvari povsem nove razsežnosti globokih nizkih tonov.

Predvajajte plošče MP3-CD, CD in CD-R/RW



Kratiko MP3 uporabljamo za format "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3 palci)". MP3 je revolucionarna tehnologija stiskanja, s pomočjo katere lahko velike digitalne glasbene datoteke skrčimo kar za 10-krat, ne da bi pri tem ogrozili njihovo kakovost. MP3 je danes standardni format stiskanja avdio zapisov za uporabo na spletu, saj omogoča hiter in enostaven prenos datotek.

Specifikacije

Brezžična tehnologija Bluetooth®

- Profili: A2DP, AVRCP

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Predvajanje medijev: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Načini predvajanja plošč: hitro previjanje naprej/nazaj, iskanje naslednje/prejšnje skladbe, ponovitve/naključno/programiranje
- Tehnologija kasetofona: mehansko
- Število komponent: 1
- Načini predvajanja z neposredno povezavo USB: hitro previjanje nazaj/naprej, predvajanje/premor, prejšnja/naslednja, programirano predvajanje, ponovitev, naključno, zaustavitev

Povezljivost

- USB: Gostitelj USB
- Avdio/video izhod: Slušalke (3,5 mm)
- Zvočni vhod (3,5 mm)

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Antena: Antena FM
- Frekvenčna področja sprejemnika: FM
- Prednastavljene postaje: 20
- Izboljšava kanalnika: samodejno digitalno iskanje
- DAB/DAB+: Prikaz informacij, Meni, Pametno iskanje

Zvok

- Izboljšava zvoka: 2-stopenjski Dynamic Bass Boost
- Zvočni sistem: stereo
- Regulacija glasnosti: vrtljivo (digitalno)
- Največja izhodna moč (RMS): 12 W

Zvočniki

- Št. vgrajenih zvočnikov: 2
- Izboljšava zvočnika: Dvosmerni zvočnik Bass Reflex
- Površina mrežice zvočnika: kovina

Priročnost

- Vrsta zaslona: LCD-zaslon z osvetlitvijo iz ozadja
- Vrsta nalagalnika: zgoraj

Napajanje

- Število baterij: 6 x LR20 za glavno napravo (niso priložene), 1 x AAA za daljinski upravljalnik (priložena)
- Vrsta napajanja: 220–240 V

Dodatna oprema

- Daljinski upravljalnik
- Garancija: Garancijski list
- Uporabniški priročnik
- Napajalni kabel

Dimenzije

- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 435 x 270 x 170 mm
- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 468 x 198 x 310 mm
- Teža izdelka: 3 kg
- Teža vključno z embalažo: 4 kg



Datum izdaje 2022-05-09

Različica: 5.0.7

12 NC: 8670 001 28219
EAN: 69 51613 99349 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Izogibajte se prekomerni uporabi naprave pri glasnosti, ki je višja od 85 decibelov, saj lahko to poškoduje vaš sluh.