

Philips
Multimediálne
reproduktory 5.1

MMS260



Pôsobivá kvalita priestorového zvuku

Zážitok z 5.1 kanálového zvuku

S výstupným hudobným výkonom 80 W a funkciou Dynamic Bass Boost pre dosiahnutie kvalitných hlbokých tónov prehĺbia 5.1 kanálové počítačové reproduktory MMS260 zážitok z multimediálneho zvuku viac ako kedykoľvek predtým.

Váš počítač nikdy neznel tak dobre

- Vychutnajte si počítač. zvuk v kvalite domáceho zvuk. syst.
- Viac ako 75 rokov zvukového zážitku

Skutočné multimédium - vyskúšajte

- Komp. so zvuk. zdrojmi: hudba, hry, film a internet. zdroje
- 5.1 kanálový zvuk pre reprodukciu Dolby Digital® a EAX®
- Jednoduché pripojenie k počítaču alebo laptopu

Počujete každý detail

- Subwoofer dáva hlboké basy a satelity čisté výšky
- Digital Dynamic Bass Boost - skvelé basy aj nahlas
- Drevený povrch umožňuje kvalitnú reprodukciu basov
- Reproduktory Bass Reflex poskytujú silné, hlbšie basy

Jednoduché používanie

- Označ. a farebne odl. konektory umožňujú začať za pár minút
- Magnetické tienenie odstraňuje skreslenie obrazovky

PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje

Zvuk

- **Zdokonalenie basov:** Digitálny Bass Boost
- **Hudobný výkon:** 80 W
- **Výstupný výkon (RMS):** 5 x 4 + 20W
- **Ovládanie hlasitosti:** Analógové ovládanie hlasitosti
- **Káble:** Fixné káble

Reproduktory

- **Zdokonalenie reproduktoru:** Magneticky chránené LSB
- **Frekv. rozsah satelit. reproduktora:** 200-20000 Hz Hz
- **Frekvenčný rozsah subwoofera:** 20-200 Hz Hz

Pripojiteľnosť

- **Dĺžka kábla:** 2 m
- **Konektor:** 3 x 3,5 mm
- **Napájanie:** AC adaptér 18 V

Pohodlie

- **Indikátor zapnutého stavu:** áno

Napájanie

- **Indikačná LED dióda napájania:** Modré

Údaje o balení

- **I2 NC:** 908210002954
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895819190
- **Hmotnosť brutto:** 6 34 kg
- **Výška:** 247 mm
- **Dĺžka:** 356 mm
- **Šírka:** 245 mm
- **Množstvo:** 1
- **Hmotnosť obalu:** 0.4 kg

Vonkajšia lepenka

- **Množstvo:** 2
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895830294
- **Hmotnosť obalu:** 0.8 kg
- **Hmotnosť brutto:** 13 48 kg
- **Dĺžka:** 475 mm
- **Šírka:** 340 mm
- **Výška:** 375 mm
- **I2 NC:** 908210002954

Najdôležitejšie produkty

Domáca zvuková kvalita na PC

Spoločnosť Philips využíva svoje viac ako 75-ročné skúsenosti na špičke vývoja zvukových systémov na vytvorenie produktov počítačového zvuku s výkonom mnohých ocenených systémov domáceho audia.

75 rokov zvukového zážitku

Spoločnosť Philips vynáša disk CD, viedla tím, ktorý pripravil zvukovú špecifikáciu pre USB, a vyrobila milióny zvukových systémov, domácich kín a televízorov v priebehu mnohých desaťročí. Spoločnosť Philips, ktorá je jednotkou v oblasti zvukovej inovácie, môžete dôverovať, že vyrába počítačové zvukové systémy s najvyššou kvalitou zvuku.

Hudba, hry, filmy, internet

Prehráva všetky typy hudby, hier, filmov a internetového zvuku, takže nezáleží na, tom čo počúvate. Multimediálne zvukové zážitky budú silnejšie, ako kedykoľvek predtým.

5.1 kanálové prehrávanie

5.1 kanálový zvuk pre reprodukciu zvukových zdrojov Dolby Digital® a EAX®

Pre počítač a laptop

Pripojenie k počítaču alebo laptopu

Subwoofer + satelitné repr.

Zvukový systém je rozdelený na subwoofer, ktorý je optimalizovaný na reprodukciu basových frekvencií, a na satelitné reproduktory, ktoré sú optimalizované na stredné a vysoké frekvencie. Výsledkom je systém, ktorý kvalitne reprodukuje celé spektrum zvukových frekvencií, od hlbokých basov až po kryštálovo čisté vysoké tóny s minimálnym skreslením.

Digital Dynamic Bass Boost

Digital Dynamic Bass Boost je inteligentná podpora basov, ktorá maximálne posilňuje basy pri vysokých hlasitostiach bez skreslenia zvuku a pri nízkych hlasitostiach bez narušenia spodných basových frekvencií. Technologicky vyspelá elektronika nepretržite monitoruje hlasitosť a úroveň basov a obidve precízne meria, aby sa predišlo skresleniu zvuku, takže výsledné basy sú optimalizované. Digital Dynamic Bass Boost umožňuje pôžitok z jedinečného basového výkonu - bez ohľadu na zvolenú úroveň zvuku.

Drevený subwoofer

Vyhotovenie subwooferu z dreva mu dodáva výnimočné akustické vlastnosti a stabilitu.

Systém repr. Bass Reflex

Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktoru rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

Rýchle nastavenie

Farebne odlišené káble, čisté označenie a jednoducho zrozumiteľná dokumentácia umožňujú začať za pár minút.

Magneticky tienené

Pretože silné magnety v reproduktoroch sú magneticky tienené, nedochádza k skresleniu alebo poškodeniu obrazu, keď sú umiestnené v blízkosti monitora počítača.



Dátum vydania 2007-02-20

Verzia: 9.0

I2 NC: 9082 100 02954
EAN: 87 10895 81919 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com