



Philips Cineos  
數碼無線耳筒

CINEOS

SHD9100



## 水晶般清晰的聲音傳輸

### 數碼無線 HiFi

Philips 數碼無線 HiFi 耳筒為您提供最清晰的聲音接收效果。實際使用過程中背景噪訊會極大消除，為您提供水晶般清晰的音質。強力基座配備電池狀態指示燈，可確保您輕鬆充電。

#### 最佳無線聽覺體驗

- 40 毫米喇叭驅動器不失真的音效
- 數碼音訊和傳送，實現非凡的質量

#### 隨時侯命

- 自動選台簡化微調接收頻率
- 數碼無線傳送，實現最高品質的音訊效果
- 強力基座可用來放置接收器及進行充電

#### 你會完全忘記你戴著它！

- 3 向調節，確保適合你的耳形及帶來更卓越的低音效果
- 超輕巧頭帶，另舒適感倍增
- 透氣的頭帶確保長期使用時仍感舒適
- 容易調節的頭帶確保最合身及最舒適

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## 規格

### 配件

- AC/DC 轉接器：9 伏 / 400 mA DC 中心正極
- 電池充電器：充電擴充基座

### 便利

- 充電顯示：是
- 操作時間：+/- 6 小時
- 自動關機：是
- 底座功能：電源 LED 指示燈
- 電力不足指示燈：是

### 功率

- 電源耳筒：3 x AAA 充電電池
- 電源傳輸器：9 伏 / 400 mA DC 中心正極

### 音效

- 音響系統：關閉
- 頻率響應：10 - 28 000 Hz
- 訊噪比：+/- 80 dB

- 喇叭直徑：40 毫米
- 磁鐵類型：Neodymium 磁石

### 選台器 / 接收 / 傳送

- 有效範圍：30 米
- 自動頻道選擇：是

### 外箱

- 總重量：4.877 千克
- 外箱 (L x 闊 x 高)：39 x 24 x 35 厘米
- 淨重：2.577 千克
- 淨機身重量：2.3 千克

### 包裝尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深)：22 x 31 x 12.2 厘米
- 總重量：1.359 千克
- 淨重：.859 千克
- 淨機身重量：0.5 千克

## 產品特點

### 40 毫米喇叭驅動器

40 毫米喇叭驅動器是由合成的聚酯薄膜製成，敏感度高，能釋放強大卻不失真的音效。

### 數碼無線傳送

較之類比 FM 傳送系統，數碼無線傳送不僅可確保更穩定的接收效果以及品質更卓越的音訊，同時還能省電。而且，得益於 Philips 專利技術，在播放欣賞期間，音訊與視訊可保持最佳同步性。

### 強力基座

對於沒有在使用的接收器，基座是最方便的收藏地方。與此同時，並會對接收器進行充電，讓你隨時可以使用。

### 完全數碼訊號處理

音訊訊號透過數字形式從傳送連結剛好發送到耳筒，可確保頂級質量以及卓越的抗干擾性。

### 容易調節的頭帶

這款容易調節的裝置提供一個在耳墊及耳朵間接近適合聽覺的焊接，確保表現最佳。



出版日期 2009-11-11

版本：2.0.2

12 NC: 8670 000 36156  
EAN: 87 12581 38786 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)