


Philips  
DVD 播放機

DVP3020



## 全然的影音享受

### 具備高品質影音

誰說大就是好？聽過小而美嗎？向您介紹最超值的 DVD 播放機，極簡設計，小巧精緻，可播放各種形式的光碟，包括數位相片，相片品質絕對不打折！

#### 絕佳影音效能

- 循序掃描色差視訊，達到最佳的影像品質
- 192kHz/24 位元音訊 DAC 有效強化類比音效輸入效果

#### 全部都能播放

- 電影：DVD、DVD+R/RW、DVD-R/RW、(S)VCD
- 音樂：SACD、CD、MP3-CD、CD-R、CD-RW 以及 Windows Media™ Audio (WMA)
- 相片：相片光碟 (JPEG)

#### 隨處可放、隨處可帶

- 輕巧設計
- 超薄設計

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## 規格

## 畫面 / 顯示

- 數位 / 類比轉換器：12 位元，108 MHz
- 畫面增強：循序掃描，視訊向上取樣

## 音效

- 數位 / 類比轉換器：24 位元，192 kHz
- 頻率反應：30-20000 Hz
- 訊噪比：90
- 失真與雜訊 (1kHz)：65 分貝
- 串音 (1kHz)：70 分貝
- 動態範圍 (1kHz)：80 分貝
- 音效系統：Dolby 數位

## 影片播放

- 播放媒體：CD, CD-R/CD-RW, VCD/SVCD, DVD, DVD-R/RW, DVD+R/+RW
- 壓縮格式：MPEG1, MPEG2
- 視訊光碟播放系統：NTSC, PAL

## 播放音效

- 播放媒體：CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW
- 壓縮格式：Dolby 數位, MP3, WMA, PCM
- MP3 位元傳輸速率：32 - 256 kbps

## 靜態相片播放

- 播放媒體：DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, 相片光碟, Kodak Picture CD
- 相片壓縮格式：JPEG
- 畫面增強：翻轉相片, 旋轉, 幻燈片展示, 縮放

## 連線

- 後方連接：類比音訊輸出左 / 右, 複合影像 (CVBS) 輸出, 數位同軸輸出, 色差視訊輸出循序

## 便利

- 兒童保護：父母監控鎖定, 兒童限制開關裝置
- 螢幕顯示語言：英文, 繁體中文

## 功率

- 電源供應器：50/60 Hz, 110-240V
- 耗電量：<10 W
- 待機消耗功率：< 0.8 瓦

## 週邊配件

- 附配件：2 枚四號 (AAA) 電池, 影音訊號線, 快速入門指南, 遙控器, 全球保證手冊, 使用者手冊

## 尺寸

- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深)：360 x 37 x 235 mm
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深)：415 x 82 x 320 mm

## 產品特點

## 循序掃描

循序掃描讓影像的垂直解析度加倍，呈現更銳利的影像。循序掃描不會先傳送構成畫面的奇數行資料，然後再傳送偶數行資料，而是同時將兩個部份呈現在螢幕上。完整的影像瞬間完成，達到最大的解析度。以這樣的速度，人眼將會看到更銳利的畫面，不會再看到螢幕上一行行的線條。

## 192kHz/24 位元音訊 DAC

192kHz 的取樣率能讓您精確地呈現原音曲線，加上 24 位元的解析度，能從原始的類比音波擷取更詳細的資訊，從而重現更豐富的音訊。

## 多格式電影

多格式播放功能可以讓您播放大多數的光碟格式，享受觀看影片的樂趣。

## 音樂：Windows Media™ Audio

多格式播放功能可以讓您播放大多數的光碟格式，享受聆聽樂趣。

## 相片光碟 (JPEG)

多格式播放功能可以讓您在客廳裡輕鬆觀看相片，超大的光碟相容性可以播放各種光碟格式，享受觀賞的樂趣。

## 超薄設計

迷人的簡約設計。



發行日期 2009-01-22

版本：3.0.5

12 NC: 8622 810 13517  
EAN: 87 10895 96500 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)