

# PHILIPS



Barre de son 7.1.2 et haut-parleur d'extrêmes basses

Fidelio

Dolby Atmos. Amélioré IMAX

Système domestique sans fil de Philips

Haut-parl. extr. graves int. 620 W max

Calibrage facile de la pièce



TAFB1

## Conçu pour les cinéphiles

Imprégnez-vous d'un son sublime. La barre de son Fidelio vous enveloppe de son pour vous offrir une expérience palpitante. De plus, vous pouvez ajouter d'autres composants Fidelio pour obtenir le cinéma maison parfait.

### Une expérience parfaitement fluide

- Se connecte aux appareils de votre choix avec assistant vocal
- Transfert 4K. Transfert HDR. Entrée HDMI.
- Calibration de la pièce. Un son Fidelio parfait dans n'importe quelle pièce.
- Un son exceptionnel pour la musique

### Un niveau de détails inégalé pour les films et la musique

- HDMI eARC. Profitez pleinement des formats audio avancés.
- Certification IMAX Enhanced. Un son puissant et immersif.
- Système audio domestique sans fil Philips avec DTS Play-Fi
- Spotify Connect. Bluetooth®. Apple AirPlay 2. Chromecast.

### Un son à la hauteur de vos divertissements

- Canal central dédié pour des dialogues parfaitement clairs
- 7.1.2 canaux. 620 W maxi (310 W RMS à 1 % THD)
- Dolby Atmos. Des émotions sublimées.
- Philips Fidelio FB1. Son naturel, design intemporel.

# Caractéristiques

## Son et design Fidelio



La barre de son Fidelio FB1 avec caisson de basses intégré diffuse dans n'importe quelle pièce des effets spectaculaires, des bandes-son riches et des dialogues limpides. Élégante, la barre de son arbore des finitions en cuir Muirhead anthracite qui mettent en valeur la grille métallique fine sur les faces avant et supérieure.

## 7.1.2 canaux. 620 W maxi.



Les enceintes Fidelio équipées notamment de deux haut-parleurs orientés vers le haut permettent au son de circuler au-dessus et autour de vous. Le caisson de basses apporte une grande profondeur. Les canaux avant gauche, avant droit et central sont tous équipés de tweeters placés entre deux haut-parleurs de médiums, pour des dialogues, des voix et un son comme au cinéma d'une clarté exceptionnelle.

## Home Cinéma sans fil Philips



Cette barre de son Fidelio FB1 compatible Play-Fi vous permet de créer le son Home Cinéma de vos rêves. Connectez la barre de son à un caisson de basses externe Fidelio FW1 en quelques secondes pour ajouter encore plus de profondeur au son des films et de la musique. Pour une immersion totale, ajoutez des paires d'enceintes sans fil FS1 afin d'obtenir une véritable configuration de son comme au cinéma.

## Calibration de la pièce



Quelle que soit la forme ou la taille de votre pièce, obtenez toujours un son Fidelio parfait. Il vous suffit de connecter le micro inclus, puis de le placer à l'endroit où vous vous asseyez pour regarder la télévision. La barre de son FB1 mesure la manière dont le son circule dans la pièce, et ajuste intelligemment la sortie de chaque canal pour garantir un son sublime comme au cinéma.

## Certification IMAX Enhanced



Votre barre de son Fidelio FB1 est certifiée IMAX Enhanced. Elle est donc capable de vous offrir une expérience audio qui fait honneur à l'ampleur extraordinaire du standard IMAX. Des murmures les plus légers jusqu'aux explosions époustouflantes, vivez chaque instant des films créés à l'origine pour les salles de cinéma IMAX.

## Dolby Atmos



Profitez pleinement de l'expérience Dolby Atmos grâce aux haut-parleurs dédiés orientés vers le haut de la barre de son FB1. Laissez-vous envelopper par le son incroyablement réaliste de vos films et séries préférés. Si vous visionnez du contenu non Atmos, la barre de son s'adapte pour vous offrir le son le plus riche possible.

## Caractéristiques

### HDMI eARC

Ne perdez rien du mixage lorsque vous êtes plongé dans l'action. La barre de son FB1 est compatible HDMI eARC, une connexion haut débit qui vous permet de profiter pleinement des formats audio avancés tels que Dolby Atmos et DTS:X.

### Un son exceptionnel pour la musique

Donnez vie à vos chansons préférées avec le son Fidelio naturel qui vous permet de profiter au maximum de votre musique en streaming. Le son est chaleureux, parfaitement synchronisé, avec des basses et des détails riches dans les médiums et les aigus, qu'il s'agisse de Spotify Connect ou

de playlists diffusées via des services de streaming comme Amazon, Spotify, Deezer ou Tidal.

### Se connecte aux assistants vocaux



Demandez aux appareils compatibles Alexa ou à toute enceinte qui fonctionne avec l'Assistant Google de diffuser de la musique par

la barre de son. Vous préférez Siri ? Comme cette barre de son fonctionne avec Apple AirPlay 2, vous pouvez également le lui demander. Augmentez le volume de votre musique. Changez de piste. Tout est entièrement en mode mains libres.

## Spécifications

### Niveau sonore

**Système audio:** Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced

**Paramètres de l'égaliseur:** Film, Musique, Voix, Stade, Custom

**Distorsion harmonique totale (THD, Total Harmonic Distortion):** < 1

**Puissance de sortie du système d'enceintes:** 620 W MAX / 310 W RMS

**Délai de synchronisation automatique:** Par HDMI EDID

**Calibration automatique de la pièce**

**Délai de synchronisation manuel:** 0 à 200 ms

**Mode Surround:** UPMIX, Standard, Intelligence Artificielle

### Enceintes

**Type de caisson de basses:** Caisson de basses intégré

**Nombre de canaux audio:** 7.1.2

**Nombre de haut-parleurs de graves:** 2

**Diamètre du/des haut-parleur(s) de graves:** 3,5 po

**Réponse en fréquences de la barre de son:** 40 à 20K Hz

**Haut-parleurs, voie centrale:** 2 à large bande (G+D), 1 tweeter

**Haut-parleurs, voie avant:** 4 à large bande (G+D), 2 tweeters (G+D)

**Haut-parleurs, voies latérales:** 2 à large bande (G+D)

**Haut-parleurs, voies de hauteur:** 2 à large bande (G+D)

**SPL (volume max.):** 96 dB

### Connectivité

**Bluetooth®:** Récepteur

**Version Bluetooth®:** 5.0

**Profils Bluetooth®:** A2DP, AVRCP, Format de diffusion : SBC, Prise en charge multipoint (possibilité de connecter plusieurs appareils à l'enceinte)

**EasyLink (HDMI-CEC)**

**Port IR:** Répéteur infrarouge

**Entrée AUX:** Non

**Port USB**

**1 entrée optique**

**Protection du contenu HDMI:** HDCP 1.4/2.3

**1 sortie HDMI (eARC/ARC)**

**1 entrée micro:** pour le calibration automatique de la pièce

**Wi-Fi:** 2,4 GHz/5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

**1 entrée HDMI**

**Norme DLNA:** Non

### Connexion de plusieurs enceintes

**Technologie multi-enceinte:** DTS Play-Fi multipièce, Home Cinéma DTS Play-Fi

**Smart Home:** Chromecast intégré, Spotify Connect, Fonctionne avec Alexa, Fonctionne avec Apple Airplay 2, Fonctionne avec OK Google

### Formats audio pris en charge

**HDMI ARC/eARC:** Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5.1 canaux), DTS:X, DTS-ES, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio

**Play-Fi:** AIFF, FLAC, MP3, MPEG4 AAC, MPEG4 M4A, WAV

**Entrée HDMI 1:** Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital EX, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5.1 canaux), DTS:X, DTS-ES, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio

**Bluetooth®:** SBC, AAC, A2DP, AVRCP

**USB:** MP3, WAV, FLAC

**Optique:** Dolby Digital, LPCM 2 canaux

# Spécifications

## Carton externe

Longueur: 137 cm  
Nombre de produits emballés: 2  
Longueur: 53.9 pouces  
Largeur: 22 cm  
Poids brut: 18.5 kg  
Hauteur: 38 cm  
GTIN: 1 08 40063 20257 0  
Largeur: 8.7 pouces  
Hauteur: 15.0 pouces  
Poids net: 14.2 kg  
Poids brut: 40.785 lb  
Poids net: 31.305 lb  
Poids à vide: 4.3 kg  
Poids à vide: 9.480 lb

## Pratique

Télécommande  
Type d'affichage: Écran LED 5 chiffres  
14 segments  
Mode nuit: Non

## Compatibilité

Commande via l'application sur smartphone/tablette

## Alimentation

Voyant d'alimentation  
Alimentation de l'unité principale: 100-240 V CA, 50/60 Hz  
Consommation en veille de l'unité principale: < 0,5 W  
Veille automatique  
Mode veille d'économie d'énergie (Wi-Fi désactivé)

## Dimensions du produit emballé

Hauteur: 17.5 cm  
Type d'emballage: Carton  
Type d'installation en rayon: Disposition  
Largeur: 135 cm  
Profondeur: 20.5 cm  
Hauteur: 6.9 pouces  
Nombre de produits inclus: 1  
Largeur: 53.1 pouces  
Poids brut: 8.5 kg  
Profondeur: 8.1 pouces  
Poids net: 7.1 kg  
Poids brut: 18.739 lb  
Poids net: 15.653 lb  
Poids à vide: 1.4 kg  
Poids à vide: 3.086 lb  
UPC: 8 40063 20257 3

## Accessoires

Accessoires fournis: Télécommande (avec pile), Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Livret de garantie internationale

## Design

Couleur: Noire  
Fixation murale possible

## Dimensions

Unité principale (l x H x P): 1 200 x 73 x 125 millimètre  
Poids de l'unité principale: 7,2 kg

## Vidéo

Transfert HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG  
Transfert 4K: Jusqu'à 4K/60P/YUV 4:4:4  
Transfert 3D

