

Philips Sistema de entretenimiento con base y refuerzo dinámico de graves

- USB directo
- Sintonizador digital FM



DC199B

# Conecta y reproduce tu música digital a todo volumen

Libera tu música y disfruta de un sonido excepcional. Conecta tu iPod en el elegante y compacto DC199 que ofrece un sonido dinámico además de funciones que te permiten disfrutar de la música como más te gusta.

#### Escucha el contenido de tu iPod a todo volumen en tu casa

- Reproduce y carga tu iPod al mismo tiempo
- Disfruta de la música MP3/WMA en tus dispositivos USB portátiles
- · Sintonización digital con preselección

#### Enriquece tu experiencia acústica

- Sistema 2.1 con un subwoofer integrado
- Woofers de 4" para graves mejorados y un espectro de sonido más amplio
- · Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo

#### Fácil de usar

- Funciona como despertador y temporizador
- Un solo control remoto para el sistema y el iPod



### Destacados

#### USB directo para música en MP3/WMA

Sólo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB del sistema Hi-Fi de Philips. Tu música digital se reproducirá directamente desde el dispositivo. Ahora ya puedes compartir tus mejores momentos con familiares y amigos.

#### 2.1 con subwoofer integrado

Sistema 2.1 con un subwoofer integrado

#### Woofers de 10,2 cm (4")

Woofers de 4" para graves mejorados y un espectro de sonido más amplio

#### Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo

presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.















## Especificaciones

#### Compatibilidad para iPod

 Compatible con: iPod, Mini iPod, iPod nano, iPod con pantalla color, iPod 5ta generación

#### Conectividad

- USB: Host USB
- Entrada auxiliar: Entrada de línea, 3,5 mm

#### Sintonizador / recepción / transmisión

- · Bandas del sintonizador: FM
- Sintonización automática digital
- Estaciones preseleccionadas: 20
- Antena: Antena FM

#### Reproducción de audio

 Modo de reproducción para base: Carga de iPod, Reproducción y pausa, Pista siguiente y anterior, Avance y retroceso rápido

#### Comodidad

- · Reloj/versión: Digital
- Alarmas: Reinicio de alarma a las 24 horas, Zumbador, Alarma de radio, Repetición de alarma (snooze), Timer
- Tipo de pantalla: LCD
- Retroiluminación
- Color de retroiluminación: Blanco
- Control remoto: Multifuncionalidad

#### Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 7,5 W + 15 W
- Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de graves
- Sistema de sonido: Estéreo
- Control de volumen: Subir/bajar control de volumen

#### **Altavoces**

- Altavoces integrados: 3
- Tipos de altavoz: Subwoofer integrado
- Tipo de subwoofer: Activo
- Sistema de imanes de neodimio

#### **Potencia**

Alimentación

#### **Dimensiones**

- Dimensiones del set (An  $\times$  Al  $\times$  Pr): 160  $\times$  171  $\times$  257,7 mm
- Dimensiones del parlante principal (An  $\times$  Al  $\times$  Pr): 80  $\times$  90  $\times$  80 mm

#### **Accesorios**

 Accesorios incluidos: Control remoto, Cable de corriente alterna, Manual del usuario, Certificado de garantía, Folleto de garantía mundial



Fecha de publicación 2013-05-10

Versión: 1.0.6

12 NC: 8670 000 32287 UPC: 6 09585 13887 2 © 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos

www.philips.com

\* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.