

Philips
Pijat spa kaki

Pemanasan cepat 800 W
3 setelan suhu
Remote control magnetik

PPM6501



Produk pintar dan dapat dilipat, Nikmati pijatan hangat otomatis

Gelembung 360°, pijat kaki yang nyaman

Produk ini dirancang untuk memijat kaki dalam rendaman air hangat. Produk ini juga berfungsi merilekskan kaki secara efektif dengan menggabungkan efek gelembung dan roda pijat kaki. Cocok untuk segala jenis pengguna.

Pemijatan efisien

- Pemanasan cepat berdaya tinggi
- Pemijatan dengan 4 roda pijat dan 2 tonjolan cakram
- Antilecet, nyaman hingga ke betis

Desain yang ramah pengguna

- Barel yang dapat meregang dan dilipat, mudah digunakan dan disimpan
- Remote control magnetik: atur mode tanpa perlu membungkuk

Ilmiah dan andal

- Pemijatan berwaktu 30 menit
- Tiga perlindungan untuk penggunaan yang leluasa

PHILIPS

Pijat spa kaki
Pemanasan cepat 800 W 3 setelan suhu, Remote control magnetik

Spesifikasi

Spesifikasi umum

- Tipe pijat: Memijat, Kompres panas, Roda pijat mekanis
- Warna: Biru Gelap

Parameter utama

- Daya Listrik Terukur: 800 W
- Suhu pemanasan: 40~46 °C
- Waktu mati otomatis: 30 menit

- Kapasitas: 8 L
- Tegangan Terukur: 220~240 V~

Negara asal

- Buatan: Cina

Layanan

- Periode garansi: 2 tahun

PPM6501DB/97

Kelebihan Utama

Perendaman kaki yang nyaman dan hangat

Tiga tingkat pemanasan dengan suhu konstan: 40 C, 43 C, dan 46 C. Pemanasan cepat berkat pemanas 800 W bawaan. Setibanya di rumah, nyalakan alat pijat kaki dan biarkan air menghangat dengan cepat sembari Anda mengganti pakaian.

Roda pijat listrik

Terdapat 4 roda pijat yang dapat berputar dan memijat telapak serta lengkungan kaki. Roda pijatnya dapat dilepas sehingga mudah dibersihkan dan membuat kotoran tidak menumpuk. 2 tonjolan cakrahnya dapat menstimulus dan merilekskan otot tumit secara perlahan. Pegal pada kaki pun hilang.

Pijat gelembung

Terdapat 2 nozel di bagian bawah alat pijat. Air bertekanan akan menyembur dari nozel sehingga seluruh kaki dipenuhi oleh gelembung-gelembung air. Bahkan uapnya dapat naik hingga betis.

Desain lipat

Desain lipat dengan ketebalan hanya 12,5 cm saat dilipat dan membutuhkan ruang dengan lebar sekitar 0,11 m. Dapat ditaruh dengan mudah di ruangan kecil. Cukup tarik dan tekan, lalu nikmati relaksasi otot kaki dengan nyaman.

Remote control magnetik

Dilengkapi remote control, Anda dapat mengatur mode dan fungsi pijat tanpa perlu membungkuk. Berkat teknologi magnetik yang kuat, remote control dapat disimpan dengan aman.

Pemijatan berwaktu yang ilmiah

Setelah air memanaskan hingga mencapai suhu yang ditentukan, roda pijat akan mulai memijat kaki dan sistem akan menghitung waktu pijat. Alat akan mati otomatis setelah 30 menit untuk mengurangi ketidaknyamanan akibat pemijatan yang berlebihan.

Perlindungan triple

Tiga perlindungan untuk penggunaan yang lebih aman. Perlindungan pertama: pemisahan air dan listrik. Tabung pemanas insulasi ganda DPS dapat mencegah kebocoran listrik. Perlindungan kedua: perlindungan dari kebocoran. Dilengkapi sakelar pelindung kebocoran yang dapat memutus daya darurat secara otomatis dalam waktu 0,1 detik jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Perlindungan ketiga: Perlindungan suhu berlebih. Saat suhu air berada di atas 50 derajat, alat pijat akan berhenti memanaskan secara otomatis dan menghasilkan peringatan suara.



Tanggal dikeluarkan
2023-11-17

Versi: 1.1.1

EAN: 48 97126 05083 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com