

Philips
Hordozható DVD-lejátszó



PET836



Keskeny készülék DVD-nyílással

beépített digitális TV-vevővel

A filmek és a zene varázsa életre kel a tábla stílusú Philips PET836 készülék 8,5"-es LCD-képernyőjén. Ingyenesen sugárzott digitális TV-műsorokat nézhet a beépített digitális TV-vevővel. A készülék autóba szerelhető, és USB-csatlakozóval rendelkezik.

Merüljön el az AV-szórakozásban menet közben

- DVD, DVD+/-R és DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® és MPEG4 filmek lejátszása
- MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
- Kép-CD JPEG képfájljainak megosztásához

Tapasztalja meg a digitális interaktív televíziót

- DVB-T támogatása ingyenes digitális TV- és rádiócsatornákhöz
- 7 napos elektronikus programfüzet (EPG)
- Közvetlen Teletext és felirat funkció támogatása

A tökéletes kényelemért

- Akár 3 órás lejátszási idő a beépített akkumulátorral*
- Autóba szerelhető, az egyszerű használatért
- USB-kapcsolat USB-eszközön tárolt fényképek és zene eléréséhez
- Hordtáska mellékelve

PHILIPS
sense and simplicity

Fénypontok

DVD, DivX és MPEG4 lejátszása

A DivX® támogatottság azt jelenti, hogy kódolt videofelvételeket tekinthet meg nappalija kényelmében. A DivX® médiaformátum MPEG4 alapú videótömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW-n, memóriakártyán és DVD-videón. A DivX® CD lemezt lejátszhatja egyes DVD-lejátszókon, DVD-felvevőkön és házimozirendszeren.

DVB-T támogatása

Bővítse tovább szórakozási lehetőségeit, és élvezze a digitális csatornák műsorát – ingyen. A DVB-T (földfelszíni digitális műsorszórás) használatával ingyenes digitális televízió- és rádióműsorokat foghat Európában. A jel digitális módon, analóg lépések nélkül érkezik a kiváló képminőség megtartása érdekében.

Autóba szerelhető

Ha szórakozni szeretne útközben, miért ne vinné magával hordozható DVD-lejátszóját otthonából az útra? Az egyedi autóba szerelési rendszer egyszerű használatot nyújt. A

gyorskioldó kar segítségével egyszerűen eltávolíthatja a lejátszót, ha nem használja. A hordozható DVD-lejátszót magával is viheti, csak a tartószerelyt hagyva az autóban.

USB-kapcsolat fényképekhez és zenéhez

Egyszerűen csatlakoztassa a hordozható készüléket a Philips hordozható DVD-lejátszó USB-csatlakozójához, és játssza le közvetlenül USB-n keresztül, vagy válassza ki a digitális zenét vagy a fényképeket. Most már családjával és barátaival is megoszthatja kedvenc pillanatait.



Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Megjelenítő képernyő típusa: TFT LCD
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 8,5 hüvelyk
- Felbontás: 480 (SZ) x 234 (M) x 3 (RGB)
- Kontrasztarány (tipikus): 250:1
- Válaszidő (tipikus): 30 ms
- LCD-panel típusa: Csillagvédő polarizátor

Hang

- Kimeneti teljesítmény: >250 mW RMS (beépített hangszórók)
- Kimenő teljesítmény (RMS): 10 mW RMS (fülhallgató)
- Jel-zaj arány: > 76 dB (ki), > 62 dB (beép. hangsz.)

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: DVD, Kép-CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD
- Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, Szög, Lemez menü, Gyors visszaugrás, Gyors előreugrás, OSD, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Lassú visszatekerés, Lassú előretekerés, Nagyítás
- Videolemez lejátszási rendszer: NTSC, PAL
- Tömörítési formátumok: MPEG4, Divx

Hanglejátszás

- Tömörített formátum: Dolby Digital, MP3, WMA
- MP3 bitviteli sebességek: 32-320 kb/s
- WMA átviteli sebesség: 32-192 kb/s
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Támogatott fájlrendszerek: ISO-9660, Joliet

Csatlakoztathatóság

- TV csatlakozása: Antenna
- fejhallgató-csatlakozó: 2 db 3,5 mm-es sztereó fejhallgató
- AV kimenet: Kompozit 1 db (CVBS)

- AV bemenet: Kompozit 1 db (CVBS)
- USB
- Hangkimenet - digitális: Koaxiális (cinch)
- Egyenáram bemenet: 9 V

Kényelem

- Akkumulátortöltés jelzőfény
- Ütésbiztos

Hangolóegység/Vétel/Adás

- DVB: Földfelszíni DVB *

Videodekódolás

- Képpoldalarány: 16:9, 4:3
- Vétel-demoduláció: COFDM 2K/8K, MPEG 2 DVB megfelelés, Hálózat: MFN/SFN, QPSK

Tartozékok

- Váltóáram/egyenáram adapter: DC be 9 V; 100-240 V, 50/60 Hz
- Kábelek: 1 db AV kábel
- Autókészlet: szivargyújtó adapter, 12 V DC
- Távvezérlő: AY5506 vékony távvezérlő
- Felhasználói kézikönyv: Több nyelv
- Intelligens autóra-szerelhetőség: 1 db
- Hordtáska: Védőtáska
- Mellékelt tartozékok: Antenna

Méretetek

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 256 x 170 x 34,5 mm
- Termék tömege: 1,1 kg
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 298 x 295 x 63 mm
- Fő kartondoboz mennyisége: 3
- Fődoboz mérete: 305 x 308 x 200 mm
- Fő kartondoboz súlya: 5,9 kg
- Csomagolás típusa: D-doboz



Kiadás dátuma
2012-04-30

Verzió: 1.0.5

12 NC: 8670 000 48687
EAN: 87 12581 45860 7

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A DivX, a DivX Certified és a hozzá tartozó emblémák a DivXNetworks, Inc. védjegyei, és használatuk licenchez kötött.
* A Windows Media és a Windows embléma a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
* Az akkumulátor élettartama a használat módjától, valamint a beállításoktól függhet.