



Philips
Sist. de infoentretenimento
para carros

Projetado para o Honda Civic

CID3630

Tela de alta definição para vídeo e navegação

com LCD de alta resolução

Dirija com estilo com o Som automotivo Philips. Graças ao display em cores de 20,3 cm (8 pol) sensível ao toque, uma rota pré-instalada para China e Bluetooth® para streaming de músicas e chamadas, você terá mais curtição em longas distâncias.

Aprimore sua experiência de entretenimento em Áudio e Vídeo

- Assista a filmes em DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® e MPEG4
- USB Direct e slots para cartão SD/SDHC para reprodução de músicas e vídeos
- Entrada AV para reprodução de vídeos e músicas portáteis
- Display LCD de alta densidade (800 x 480 pixels) de 20,3cm (8")

Chegue ao seu destino com toda facilidade

- Sistema de navegação integrado com o mapa da China pré-instalado
- Inúmeros pontos de interesse para uma rápida pesquisa do destino

Desempenho excepcional com muitos recursos

- 4 amplificadores integrados de 50W para uma qualidade de som excelente
- O DBB melhora os tons graves usando recursos eletrônicos
- Superproteção antichoque para curtir músicas sem parar
- Receptor Bluetooth integrado para transmissão de chamadas e de músicas
- Modo de câmera para visão traseira: segurança adicional
- Duplas saídas de vídeo para entretenimento nos bancos traseiros

PHILIPS

Especificações

Imagem/tela

- Tipo de tela: LCD
- Medida diagonal da tela: 8"
- Resolução: 800 x 480 pixels
- Proporção da imagem: Widescreen
- Iluminação das teclas: Azul/vermelho

Reprodução de vídeo

- Mídia de reprodução: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+RW, CD de vídeo, SVCD, Foto CD, Conexão USB
- Modos de reprodução de discos: Repetir A-B, Ângulo, Repetir capítulo, Menu do disco, Retrocesso rápido, Avanço rápido, OSD, PBC, Repetir, Reiniciar reprodução no ponto de parada, Pesquisar para frente/para trás, Retrocesso Lento, Avanço Lento, Imagem estática, Zoom
- Sistema de reprodução de discos: NTSC, PAL
- Formatos de compactação: DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, MPEG4

Reprodução de áudio

- Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de MP3, WMA, CD de WMA
- Formato de compressão: Dolby Digital, MP3, WMA, WMA9
- Modos de reprodução de discos: Avançar/retroceder rapidamente, Intros can, Pesquisar próximo álbum/álbum anterior, Localizar próxima faixa/faixa anterior
- Suporte a ID3 Tag: Título da música, artista, álbum
- Taxas de bits de MP3: 32-320 kbps e taxa de transferência variável
- Modos USB Direct/SD: Reproduzir/pausar, Retrocesso/avanço rápidos, Anterior/Próximo, Repetir, Reprodução aleatória

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: AM, FM Estéreo
- Sintonia digital automática
- Aprimoramentos do sintonizador: Pesquisa e armazenamento automáticos
- N° de estações pré-sintonizadas: 18 (FM), 12 (AM)

Áudio

- Equalizador: 3 bandas
- Ajustes do equalizador: Classic, Jazz, Pop, Rock, Uniforme, Ideal, Techno, Definido pelo usuário
- Recursos de áudio: Reforço dinâmico de graves
- Potência de saída (MÁX): 4 canais de 50 W

Conectividade

- USB: Host USB 2.0
- Cartão de memória: SD, SDHC
- Saída de vídeo - Analógica: Saída de vídeo composto
- Saída pré-amplificada: Dois pares de RCA (E/D)
- Saída pré-amplificada de subwoofer: Com controle de ganho
- Entrada AV: Composite (CVBS) x 2
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, Viva-voz

Acessórios

- Manual do Usuário: Chinês simplificado, Chinês tradicional
- Guia de início rápido: Chinês

Alimentação

- Fonte de alimentação: 12 V DC

Dimensões

- Dimensões do produto (L x A x P): 293,5 x 145,9 x 187,7 mm



Destaques

Reforço dinâmico de graves (DBB)



Ativando o Reforço dinâmico de graves (DBB), as frequências de graves são eletronicamente aprimoradas, para a obtenção de uma reprodução de som consistente, especialmente quando o volume do alto-falante é reduzido. Você escuta os graves a todo momento.

USB Direct e slots para cartão SD/SDHC



Graças à capacidade de transferência de arquivos, você pode aproveitar a praticidade e se divertir acessando mais músicas, vídeos e fotos através da conexão USB e dos slots para cartão de memória SDHC.

Receptor Bluetooth integrado



O recurso Bluetooth permite que você use seu telefone celular sem as mãos e de forma segura enquanto dirige para não perder chamadas importantes. Com o receptor Bluetooth®, você também pode transmitir com toda praticidade arquivos de música do telefone celular para o seu Car entertainment system.



Data de emissão
2014-11-27

Versão: 1.1.1

12 NC: 8670 000 76724
EAN: 87 12581 60448 6

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com