

Philips
Mikro glasbeni DVD-
sistem

DVD
CD, MP3-CD, USB, FM
20 W

MCD2010



Sproščajte se ob odličnih filmih in glasbi

Obsedeni z zvokom

S tem Philipsovim mikro DVD-sistemom uživajte v najboljših vsebinah – DVD-jih, filmih DivX in CD-jih s skladbami mp3. Prek neposredne povezave USB in povezave MP3 Link lahko priključite prenosne predvajalnike, zvočniki Bass Reflex pa predvajajo neverjetne nizke tone izjemne globine in surove moči.

Obogatite svoje zvočno doživetje

- Sistem zvočnikov Bass Reflex ustvarja mogočne in globoke nizke tone
- Dolby Digital za vrhunsko doživetje filma
- Digital Sound Control za optimirane nastavitve glasbenega sloga
- Dynamic Bass Boost za globok in dramatičen zvok
- Skupna izhodna moč 20 W RMS

Uživajte v glasbi in filmih iz več virov

- Predvajajte formate DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD in CD-RW
- Neposredna povezava USB za predvajanje glasbe in fotografij
- MP3 Link za predvajanje prenosne glasbe

Enostavna uporaba

- Motoriziran nalagalnik CD-jev za priročen dostop
- Digitalno iskanje s prednastavljenimi postajami za dodatno priročnost
- Radijski podatkovni sistem za informacije o postaji in podatkih storitve

PHILIPS

Značilnosti

Sistem zvočnikov Bass Reflex



Sistem zvočnikov Bass Reflex zagotavlja sistemu z majhnimi ohišji zvočnikov globoke nizke tone. Od sistema z običajnimi ohišji zvočnikov se razlikuje po cevi za nizke tone, ki je akustično naravnana na nizkotonski zvočnik. Tako se doseže optimalna odzivnost nizkih frekvenc iz sistema. Posledica tega so globlji nadzorovani nizki toni in manj popačenj. Sistem deluje na način tresenja gnote zraka v cevi za nizke tone, ki niha kot običajen nizkotonski zvočnik. V kombinaciji z odzivom nizkotonskega zvočnika razširi sistem spekter nizkih frekvenc in s tem ustvari povsem nove razsežnosti globokih nizkih tonov.

Dolby Digital

Dolby Digital vam omogoča užitek v vrhunskem prostorskem zvoku s pristnimi prostorskimi značilnostmi. Vedno ste deleži enake kakovosti zvoka Dolby Digital iz vsakega vira – DVD-ja ali plošče Blu-ray, televizorja ali prenesene spletne vsebine. Vedno ste lahko prepričani, da boste zvok slišali natanko tako, kot je bilo mišljeno, saj se Dolby Digital uporablja tudi pri snemanju glasbe za filme in igre. Dolby Digital zagotavlja vrhunski prostorski zvok v kinodvoranah in vaših domovih.

Digital Sound Control



Funkcija Digital Sound Control vam nudi široko izbiro prednastavljenih možnosti, s katerimi lahko optimirate frekvenčne razpore za različne glasbene žanre, kot so jazz, rock, pop in klasična glasba. Vsak način s tehnologijo grafičnega izenačevanja samodejno prilagodi zvočno ravnovesje in poudari najpomembnejše zvočne frekvence v izbranem glasbenem slogu. S funkcijo Digital Sound Control tako lažje uživate v popolni glasbi, saj zvočno ravnovesje natančno prilagodi zvrsti glasbe, ki jo poslušate.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost zagotavlja optimalen užitek pri poslušanju, saj poudarja nizke tone glasbe prek celotnega razpona glasnosti - od nizke do visoke – s pritiskom na gumb! Najnižje frekvence nizkih tonov se, kadar je glasnost nastavljena na najnižjo, ponavadi porazgubijo. Da se to ne zgodi, lahko vklopite Dynamic Bass

Boost in uživajte v enakomernem zvoku tudi ob znižani glasnosti.

Direktni USB



Preprosto priključite svojo napravo USB na sistem ter delite shranjeno digitalno glasbo in fotografije z družino in prijatelji.

MP3 Link



Povezljivost MP3 Link omogoča neposredno predvajanje vsebine MP3 iz prenosnih predvajalnikov predstavnosti. Povezljivost MP3 Link prinaša doživetje priljubljene glasbe v vrhunski kakovosti zvoka, ki jo zagotavlja glasbeni sistem, poleg tega pa je tudi priročna, saj morate prenosni predvajalnik MP3 le priključiti na glasbeni sistem.

Specifikacije

Zvok

- Izhodna moč: 2 x 10 W RMS
- Izboljšava zvoka: digital sound control, Dynamic Bass Boost
- Glasbeni sistem: Dolby Digital

Zvočniki

- Pogonske enote zvočnikov: 10,2 cm nizkotonski zvočnik
- Vrste zvočnikov: sistem zvočnikov Bass Reflex

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Načini predvajanja plošč: hitro previjanje naprej/nazaj, iskanje naslednje/prejšnje skladbe, ponovitev/naključno/programiranje
- Predvajanje medijev: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Načini predvajanja z neposredno povezavo USB: hitro previjanje nazaj/naprej, predvajanje/premor, prejšnja/naslednja, ponovitev, naključno, zaustavitev
- Drugo: Podpora oznak ID3

Predvajanje videa

- Načini predvajanja plošč: Ponovitev A–B, Kot, Počasen posnetek, Povečava, Starševski nadzor, Meni plošče, Hitro nazaj, Hitro naprej, Prikaz na zaslonu, Nadaljuj s predvajanjem od ustavitve, Premor, Ponovitev, Iskanje naprej/nazaj, Preskoči, Standardno predvajanje
- Predvajanje medijev: Video CD/SVCD, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Regijska koda DVD-ja: 2

Predvajanje digitalnih fotografij

- Format stiskanja slik: JPEG
- Izboljšava slike: Diaprojekcija s predvajanjem MP3, Vrtenje, Povečava
- Predvajanje medijev: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčni področja sprejemnika: FM mono, FM stereo
- Prednastavljene postaje: 20
- RDS: vrsta programa, radio text, ura RDS, ime postaje

- Antena: Antena FM (75 ohmov)
- Izboljšava kanalnika: samodejno digitalno iskanje, samodejno iskanje, Preprosta nastavitve (plug & play)

Povezljivost

- Slušalke: 3,5 mm
- MP3 Link: 3,5 mm vhodni stereo priključek
- Priključki na zadnji strani: komponentni video izhod, izhod za kompozitni video (CVBS), Digitalni koaksialni izhod, vhod AUX, Izhodni vod, antena FM, Levi in desni zvočniki
- USB: Gostitelj USB

Priročnost

- Alarmi: CD-alarm, Radijski alarm, USB-alarm
- Ura: Na glavnem zaslonu, izklopni časovnik
- Vrsta zaslona: Zaslon LCD
- Vrsta nalagalnika: pladenj
- Jeziki prikaza na zaslonu: Danščina, Nizozemščina, Slovenščina, Finščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Norveščina, Poljščina, Portugalsščina, Španščina, Švedščina, Turščina, Grščina, Madžarščina, Romunščina, Ruščina, Slovaščina

Nastavki

- Priložena dodatna oprema: Kabel za kompozitni video (Y), Napajalni kabel, Antena FM, Hitra navodila za uporabo
- Daljinski upravljalnik: Daljinski upravljalnik s 34 tipkami
- Uporabniški priročnik: 16 jezikov

Dimenzije

- Širina glavne enote: 200 mm
- Višina glavne enote: 118 mm
- Globina glavne enote: 210 mm
- Dimenzije glavnega zvočnika (Š x G): 140 x 144 mm
- Višina glavnega zvočnika: 224 mm
- Širina embalaže: 576 mm
- Višina embalaže: 274 mm
- Globina embalaže: 190 mm
- Bruto teža: 3,8 kg
- Neto teža: 3,24 kg

Napajanje

- Napajanje: 220–240 V, 50 Hz



Datum izdaje 2014-07-15

Različica: 2.2.14

12 NC: 8670 000 78241
EAN: 87 12581 60786 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com