

Philips  
汽車組件喇叭

1 吋（25 毫米）高音喇叭

CSP251



## 您的移動音樂廳

可聽到不同高頻帶的聲音

透過 Philips 汽車組件喇叭 CSP251 欣賞音樂。這些 25 毫米旋轉高音喇叭採用柔軟半球形設計，讓您享受音質清晰的動人音樂。

### 聆聽每一處音樂細節

- 10 瓦聲音輸出功率
- 柔軟半球形高音喇叭可儲存高保真音樂細節
- 旋轉高音喇叭可讓高頻回應發揮到最佳性能
- 鈹磁石提供穩定的性能

### 易於使用和安裝

- 可選擇平壁式、定點式或表面安裝
- 簡單接入指定喇叭終端
- 可完美配合所有 25 厘米喇叭裝口

**PHILIPS**  
sense and simplicity

\* 精于心，于形

## 規格

## 產品特點

### 平壁式、定點式、表面安裝



提供平壁式、定點式或表面安裝等幾種安裝選項。這些汽車立體聲喇叭將可輕鬆安裝到任何汽車內，便於您升級出廠安裝的立體聲系統，並按可定向信號源為您提供最佳收聽體驗。

### 柔軟半球形高音喇叭

由於絲質的重量輕、靈敏度和穩定性高、以及其耐高溫等特性，是用於製造半球形高音喇叭的理想材料。在低音喇叭內側，小型薄膜（半球形開口）可以產生高頻音。這些柔軟的輕型半球形絲質甚至可以捕捉到最高音符，讓您感受到充滿高保真細節的音樂，例如柔和的中頻聲樂和動人的逼真高音。半球形外形也可以將聲音擴散到四週，使您從汽車內的每個座位上都能聽到高音。

### 旋轉高音喇叭

高頻音具有方向性。如果汽車內的高音喇叭未指向正確的位置，則您可能會收聽不到最佳的音質。這些 Philips 汽車喇叭內的高音喇叭均能夠旋轉，允許您將它們的方向最多調整 90 度，以指向能夠收聽到最佳音質的方向，不論將它們安裝在汽車內的哪個位置都是如此。



出版日期 2012-12-31

版本：3.0.7

12 NC: 8670 000 65478  
EAN: 69 23410 70350 4

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)