



Philips
Mikromuusikasüsteem

CD, MP3-CD, USB, FM



MCM3150

Külluslik ja võimas heli

Helist haaratud

Moodne Philipsi mikrohelisüsteem MCM3150 loob wOOx-tehnoloogia abil meeleolu oma täpse ja võimsa bassiheliga.

Piiritu kuulamisrõõm

- Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks
- Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid
- USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks

Rikastage oma muusikaelamust

- wOOx™-i kõlaritehnoloogia sügava ja võimsa bassi jaoks
- Kõrgsageduskõlar täpse ja loomuliku heli jaoks
- Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks
- 120 W RMS-väljundvõimsus

Lihtne kasutada

- Mootoriga CD-laadija mugavaks ligipääsuks
- Radio Data System jaamade andmete ja andmeteenuste jaoks
- Äratus- ja unetaimeri funktsioonid

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Tehnoloogia wOOx™



Tehnoloogia wOOx on revolutsiooniline idee, mille abil kuulete ja tunnete sügavat bassi, mis on külluslikum kui mis tahes muul helisüsteemil. Spetsiaalsed kõlarimagnetid töötavad koos wOOx bassiradiaatoriga ja täpne häälestus peamagneti ja kõrgsageduskõlari vahel tagab sujuva ülemineku keskmiste ja madalate ning kõrgete sageduste vahel. Topeltvedrustus ja kihiline konstruktsioon tagavad madala ja täpse, moonutusteta bassi. wOOx loob erakordselt sügava ja dünaamilise bassi, kasutades kogu kõlarikasti mahtu, et muusika mõju tõeliselt võimendada.

Radio Data System (RDS)

Süsteemiga Radio Data System (RDS) leiate raadiojaamad ka siis, kui te sagedusi ei mäleta. Tavarežiimis kuvab RDS jaama nime, mitte saatesagedust, muutes jaama leidmise kiireks ja lihtsaks. RDSi abil saavad jaamad ka otse raadioekraanile tekstisõnumeid saata (näiteks uudiseid ja jaama teavet). Euroopas levinud RDSi tekst saadetakse raadiokanaliga samal sagedusel. Võite valida tavalise RDS-kuva

(jaama nimi) või tellida täiendavaid tekstiteenuseid.

Kõrgsageduskõlar

Kõrgsageduskõlarid esitavad kõrgeid ja keskmisi helisagedusi selgelt, võimendades kõlarite esitatava heli üldist selgust. Moonutusteta ja erivärvinguta heli väljastavad kõlarid esitavad üksikasjalikku, täpset häält ja puhta tooniga instrumentaalheli, tasakaalustades basskõlaritega ühendatult üldist heli.

Digitaalne helijuhtimine



Digitaalse helijuhtimisega saate valida eelnevalt seadistatud režiimid Jazz, Rock, Pop ja Classic, et optimeerida sagedusvahemikke erinevate muusikastiilide jaoks. Igas režiimis reguleeritakse graafilise ekvalaiseri automaatselt heli tasakaalu ja võimendatakse valitud muusikastiili jaoks kõige olulisemaid helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine lihtsustab muusika parimat esitamist, reguleerides heli tasakaalu täpselt teie esitatavale muusikale sobivaks.

USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks



Tänu failide täielikule ülekantavusele saate nüüd sisseehitatud USB Directi kaudu mugavalt ja lõbusalt veelgi rohkem digitaalmuusikat kuulata.

Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid



MP3 tähistab standardit "MPEG-1 Audio layer-7.6 cm (3)". MP3 on revolutsiooniline tihendustehnoloogia, millega saab suuri muusikafaile kuni 10 korda kahandada, halvendamata märkimisväärselt nende kvaliteeti. MP3st on saanud standardne veebis kasutatav helitihendusvorming, millega saab helifaile kiirelt ja lihtsalt edastada.

Spetsifikatsioon

Heli

- Heli täiustused: Digitaalne heli juhtimine
- Maksimaalne väljundvõimsus (RMS): 120 W

Kõlarid

- Kõlarite tüübid: Kõrgsageduskõlar
- Põhikõlar: woofer bassiradiaator, Kahesuunaline

Heliesitus

- Esitatav andmekandja: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Plaatide esitusrežiimid: 20 programmeeritavat valikut, Kordus/üks/kõik/programm, Juhuesitus, Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine
- Laadija tüüp: Alus, Mootoriga
- USB Directi režiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Esitamise/peatamise, Eelmine/järgmine, Programmeeritud esitus, Kordus, Juhuesitus, Stopp

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Automaatne digitaalhäälestus
- RDS: Jaama nimi, Programmi tüüp
- Salvestatavad jaamad: 20
- Tuuneri täiendused: Automaatsalvestus
- Tuuneri sagedusribad: FM stereo
- Antenn: FM antenn (75 oomi)

Ühenduvus

- USB: USB host

- Kuularid: 3,5 mm
- 3,5 mm stereoisend: Helisisend
- Muud liidesed: FM antenn

Mugavus

- Äratused: Äratus CD-ga, Äratus raadioga, Äratus USB-seadme esitamisega
- Kell: Peaekraanil
- Ekraani tüüp: VFD-ekraan
- Unetaimer

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: FM antenn, Toitekaabel, Üleilmse garantii voldik
- Kaugjuhtimispuhast
- Kasutusjuhend: Mitmekeelne

Võimsus

- Toiteallikas: 110–240 V, 50/60 Hz

Mõõtmed

- Komplekti mõõtmed (L x K x S): 230 x 145 x 237 mm
- Põhikõlari mõõtmed (L x K x S): 139 x 259 x 210 mm
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 510 x 314 x 280 mm
- Kaal (koos pakendiga): 7,4 kg
- Seadme kaal: 6,2 kg



Väljalaske kuupäev
2014-07-31

Versioon: 2.1.4

12 NC: 8670 000 99874
EAN: 08 71258 16762 78

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com