

Philips
Micro HiFi-systeem

- MP3/WMA-CD-weergave
- Directe weergave vanaf USB

MCM710



Een vol geluid in een compact ontwerp

met directe weergave vanaf USB

De Philips MCM710 straalt finesse en kwaliteit uit en is speciaal ontworpen voor iedereen die op zoek is naar het beste in vormgeving en technologie. Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare speler via de USB-aansluiting.

Onbeperkt luisterplezier

- Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare USB-apparaten
- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen

Verrijk uw luisterervaring

- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- Loudness-functie voor verbetering van het bas- en treble-geluid
- Totaal uitgangsvermogen van 100 W RMS

Verfijnd geluid en uiterlijk

- Elegante houten luidsprekers

Begin de dag op uw manier

- Digitaal afstemmen met 20 voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak
- Wekker- en sleeptimerfuncties

PHILIPS

Kenmerken

Digital Sound Control

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u optimaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de

knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB

U hoeft slechts het apparaat aan te sluiten op de USB-poort van uw Philips HiFi-systeem. Uw digitale muziek wordt rechtstreeks vanaf het

apparaat weergegeven. Nu kunt u uw mooiste momenten delen met familie en vrienden.

Volume

Hoge en lage frequenties in het geluidsspectrum zijn in verhouding minder goed hoorbaar voor mensen, zeker als het volume laag staat. Als u de Loudness-functie inschakelt, wordt het bass- en treble-geluid versterkt, waardoor u van een beter gebalanceerde geluidspceptie kunt genieten.



Specificaties

Geluid

- Geluidsverbetering: Volume, Digital Sound Control 4 modi, Dynamic Bass Boost
- Uitgangsvermogen: 2 x 50 W RMS/2 x 100 W muziekvermogen

Luidsprekers

- Hoofdluidspreker: Tweerichtings, 4 inch woofer, Bass Reflex-luidsprekersysteem, Afneembare luidsprekergrills, Piezo-tweeter

Audioweergave

- Media afspelen: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- Discspeelmodi: Geheugen voor 20 nummers, Herhaal nummer/alles/programma, Shuffle
- Ladertype: Automatisch, Lade
- Modi voor directe weergave vanaf USB: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Programma afspelen, Herhalen, Shuffle, Stoppen

Tuner/ontvangst/transmissie

- Automatisch digitaal afstemmen
- Radioband: FM-zender
- Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan
- RDS: Programmatype, Radiotekst, RDS-klokinstelling, Zendernaam
- Voorkeurzenders: 20

Connectiviteit

- Andere aansluitingen: FM-antenne

- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- USB: USB-poort
- Audioaansluitingen: Analoge audio-ingang (L/R)

Gemak

- Alarmfuncties: CD-alarm, Sleeptimer, Radio-alarm, USB-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm
- Schermtype: VFD-scherm
- Energiebesparende stand-bystand: 1 watt
- Indicaties: DIM-modus

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: FM-antenne, Wereldwijde garantiekaart
- Snelstartgids: Engels, Duits, Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans
- Afstandsbediening: Met 40 toetsen en lithiumbatterijen
- Gebruiksaanwijzing: 16 talen

Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D): 248 x 110 x 307 mm
- Afmetingen van hoofdluidspreker (B x H x D): 170 x 270 x 220 mm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 558 x 350 x 314 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 11 kg

Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz



Publicatiedatum
2013-05-10

Versie: 1.0.7

12 NC: 8670 000 36685
EAN: 87 12581 39227 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com