

Philips
Sistema Micro Hi-Fi



MCM761

Som puro, design clássico

com tweeter de fita em neodímio

A qualidade de som é sua com o sistema Micro Hi-Fi Philips MCM761. Ripe a sua música directamente para um MP3 utilizando o USB Direct. Não é necessário um computador. Design elegante com altifalantes com acabamentos em madeira para um visual clássico que nunca passa de moda.

Várias fontes para maior opção

- Grave os seus CDs favoritos em MP3
- Desfrute de música MP3/WMA a partir dos seus dispositivos USB portáteis
- Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW
- Deck de cassetes com paragem automática

Enriqueça a sua experiência sonora

- Ribbon Tweeter de neodímio para uma maior fidelidade sonora
- Incredible Surround™ para maior prazer sonoro
- Controlo de Graves e Agudos para definir os tons altos e baixos
- Potência musical de 2x75 W RMS/ 2x150 W

Fácil de utilizar

- Carregador de CDs motorizado para um acesso cómodo
- Sintonizador digital RDScom 40 canais programados
- Despertar e Temporizador

PHILIPS
sense and simplicity

Destques

Ribbon Tweeter no Sistema Micro

O Ribbon Tweeter Neodímio é um tweeter de um só polo que produz um som frontal dinâmico e limpo. É uma funcionalidade utilizada normalmente em sistemas de áudio topo de gama para reproduzir o som com elevada fiabilidade. Os cones convencionais e os tweeters de topo são baseados num princípio de bobina móvel, enquanto que os Ribbon Tweeters de neodímio de um só polo irradiam altas frequências num padrão de radiação total de 180°. Isto aumenta drasticamente a amplitude do espectro sonoro nos tons altos e expande a área de melhor audição para proporcionar um som natural, limpo e amplo, mesmo em sistemas áudio compactos.

Incredible Surround™

Incredible Surround é uma tecnologia áudio da Philips que melhora drasticamente o campo

sonoro para total concentração do ouvinte no som. Ao utilizar um desvio de fase electrónico de tecnologia avançada, o Incredible Surround mistura os sons da esquerda e da direita, aumentando a distância virtual entre os dois altifalantes. Esta ampliação melhora bastante o efeito estéreo e cria uma dimensão sonora mais natural. O Incredible Surround oferece uma experiência surround total com maior profundidade e amplitude do som, sem precisar de mais altifalantes.

Controlos de Graves e Agudos

Os agudos e os graves são funcionalidades equalizáveis que controlam os níveis de som das frequências elevadas e baixas. Os agudos regulam a amplificação dos tons elevados, enquanto que os graves controlam a amplificação dos tons baixos. Ao utilizar as teclas de subida e descida, o ouvinte pode colocar mais ênfase nos tons elevados ou

baixos, ou deixar a música com as definições originais. O Controlo de Graves e Agudos permite ouvir a música como mais gosta.

USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA

Basta ligar o dispositivo à porta USB do sistema Hi-Fi Philips. A sua música digital é reproduzida directamente a partir do dispositivo. Partilhe os seus momentos preferidos com família e amigos.

Grave os seus CDs favoritos em MP3

Ligue o dispositivo de armazenamento em massa à porta USB do sistema áudio Philips e grave as suas canções preferidas de CDs para um dispositivo USB ou leitor de MP3 - com um só toque e sem computadores. Poderá criar os seus próprios ficheiros MP3 através da gravação digital directa de MP3.



Especificações

Som

- Potência de saída (RMS): RMS de 2 x 75 W
- Melhoramento do som: Incredible Surround, Controlos de Graves e Agudos

Altifalantes

- Altifalante Principal: 2 sentidos, Sistema de Altifalantes de Graves, Woofer de 5,25", Ribbon Tweeter, Grelhas de altifalantes amovíveis

Reprodução de áudio

- Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD MP3, CD WMA, Unidade flash USB
- Modos de reprodução de discos: 99 Faixas Programáveis, Reprodução Aleatória, Repetir uma/álbum/tudo, Avanço/Inversão Rápido
- Suporte de identificação ID3
- Tipo de Carregamento: Motorizado, Gaveta
- Tecnologia Deck de Cassetes: Full Logical
- Modos de Reprodução de Cassetes: Inversão automática, Controlo Electrónico de Velocidade, Paragem Automática Completa, Contador da cassette
- Modos USB Directos: Retrocesso rápido/Avanço rápido, Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, Reprodução de programa, Repetir, Aleatório, Parar

Gravação Áudio

- Suporte multimédia de gravação: Cassete
- Melhoramento de Gravação de Cassetes: Nível de Gravação Automático, Gravação Sincronizada de CDs, Gravação com um só toque

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM estéreo, AM, MW
- Sintonização digital automática
- Estações pré-sintonizadas: 40
- Melhoramentos do Sintonizador: Memorização

Automática, Instalação Fácil (Plug & Play)

- RDS: Notícias, Texto Rádio, Relógio RDS, Nome da estação

Conectividade

- Entrada Aux: Entrada de linha, 3,5 mm
- Auscultadores: 3,5 mm
- Outras ligações: Antena FM, Antena MW
- USB: Anfitrião USB

Comodidade

- Alarmes: Alarme com CD, Despertador com Rádio, Temporizador, Alarme de cassette, Alarme USB
- Relógio: No ecrã principal
- Tipo de Ecrã: Ecrã VFD
- Indicações: Modo DIM
- Standby para Poupança de Energia: 1 watt

Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo de alimentação CA, Antena FM/MW, Folheto de garantia mundial
- Telecomando: 32 teclas com pilhas 2xAA
- Manual de início rápido: Inglês, Alemão, Holandês, Francês, Espanhol, Italiano
- Manual do utilizador: 16 idiomas

Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 179 x 252 x 340 mm
- Dimensões do altifalantes principal (L x A x P): 175 x 252 x 203 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 495 x 396 x 343 mm
- Peso incl. embalagem: 11 kg

Alimentação

- Fonte de alimentação: 110-240 V, 50/60 Hz



Data de publicação
2011-07-01

Versão: 1.0.3

12 NC: 8670 000 50399
EAN: 87 12581 46880 4

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com