

Philips  
Микро Hi-Fi система

MP3/WMA

MCM275



## Цифрова музика с USB Direct

Модно и съвременно, уникално ново и стилно предизвикателство. Това е шикозният MCM275 с динамични звукови характеристики, поместени в елегантен дизайн с възпроизвеждане на MP3/WMA-CD и USB Direct, който може да се монтира и на стената.

### Върховно удоволствие при слушане

- Слушайте музика във формати MP3/WMA направо от портативните си USB устройства
- Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
- Удобен жак на входа за възпроизвеждане на музика от портативни устройства

### Обогатете своето звуково изживяване

- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
- 2x5W RMS/2x10W муз.мощност/400W PMPO

### Започнете деня по ваш начин

- Таймер за събуждане и заспиване
- Цифрова настройка с 40 настроени станции за по-голямо удобство

### Гледайте как дискът се върти

- Моторизирана вратичка на CD с прозорче за наблюдение
- Много елегантен и гъвкав дизайн за монтиране на стена

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Акценти

### USB Direct за MP3/WMA музика



Просто включете вашето устройство към USB порта на вашата Hi-Fi уредба Philips. Цифровата музика ще бъде възпроизведена направо от устройството. Сега можете да споделяте любимите си моменти със семейство и приятели.

### Управление на цифров звук



Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избора от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

### Цифрово усилване на басите



Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава съдържанието на басы в музиката в целия диапазон на сила на звука - от слабо до силно - с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това може да се включи динамично усилване на басите за усилване на нивата на басите, така че да се наслаждавате на еднакъв звук дори когато сте намалили силата на звука.



# Спецификации

## Звук

- Изходна мощност (RMS): 2 x 5 W
- Изходна мощност: 2x10 вата музикална мощност
- Подобрене на звука: Управление на цифров звук 4 режима, Цифрово усилване на басите

## Високоговорители

- Основен високоговорител: Двулентови, Система басрефлексни високоговорители, Високочестотен пиезоговорител, 4" високоговорител за ниски честоти

## Аудио възпроизвеждане

- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Режимы на възпроизвеждане на диска: 40 програмируеми песни, Повторение на една/всички/програма, Разбъркано възпроизвеждане
- Тип устройство за зареждане: Отпред, моторизиран
- Поддръжка на ID3 тагове

## Тунер/приемане/предаване

- Обхвати на тунера: FM стерео, MW
- Автоматична цифрова настройка
- Предварително настроени станции: 40
- Подобрения за тунер: Автоматично запаметяване
- RDS: Тип на програмата, Име на станцията,

## Радиотекст

## Възможности за свързване

- Допълнителен вход (AUX): Линеен вход
- Слушалка: 3,5 мм
- Други връзки: FM антена, MW антена
- USB: USB хост

## Удобство

- Аларми: CD аларма, Радиобудилник, Таймер за заспиване
- Часовник: На основния дисплей
- Тип на дисплея: LCD
- Цвят на фоновото осветление: Синьо
- Икономичен режим на готовност: 0,5 вата

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекцията: FM/MW антена, Винтове за монтиране на стена x2
- Дистанционно управление: 24-бутонно с батерия

## Размери

- Габарити на апарата (Ш x В x Д): 194 x 269 x 90 мм
- Габарити на главния високоговорител (Ш x В x Д): 160 x 269 x 90 мм
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 310 x 314 x 238 мм
- Тегло вкл. опаковката: 5,5 кг



Дата на издаване  
2009-03-13

Версия: 3.0.10

12 NC: 9073 100 13028  
EAN: 87 10895 92597 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Не се поддържа музика с технология за управление на правата върху електронно съдържание (DRM).