飞利浦 DVD 播放机



DVP3520K



播放任何光盘,读取任何格式

您觉得外形大小重要吗?您有听过"简洁胜于繁琐"的理念吗?在此向您隆重推介一款绝对物超所值的 DVD 播放机。决不繁琐!简简单单的装置,实实在在地播放任何光盘格式,这其中当然包括您的数码照片,而且兼顾它的画质,做到尽善尽美。

支持各种影片和音乐

- 可播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+- R/RW、DivX、MP3、WMA 和 JPEG
- DivX 认证意味着标准的 DivX 视频播放

身临其境般的音频和视频效果

- 逐行扫描分量视频带来优化的画面质量
- 12 位 /108MHz 视频处理,成像清晰自然
- 屏幕调整始终能带给您最佳的观看体验

改进的卡拉 OK 功能

• K 歌之王, 互动娱乐妙趣横生

易于使用

• "我的墙纸"为您定制个性化的欢迎屏幕







产品亮点

通过 DivX 认证

有了 DivX® 支持,您就能够在舒适的客厅里欣赏来自互联网的 DivX 编码视频,包括购买的好莱坞电影。 DivX 媒体格式是一种基于 MPEG-4 的视频压缩技术,它让您可以将影片、花絮和音乐视频等大文件保存在CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘、 USB 存储设备及其它存储卡等媒体上,以便在您的DivX 认证®飞利浦设备上播放。

多媒体 DivX

可播放 CD、(S)VCD、 DVD、 DVD+- R/ RW、 DivX、 MP3、 WMA 和 JPEG

逐行扫描

逐行扫描技术可使图像的垂直分辨率加倍, 从而产生明显清晰的画面。与首先向屏幕 发送奇数行画面,接着发送偶数行画面不 同,取而代之的是同时发送奇数行和偶数 行的画面。用最大解晰度瞬间创建整个画 面。在此速度下,您的肉眼将看到一个更加清晰的画面,不会出现线条结构。

屏幕调整

无论您欣赏什么内容,在什么电视上欣赏, 屏幕调整功能都能确保画面填充整个屏幕。 它能够消除屏幕顶部和底部难看的黑条, 您无需执行繁琐的手动调整。只需按下屏 幕调整按钮、选择格式,即可全屏欣赏影 片



飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何?它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 — 节能、包装、有害物质、重量、回收和处理,还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。















规格

图片/显示

- D/A 转换器: 12 比特, 108 兆赫
- 画面效果增强:逐行扫描,视频提升采样

- D/A 转换器: 24 位, 192 千赫
- 频率响应: 30-20000 赫兹
- 信噪比: > 90
- 失真和噪音 (1 千赫): > 65 分贝
- 串音(1 千赫): > 70 分贝 动态范围(1 千赫): > 80 分贝
- 声音系统: 杜比数字

视频播放

- 播放媒介: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- 压缩格式: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- 光盘播放系统: NTSC, PAL

音频播放

- •播放媒介: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, 音频 CD
- 压缩格式: MP3, 杜比数字, PCM, WMA
- MP3 比特率: 32 320 kbps

静态照片播放

- •播放媒介: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/ RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- •图像压缩格式: JPEG
- 画面效果增强: 翻转照片, 旋转, 缩放, 幻灯片

放映,带 MP3 播放功能的幻灯片放映

连接

- 前接 / 侧接: 麦克风
- 背面连接: 模拟音频 L/R 输出, 逐行分量视频输 出,复合视频 (CVBS) 输出,数字同轴输出

- 儿童保护: 儿童锁, 儿童锁
- 屏幕显示语言: 英语, 简体中文
- 卡拉 OK: MIC 音量

- 电源: 110-240V, 50/60 Hz
- 功耗: < 10 瓦
- 待机功耗: < 1 瓦

附件

• 随附的附件: 2 节 AAA 电池, 音频/视频电缆, 遥控器,全球保修单,用户手册,电源线

尺寸

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 400 x 80 x 282 毫米
- 装置尺寸 (宽x高x厚) ((宽x高x厚)): 360 x 39 x 209 毫米

多媒体应用

- 多媒体连接: USB 内存类设备
- •播放格式: DivX, JPEG 静态数码照片, MP3



发行日期 2014-03-13

© 2014 Koninklijke Philips N.V. 保留所有权利。

版本: 3.3.5

规格如有更改,恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

12 NC: 8670 000 59512 EAN: 69 23410 70098 5

www.philips.com