



Philips
HiFi 立體聲耳筒

SHP805



HiFi

大型喇叭驅動器

如果您正在找尋舒適的 HiFi 立體聲耳筒，那麼 SHP 805 會是您的最佳選擇。
SHP 805 直徑 40 毫米的喇叭驅動器傳送出的音質，讓您享受使音樂活起來的個人聆聽體驗。

最佳聽覺體驗

- 40 毫米喇叭驅動器不失真的音效

你會完全忘記你戴著它！

- 人體工學耳墊可改善佩戴舒適度並增強低音效果
- 容易調節的頭帶確保最合身及最舒適

隨時準備

- 3 米長纜線最適合耳筒使用
- 單向纜線可防止纜線糾結

PHILIPS
sense and simplicity

規格

音效

- 音響系統：開啟
- 振動膜：Mylar dome
- 頻率響應：10 - 28 000 Hz
- 磁鐵類型：鐵氧體
- 最大電量輸入：1500 mW
- 喇叭直徑：40
- 音圈：CCAW
- 靈敏度：104
- 阻抗：32
- 類型：鈹合金

連接

- 接線方式：單邊
- 纜線長度：3 米
- 連接器：3.5 & 6.3 毫米立體聲
- 連接器設備：24k 鍍金
- 纜線類型：OFC
- 可拆除纜線：N

配件

- 連接插頭：3.5-6.3 毫米

產品特點

40 毫米喇叭驅動器

40 毫米喇叭驅動器是由合成的聚酯薄膜製成，敏感度高，能釋放強大卻不失真的音效。

人體工學設計的耳墊

人體工學耳墊的形狀及非常舒適的材料確保佩戴更舒適合身，並通過降低漏音提供更出色的低音表現。

容易調節的頭帶

這款容易調節的裝置提供一個在耳墊及耳朵間接近適合聽覺的焊接，確保表現最佳。

3 米纜線

輕便纜線長度讓你在使用耳筒時可自由活動。

單向纜線

纜線只連接一方，可防止纜線糾結，收藏時只需稍為捲繞纜線。



出版日期 2007-08-04

版本：1.0

12 NC: 9082 100 03926
EAN: 87 10895 86650 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com