

Philips NECK MASSAGER
Đai mát xa

Xoa bóp và miết
2 mức độ chườm nóng
Thiết kế đeo kép

PPM3522



Xoa bóp làm ấm để thư giãn cơ thể và tâm trí

Mát xa 6 vùng ở vùng lưng trên

Kết hợp chức năng chườm nóng 2 mức độ với lựa chọn xoa bóp 6 vùng, có thể mát xa và thư giãn vai, cổ, lưng cũng như eo, chân và cánh tay. Các chế độ mát xa và mức cường độ khác nhau phù hợp với các nhóm người khác nhau.

Mát xa mạnh mẽ

- Các nút mát xa được nâng cấp để có hiệu quả mát xa tốt hơn
- Góc xiên 45° để phù hợp với đường cong vai và cổ
- Thời lượng pin 90 phút, không lo hết pin

Các kỹ thuật mát xa khác nhau

- Kết hợp xoa bóp và miết
- 2 mức độ chườm nóng giúp thư giãn
- Có sẵn chế độ xoa bóp, chế độ thư giãn và chế độ chăm sóc cổ

Thiết kế khéo léo

- Đai mát xa có dây kéo và dây thun
- Bảng điều khiển đơn giản và phát lời nhắc bằng giọng nói rõ ràng
- Sử dụng được cho cổ, vai, cánh tay, eo và chân
- Chất liệu vải thoải mái, nhẹ và có thể giặt được

PHILIPS

Đai mát xa

Xoa bóp và miết 2 mức độ chườm nóng, Thiết kế đeo kép

Các thông số

Thông số chung

- Màu sắc: Xanh dương đậm
- Tổng trọng lượng: khoảng 1,49kg
- Nguồn điện: Cáp sạc Type-C
- Kích thước sản phẩm (DxRxC): 282x361x115 mm
- Loại mát xa: Bóp, Miết, Chườm nóng
- Trọng lượng thực: khoảng 1,28kg

Thông số chính

- Điện áp làm việc: 7,4 V
- Thời gian tự động ngắt điện: 10 phút
- Nhiệt độ làm nóng: about 40-45 °C

- Công suất làm việc: 16 W
- Pin: 2000 mAh
- Chế độ mát xa: 3
- Dòng điện sạc: 2 A
- Điện áp sạc: 5 V
- Mức độ mạnh mát xa: 2

Xuất xứ

- Được sản xuất tại: Trung Quốc

Dịch vụ

- Thời hạn bảo hành: 2 năm

PPM3522DB/97

Những nét chính

Mát xa diện rộng

Các nút mát xa 3D được bố trí theo đường cong của vai và cổ để bao phủ diện tích mát xa lớn hơn. Các đầu mát xa phía trên rộng khoảng 95mm giúp tăng độ bao phủ mát xa và giúp nâng, kéo cơ mạnh mẽ. Các đầu mát xa phía dưới dài khoảng 75mm, bộ phận mát xa được điều chỉnh hợp lý giúp đẩy, ấn các cơ thang.

Góc chỉnh phù hợp tạo điều kiện đẩy xiên hiệu quả

Các nút mát xa nằm ở góc 45 độ, vừa vặn với các đường cong của cơ thể con người và mô phỏng động tác xoa bóp và miết bằng tay để mang lại trải nghiệm thoải mái và mạnh mẽ.

Tuổi thọ của pin bền lâu

Đai mát xa được tích hợp pin dung lượng lớn 2000mAh. Sau khi sạc đầy, máy có thể sử dụng được trong khoảng 90 phút. Mát xa theo lịch thông minh 10 phút mỗi ngày: Trong khi thư giãn thức lý cà phê thơm ngon, bạn có thể đánh thức sức sống cho vai và cổ.

Mát xa kết hợp

Đai mô phỏng động tác mát xa bằng tay để đạt được cảm giác mát xa của ngón cái và lòng bàn tay luân phiên xoa bóp, miết và véo. Cường độ vừa phải mang lại cho bạn cảm giác căng cơ!

Làm nóng nhanh 4620mm²

Được trang bị công nghệ làm nóng ổn định, hơi nóng nhẹ nhàng thấm vào vai và cổ. 2 mức độ chườm nóng âm 40 độ và 45 độ kết hợp mát xa mạnh mẽ giúp bạn nhanh chóng thư giãn các cơ đang căng cứng.

3 chế độ chính ở 2 cường độ

Cài đặt sẵn chế độ xoa bóp, chế độ thư giãn và chế độ chăm sóc cổ ở cường độ nhẹ và cường độ mạnh. Bạn có thể chọn cách mát xa thoải mái nhất tùy theo tình trạng cơ thể của bạn.

Thiết kế đeo kép

Đặt đai mát xa lên vai, sau đó bạn có thể điều chỉnh các vùng cần mát xa bằng dây kéo hoặc cố định máy mát xa vào vùng bằng dây thun và khóa. Thiết kế đeo kép giúp giải phóng đôi tay của bạn, cho phép bạn mát xa và làm việc cùng một lúc.

Dễ sử dụng

Bảng điều khiển đơn giản, chỉ có ba nút nâng lớn giúp hướng dẫn thao tác dễ hiểu. Có lời nhắc bằng giọng nói rõ ràng trong mỗi thao tác, giúp ngay cả người lớn tuổi cũng có thể sử dụng dễ dàng.

Nhiều cách sử dụng

Đai không chỉ xoa bóp vai và cổ mà còn dễ dàng xoa bóp eo và lưng, thư giãn chân và bàn chân, mát xa cánh tay thông qua việc điều chỉnh cường độ mát xa và các bộ phận mát xa bằng dây kéo, dây thun và khóa.

Chất liệu vải thân thiện với da

Lựa chọn loại vải thân thiện với người dùng, mềm mại và thoáng khí. Chất liệu vải của đai mát xa có thể tháo ra và giặt sạch.



Ngày phát hành
2024-04-15

Phiên bản: 1.1.1

EAN: 48 97126 05082 0

© 2024 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com