



Philips Fidelio  
priključni zvočni sistem

**Bluetooth**  
z osvetljenim priključkom



**DTM5095**

## Brezžično poslušajte glasbo iz iPoda/iPhona/iPada

### Obsedeni z zvokom

Glasbo poslušajte brezžično prek povezave Bluetooth®. Ta Philipsov priključni sistem predvaja tudi glasbo s CD-ja ali iPod/iPada/iPhona prek osvetljenega priključka v pristnem in kristalno čistem zvoku – to omogočata tehnologiji LivingSound in Pure Digital.

#### Obogatite svoje zvočno doživetje

- Tehnologija LivingSound za širši in intenzivnejši stereo zvok
- 3.1-kanalni sistem zvočnikov z vgrajenim globokotoncem
- Tehnologija digitalne obdelave za najčistejši zvok
- 200 W skupne izhodne moči RMS

#### Uživajte v glasbi iz različnih virov

- Brezžično pretakanje glasbe prek Bluetootha
- Hitro polnjenje in predvajanje glasbe prek osvetljenega priključka
- Predvajajte formate MP3/WMA-CD, CD in CD-RW
- Neposredna povezava USB za predvajanje glasbe v obliki MP3/WMA
- Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe
- Digitalno iskanje postaj FM in prednastav.

#### Oblika, ki se spoji z notranjo opremo

- Edinstvena oblika stolpa, ki se ujema z vašim življenjskim slogom

**PHILIPS**  
Fidelio

## Značilnosti

### Predvajanje in polnjenje prek osvetljenega priključka



Prek novega osvetljenega priključka lahko hkrati polnite iPod/iPhone/iPad in poslušate najljubšo glasbo. Priključite ga neposredno na zvočnik in glasbo predvajajte z vrhunsko kakovostjo zvoka. Med predvajanjem se naprava tudi polni, zato vam ni treba skrbeti, da bo baterija ostala brez energije.

### Brezžično pretakanje glasbe

Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.

### LivingSound



Philipsova tehnologija LivingSound, ki je v pripravi za patentiranje, izjemno poveča idealno območje za poslušanje v prostoru in zato omogoča intenzivno poslušanje glasbe v širšem območju. S kombinacijo različnih zvočnih postopkov tehnologija LivingSound obnovi bogate in prostorske podrobnosti

zvočnega spektra, ki se pri kompaktnem stereo sistemu pogosto izgubijo. Učinek deluje širše od pričakovanega idealnega območja in se obsežno in enakomerno porazdeli po prostoru. Sedaj boste lahko uživali ob glasbi tudi izven tradicionalnega ozkega območja. Doživite najboljši stereo zvok v širšem območju.

### Čist digitalni zvok



Napredna tehnologija digitalne obdelave zvoka omogoča vrhunsko reprodukcijo zvoka v primerjavi z običajnimi analognimi tehnologijami zvočne obdelave, ki jih najdemo v drugih priključnih postajah, ki uporabljajo analogne zvočne izhode naprav iPod/iPhone. Z zbiranjem digitalnega zvočnega izhoda naprav iPod/iPhone in uporabo digitalne obdelave na vsaki posamezni stopnji lahko dosežemo veliko višje razmerje signal/šum. Rezultat je neprekinljiva jasnost zvoka, ki je v popolnem ravnovesju.

### 200 W RMS



Sistem ima 200 W RMS skupne izhodne moči. RMS je koren povprečja kvadratov, ki predstavlja vrednost, s katero se meri zvočna moč oziroma natančneje električna moč, ki se prenese iz ojačevalnika zvoka v zvočnik. Meri

se v vatih. Proizvedena zvočna moč je odvisna od količine električne moči, ki se prenese v zvočnik, in občutljivosti zvočnika. Višja kot je vatna moč, večja je zvočna moč, ki jo odda zvočnik.

### Direktni USB



Z načinom USB Direct napravo USB preprosto priključite v vrata USB na Philipsovi napravi in digitalna glasba se bo predvajala neposredno iz Philipsove naprave.

### Predvajajte formate MP3/WMA-CD, CD in CD-RW



S tehnologijo stiskanja zvoka je mogoče velike digitalne glasbene datoteke stisniti do 10-krat brez znatnega zmanjšanja kakovosti zvoka. MP3 in WMA sta formata stiskanja, s katerima lahko uživate v svetu digitalne glasbe s Philipsovim predvajalnikom. Prenesite skladbe MP3 ali WMA z uradnih spletnih glasbenih strani ali pa ustvarite svoje skladbe MP3 ali WMA tako, da jih presnamete z glasbenih CD-jev in prenesete v predvajalnik.

# Specifikacije

## Zvok

- Izhodna moč (RMS): 200 W
- Izboljšava zvoka: 4 načini Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost, LivingSound
- Regulacija glasnosti: gor/dol

## Zvočniki

- Glavni zvočnik: 12,7 cm nizkotonski zvočnik, Sistem zvočnikov Bass Reflex
- Št. vgrajenih zvočnikov: 4
- Vrste globokotonskih zvočnikov: pasiven

## Predvajanje zvočnih posnetkov

- Predvajanje medijev: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Načini predvajanja plošč: Ponovi enega/vse/program, Naključno predvajanje, Programiranje 20 posnetkov, Hitro previjanje naprej/nazaj, Iskanje naslednje/prejšnje skladbe
- Vrsta nalagalnika: Motoriziran, Pladenj
- Podpora oznak ID3
- Načini neposredne povezave USB: Hitro nazaj/naprej, Predvajanje/premor, Prejšnja/naslednja, Programirano predvajanje, Ponovitev, Naključno, Zaustavitev
- Predvajanje prek priključne postaje: Polnjenje telefona iPhone, Polnjenje predvajalnika iPod, Polnjenje predvajalnika iPad

## Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna območja sprejemnika: Stereo FM
- Samodejna digitalna naravnava
- Izboljšave kanalnika: Samodejno shranjevanje
- RDS: Vrsta programa, Ime postaje, Ura RDS
- Prednastavljene postaje: 20
- Antena: Antena FM

## Povezljivost

- Ostali priključki: antena FM
- 3,5 mm vhodni stereo priključek: MP3 Link
- Priključki na zadnji strani: vhod AUX
- Bluetooth profili: A2DP

## Priročnost

- Alarmi: CD-alarm, Radijski alarm, Izklopni časovnik, USB-alarm

- Ura: Na glavnem zaslonu, izklopni časovnik
- Vrsta zaslona: Zaslon VFD
- Ekološko stanje pripravljenosti: 0,5 W
- Označbe: Način DIM
- Naprava za polnjenje: iPad, iPhone, iPod, iPad Mini
- Vrsta zaslona: Zaslon VFD

## Nastavki

- Priložena dodatna oprema: Napajalni kabel, Antena FM
- vodnik za hiter začetek: Angleščina, nemščina, nizozemščina, francoščina, španščina, italijanščina
- Daljinski upravljalnik
- Uporabniški priročnik: 16 jezikov
- Kabli/povezava: 3,5 mm vhodni stereo kabel, napajalni kabel
- Drugo: Uporabniški priročnik

## Dimenzije

- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 422 x 1130 x 398 mm
- Bruto teža: 18 kg
- Neto teža: 14,5 kg
- Globina glavne enote: 300 mm
- Višina glavne enote: 978 mm
- Širina glavne enote: 300 mm

## Napajanje

- Napajanje: 220–240 V, 50 Hz

## Predvajanje zvočnih posnetkov

- Načini predvajanja pri priključitvi: hitro previjanje naprej in nazaj, naslednja in prejšnja skladba, predvajanje in premor
- Predvajanje medijev: CD, MP3-CD, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom, WMA-CD

## Združljivost s predvajalniki iPod

- Združljivo z: iPod nano 7. generacije, iPod touch 5. generacije

## Združljivost s telefoni iPhone

- Združljivo z: iPhone 5

## Združljivo z iPad

- Združljivo z: iPad Mini, iPad z zaslonom Retina



Datum izdaje 2014-08-25

Različica: 2.1.9

12 NC: 8670 000 99256  
EAN: 08 71258 16741 13

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)