



Philips  
Auricular Hi-Fi inalámbrico

SBCHC8440



## Recargable

Sin cables

Imagínatelo: sin problemas con los cables y la libertad de moverte y disfrutar de tu música con unos auriculares estéreo inalámbricos FM de calidad.

### Te olvidarás de que los llevas puestos

- Tres sistemas de ajuste para mejor adaptación y rendimiento de graves
- Diseño ligero que mejora la comodidad en usos prolongados.

### La experiencia de audición inalámbrica perfecta

- ALC ayuda a evitar las distorsiones audibles de las señales de entrada
- El controlador del altavoz 32 mm proporciona sonido de alto rendimiento

### Siempre preparado

- Transmisión inalámbrica por FM para mayor libertad de movimientos
- Escoge entre 2 canales para evitar interferencias
- Reduce los costes gracias al uso de baterías recargables

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Especificaciones

### Sonido

- Sistema acústico: Cerrado
- Respuesta de frecuencia: 10-20000 Hz
- Tipo de imán: Neodimio
- Sensibilidad: 100 dB
- Diámetro del altavoz: 32 mm

### Sintonizador/recepción/transmisión

- Separación entre canales: > 30 dB
- Frecuencia de tono piloto: 19 kHz
- Alcance efectivo: 100 m
- Alcance de frecuencia de la portadora: 863 - 865 MHz
- Modulación: FM
- Número de canales: 2

### Comodidad

- Piloto de carga de baterías
- Indicación de batería baja
- Doble PLL
- Tiempo de funcionamiento: +/- 15 horas
- Desconexión automática



### Alimentación

- Alimentación de auriculares: 2 de 1,5 V NiMH R03/AAA
- Transmisor de alimentación: Adaptador de CA/CC de 12 V/200 mA

### Caja exterior

- EAN: 87 10895 82215 2
- Número de embalajes del cliente: 6
- Peso bruto: 5,12 kg
- Caja exterior (L x An. x Al): 45,2 x 33,5 x 33,2 cm
- Peso neto: 3,69 kg
- Peso tara: 1,43 kg

### Dimensiones del embalaje

- EAN: 87 10895 80706 7
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 10,5 x 21,4 x 28,3 cm
- Peso bruto: 0,848 kg
- Peso neto: 0,615 kg
- Peso tara: 0,233 kg

## Características destacadas

### Auriculares con 3 sistemas de ajuste

Disfruta de un ajuste cómodo y un mejor rendimiento de los graves gracias a los tres sistemas de ajuste que integran los auriculares para que se adapten de forma natural a tus orejas.

### Diseño ligero

Los materiales de calidad resistentes y ligeros aumentan la comodidad, permitiendo así llevarlos durante más tiempo.

### Control de nivel automático (ALC)

Este inteligente circuito electrónico garantiza que el nivel de entrada de audio se ajusta automáticamente al nivel apropiado, evitando distorsiones y permitiéndote disfrutar de la mejor música.

### Controlador del altavoz de 32 mm

El controlador del altavoz de 32 mm es un elemento compacto, pero al mismo tiempo potente, que proporciona un sonido sin distorsiones con cualquier potencia de entrada.

### Transmisión inalámbrica por FM

Con una transmisión inalámbrica por FM de alta frecuencia con la potencia para traspasar incluso paredes, puedes escuchar la música cuando estas en otra habitación.

### 2 canales de transmisión

Gracias a la existencia de dos canales de transmisión, el placer de la audición está protegido pues podrás pasar fácilmente al que te ofrezca la mejor recepción.

### Sistema recargable

El juego de auriculares incorpora funciones para recargar las baterías.



Fecha de emisión  
2009-02-12

Versión: 7.0.10

12 NC: 9082 100 02656  
EAN: 87 10895 80706 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)