

Philips
DVD-lejátszó és -felvevő

DVDR3305



SHOWVIEW



Egyszerű rögzítés

Rögzítse kedvenc TV programjait tökéletes digitális minőségben.

Egyszerű rögzítés TV-ből

- ShowView funkció a gyors és egyszerű programozáshoz
- A VPS/PDC funkcióval a TV-műsort pontosan az elejétől a végéig rögzíti
- 6 órányi felvétel készítése egyrétegű DVD+R/RW vagy DVD-R/RW lemezre
- Dual Media felvétel DVD+R/RW és DVD-R/RW lemezekre

Minden lejátszható

- Zene: CD, CD-R/RW és MP3-CD
- Muzik: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- Fényképek (JPEG) zenés diavetítéssel

PHILIPS
sense and simplicity

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képméretarány: 4:3, 16:9
- D/A átalakító: 10 bit, 54 MHz
- A/D átalakító: 10 bit, 54 MHz

Hang

- D/A átalakító: 24 bit, 96 kHz
- A/D átalakító: 24 bit, 96 kHz
- Jel-zaj arány: 106
- Torzítás és zaj (1 kHz): 90 dB
- Keresztbeszélgetés (1 kHz): 105 dB
- Dinamikus tartomány (1 kHz): 90 dB
- Hangrendszer: Dolby Digital, DTS, Dolby Digital (AC-3)

Videofelvétel

- Rögzítési rendszer: PAL, SECAM
- Tömörítési formátumok: MPEG2
- Felvételi módok: Leghosszabb lejátszási idő (SLP), Meghosszabbított lejátszási idő (EP), Kiváló minőségű (HQ), Standard lejátszás (SP)
- Hangtömörítés: Dolby Digital
- Max. felvétel idő DVD-n: 6 óra
- Rögzítési fejlesztések: Fejezetjelző beszúrása, Kettősosztás, Törlés, Kézi fejezetjelölés, Egygombos felvétel (OTR), Biztonságos felvétel, Kiválasztható indexképek

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: DVD videó, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (videoüzemmód), DVD-R, SVCD, Video CD
- Tömörítési formátumok: MPEG2, MPEG1
- Videolemez lejátszási rendszer: NTSC, PAL
- Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, Lemez menü, Gyors visszaugrás, Gyors előreugrás, Kockánkénti léptetés, Szünet, PBC, lejátszás folytatása a leállítás helyétől, Keresés előre/vissza, Véletlenszerű lejátszás, Lassú mozgás, Cím megismétlése, Nagyítás

Hanglejátszás

- Adathordozók lejátszása: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, MP3-DVD
- Tömörítési formátum: Dolby Digital, MP3, MPEG2 többcsatornás, PCM, DTS
- MP3 bitátviteli sebességek: 32-256 kb/s és VBR
- Támogatott fájlrendszerek: ISO-9660

Állókép lejátszás

- Adathordozók lejátszása: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Kép-CD
- Képtömörítési formátum: JPEG
- Kép javítása: Forgatás, Nagyítás
- Diavetítés: igen, zenével (MP3)

Médiatárolás

- Adatrögzítő média: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW

Hangolóegység/Vétel/Adás

- TV rendszer: PAL B/G
- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- TV-hangolóegységek száma: 1
- Automatikus digitális hangolás: nem

Csatlakoztathatóság

- Elülső/oldalsó csatlakozók: Audió B/J bemenet, CVBS be, S-video be
- Hátdolali csatlakozók: SCART1 (CVBS, S-video/RGB ki), SCART2 (CVBS, S-video/RGB be), Analóg bal/jobb audiokimenet, S-Video/CVBS videokimenet, Digitális koaxiális kimenet, RF antenna be / TV ki

Kényelem

- Programozási/időzítési bővítések: Naponta/Hetente ismétlődő műsor, Manuális időzítő, Egygombos felvétel, ShowView funkció, VPS/PDC felvételvezérlés
- Programozható események: 8
- Programozási periódus: 1 hónap
- Gyermekvédelem: Szülői felügyelet
- Kijelző típusa: FTD (Fluoreszcens képcső)
- Képernyőn megjelenő nyelvek: dán, holland, angol, finn, francia, német, olasz, norvég, portugál, spanyol, svéd

Áram

- Áramellátás: 50 Hz, 220-240 V
- Fogyasztás: 25 W (tipikus)
- készenléti üzemmód energiateljesítmény: < 3 W

Tartozékok

- Távvezérlő: 37 gombos Zappa (2422 549 0061 I)
- Gyors áttekinthető útmutató
- garanciajegy
- Elemek: 2 db AA méretű
- Kábelek: Teljes SCART kábel, koaxiális RF kábel
- Garanciafüzet: Globális verzió
- Felhasználói kézikönyv

Méretetek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 435 x 65 x 285 mm
- Készülék tömege: 4 kg
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 514 x 155 x 380 mm
- Súly csomagolással együtt: 6 kg

Termékkijelölések

ShowView funkció

A ShowView funkció rendszerben a videofelvévő programozásához mindössze annyit kell tennie, hogy beírja a ShowView számot – ez egy legfeljebb kilenc számjegyből (de rendszerint kevesebből) álló kód, amely a legtöbb TV-műsorfüzetben a TV-műsor mellett van feltüntetve.

VPS/PDC

A TV állomás a VPS (videoprogramozási rendszer) és a PDC (programvezérlés) segítségével szabályozza a programozott felvétel kezdetét és hosszát. Ez azt jelenti, hogy a felvévőkészülék a megfelelő időpontban akkor is automatikusan be- és kikapcsol, ha a beprogramozott TV-műsor hamarabb elkezdődik, vagy a vártnál később fejeződik be.

6 órányi videofelvétel

Az egyes DVD-felvévő típusokon elérhető 6 órás felvételi üzemmód révén, egyrétegű DVD+R/+RW és DVD-R/RW lemezre 6 órányi videoanyag vehető fel

Dual Media

A Philips DVD-felvévő készülékek támogatják a „kettős adathordozó” felvételt – DVD+R/RW és DVD-R/RW lemezekre egyaránt képesek rögzíteni. Bármilyen lemezt vásárol, a Philips felvévővel rögzített felvételek minden fajta DVD-lejátszóval lejátszhatóak és teljesen kompatibilisek lesznek.

Multi-format mozi

A multi-format lejátszás segítségével le tudja játszani a legtöbb lemezformátumot, ami maximális kényelmet és szórakozást tesz lehetővé.

Több formátumú zene

A multi-format lejátszás segítségével le tudja játszani a legtöbb lemezformátumot és VHS kazettát, ami maximális kényelmet és szórakozást tesz lehetővé.

Fényképek zenés diavetítéssel

Tegye még szórakoztatóbbá a fényképek megosztását a családdal és a barátokkal! Indítson el fényképekből álló diavetítést, háttérzene lejátszásával. Ez a Philips termék egy időben képes lejátszani a JPEG képet és az MP3 zenefájlt. Ellenőrizze, hogy a zenés diavetítés fájljai ugyanazon a médiumon tárolja-e. Válassza ki kedvenc MP3 zenéit, és indítsa le a JPEG képek vetítését.



Kiadás dátuma
2007-12-07

Verzió: 13.0

12 NC: 8622 810 12454
EAN: 87 10895 88681 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com