




飛利浦
超迷你音響

• iPod/iPhone/iPad 擴充基座



DCM2060

在家享受聽覺饗宴

就要執著好聲音

您再也無需攜帶隨身音樂播放裝置了！這款飛利浦超迷你音響配備 iPod/iPhone/iPad 擴充基座與行動裝置專用的 USB 即插即用。這款音響無論作壁掛式或桌上型使用，外型皆出色有質感。

豐富您的音效體驗

- 低音反射式喇叭系統，呈現強大深沈的低音效果
- 數位音效控制，讓您依照音樂類型調整最佳音質
- 動態低音增強效果，可表現深沉而戲劇化的低音
- 20 瓦 RMS 總輸出功率

欣賞不同來源的音樂

- 播放 iPod/iPhone/iPad 並為其充電
- 播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW
- 具備 USB Direct 功能，可播放 MP3/WMA 音樂
- MP3 Link 提供行動音樂播放功能
- 數位選台（可預設電台），便利無比
- 無線數據系統提供電台資訊及資料服務

與您的室內裝飾渾然一體

- 可選擇壁掛，裝置擺設靈活
- 傳動滑蓋式前蓋板，增添時尚優雅感

PHILIPS

焦點

低音反射式喇叭系統



低音反射式喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為您提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，開創了全新的低音境界。

數位音效控制



數位音效控制可讓您選擇預選爵士、搖滾、流行及古典樂的控制，使您能依照不同的音樂類型，調整最適合的頻率距離。每種模式都有圖形式等化技術，自動調整音效平衡，強化所選音樂類型中最重要的音效頻率。最終，數位音質控制將精準地調整音效平衡，選擇最符合播放中音樂的效果，讓您享受音樂最佳的呈現方式。

動態低音增強效果



只要輕按一個按鍵，就能在不同的音量設定（由低至高）中，欣賞經過動態低音增強

效果處理後的音樂低音部分，讓您更能享受優異的音樂效果。當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會消失，若要避免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果以進行低音強化，如此一來，即便您減低音量，也可以欣賞到同樣的低音效果。

播放 iPod/iPhone/iPad 並為其充電



為 iPod/iPhone/iPad 充電的同時也可享受喜愛的 MP3 音樂！這個擴充基座可讓您直接將可攜式裝置連接到飛利浦娛樂系統，以絕佳音效聆聽喜愛的音樂。此外，在播放音樂的同時也能為 iPod/iPhone/iPad 充電，因此您可以盡情享受音樂，而無需擔心可攜式播放機電池電力耗盡。接上擴充基座後，這套娛樂系統會自動為您的可攜式裝置充電。

USB Direct



在 USB Direct 模式下，只要將 USB 裝置插入飛利浦裝置的 USB 埠，便可直接從飛利浦裝置播放數位音樂。

MP3 連線



MP3 Link 能讓您使用行動媒體播放機直接播放 MP3 內容。除了享受音響系統的優異音質，讓您輕鬆聆聽最愛音樂之外，只要將行動 MP3 播放機插入音響系統，即可進行 MP3 連線，方便無比。

無線數據系統 (RDS)

無線數據系統 (RDS) 讓您不須記得頻率，也能找到無線電台。標準模式下，RDS 顯示的是電台名稱，而不是傳輸頻率，這可讓您更快、更方便地鎖定電台。RDS 同時也可讓電台直接發送如新聞及電台資訊的文字訊息至電台顯示畫面。RDS 文字在歐洲廣泛應用，而且發送頻率也與無線電台廣播相同。您可選擇基本 RDS 顯示畫面（電台名稱），也可申請額外的文字服務。

可壁掛



成功的結合超薄外型與多功能設計，飛利浦音響的精心設計與您的生活空間融為一體。音響底部的立架設計可讓裝置放在任何架子或櫃子上，既安全又美觀。若採用壁掛式，獨立的立架還可以靈活運用。



規格

音效

- 輸出功率: 2 x 10 瓦 RMS
- 加強音效: 數位音效控制, 動態低音增強效果
- 音量控制: 增加 / 減少

喇叭

- 內建喇叭數: 2
- 喇叭驅動器: 2.75 吋低音喇叭
- 喇叭類型: 低音反射式喇叭系統

音訊播放

- 光碟播放模式: 快速快轉 / 倒帶, 搜尋下一首 / 前一首曲目, 重複播放 / 隨機播放 / 編排播放
- 播放媒體: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB 隨身碟, WMA-CD
- USB 直接播放模式: 快速倒帶 / 快轉, 播放 / 暫停, 前一首 / 下一首, 重複播放, 隨機, 停止
- 擴充基座播放模式: 快速快轉及倒帶, 功能表、上 / 下, 下一首及前一首曲目, 播放及暫停
- 其他: 支援 ID3 標籤抓取功能

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段: FM 單聲道, FM 立體聲
- 記憶選台: 20
- RDS: 節目類型, 廣播文字, RDS 時鐘設定, 電台名稱
- 天線: FM 天線 (75 歐姆)
- 調諧器增強功能: 自動數位選台, 自動掃描, 便捷設定 (隨插即用)

連線

- 耳機: 3.5 公釐
- MP3 連線: 3.5 公釐立體聲輸入端子
- USB: USB 主機

便利

- 鬧鐘: CD 鬧鐘, 收音機鬧鐘, USB 鬧鈴, iPod 鬧

鈴

- 時鐘: 主螢幕顯示, 睡眠定時器
- 充電裝置: iPad, iPhone, iPod
- 顯示類型: LCD 顯示
- 載入裝置類型: 前側, 自動化

配件

- 附配件: 3.5 公釐立體聲輸入纜線, 交流 / 直流變壓器, FM 天線, 簡易使用指南, 2 個壁掛螺絲
- 遙控器: 31 鍵遙控器
- 使用者手冊: 16 國語言

尺寸

- 機組尺寸 (寬 x 深): 400 x 98 mm
- 設備高度 (含機座): 235 mm
- 包裝寬度: 456 mm
- 包裝高度: 251 mm
- 包裝深度: 197 mm
- 總重: 4.2 kg
- 淨重: 3.3 kg

電源

- 電源供應器: 110-240V, 50/60 Hz

iPod 相容性

- 相容於: iPod nano 第二代, iPod nano 第三代, iPod nano 第四代, iPod nano 第五代, iPod nano 第六代, iPod touch, iPod touch 第二代, iPod touch 第三代, iPod touch 第四代

iPhone 相容性

- 相容於: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPad 相容性

- 相容於: iPad, iPad 2



發行日期 2013-05-10

版本: 1.0.2

12 NC: 8670 000 90699
EAN: 87 12581 64657 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com