

Philips
Elegante microcadena

DAB

MCB275



Obsesionados por el sonido

Sonido que se adapta a tu hogar

Disfruta de una excepcional claridad con el sintonizador DAB integrado en esta elegante microcadena de Philips. Con el reproductor de MP3-CD, tienes la libertad de personalizar los ajustes del sonido a tu gusto. Junto con un flexible dispositivo de montaje en pared, este sistema te dejará sin aliento.

Disfruta de la radio DAB con calidad digital

- Sintoniza emisoras de radio con calidad digital
- Compatible con DAB y FM para una experiencia de radio completa

Disfruta de la música sin límites

- Disfruta de música en MP3/WMA directamente desde dispositivos USB portátiles
- Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW

Enriquece tu experiencia acústica

- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular

Empieza el día a tu manera

- Sintoniza 20 presintonías digitales para una mayor comodidad
- Funciones del despertador y temporizador

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

Compatible con DAB y FM

La radio digital DAB (emisión de audio digital) constituye, por encima de la transmisión analógica FM, una nueva forma de emisión de radio a través de una red de transmisores terrestres. Ofrece al oyente más opciones e información con un sonido nítido y de calidad. La tecnología permite al receptor mantener la mejor señal que pueda encontrar. Con las emisoras digitales DAB no se registran frecuencias; la sintonización se realiza por nombre de emisora, por lo que no tienes que volver a sintonizar.

Control digital del sonido

El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que

puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque

enfatisa los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

USB directo para música MP3/WMA

Sólo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB de la microcadena Hi-Fi de Philips. Tu música se reproduce directamente desde el dispositivo. Ahora ya puedes compartir tus mejores momentos con familiares y amigos.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: Potencia musical de 2 x 5 W
- Mejora del sonido: control digital del sonido, 4 modos, Refuerzo dinámico de graves

Altavoces

- Controladores del altavoz: Woofer de 3"
- Tipos de altavoz: sistema de altavoces Bass Reflex

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD de WMA
- Modos de reproducción del disco: repetir/reproduc. aleatoria/programar
- Otros: Compatible con etiquetas ID3
- Modos de reproducción USB directo: avance rápido/retroceso rápido, reproducir/pausa, anterior/siguiente, reproducción programada, repetición; reparar, aleatoria, parar

Sintonizador/recepción/transmisión

- DAB: pantalla de información, menú, escaneado inteligente
- Bandas del sintonizador: FM estéreo, DAB (Banda III)
- RDS: nombre de emisora; nombre de estación, tipo de programa, texto de radio
- Presintonías: 20
- Antena: Antena FM y DAB en forma de T
- Mejora en el sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática

Conectividad

- Salida de audio/vídeo: Auriculares (3,5 mm)
- Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm
- USB: Host USB

Cómodas funciones

- Alarmas: alarma por CD, alarma por radio
- Reloj: en pantalla principal, temporizador
- Tipo de cargador: frontal, motorizado
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD (matriz de puntos)
- Color de retroiluminación: azul

Accesorios

- Mando a distancia: 40 botones con pila de litio
- Otros: Antena DAB, 2 tornillos para montaje en la pared
- Garantía: Folleto de garantía internacional

Dimensiones

- Peso bruto: 5,6 kg
- Dimensiones del altavoz principal (An. x Pr.): 166 x 90 mm
- Alto del altavoz principal: 245 mm
- Profundidad de la unidad principal: 96 mm
- Anchura del embalaje: 330 mm
- Altura de la unidad principal: 245 mm
- Altura del embalaje: 313 mm
- Anchura de la unidad principal: 250 mm
- Profundidad del embalaje: 303 mm

Verde

- Función de energía renovable en espera: 1 W



Fecha de emisión
2011-01-10

Versión: 1.0.7

12 NC: 8670 000 30779
EAN: 87 12581 34010 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com