

Philips
CD радиокасетофон

AZ102N



Програмирайте любимата си музика

Изпитвайте удоволствие от простите неща в живота и обичате удобството. Елегантният и портативен дизайн ви позволява да се отдадете на удоволствието от любимата си музика с помощта на лесни за използване функции.

Лесна употреба

- CD размесване/програма/повторение
- Програмируем за 20 мелодии CD
- Линеен вход

Наслаждавайте се на любимата си музика от различни източници

- CD плейър
- FM/MW стерео тунер

Усещане за богат и чист звук

- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук

PHILIPS

Спецификации

Аудио възпроизвеждане

- Тип устройство за зареждане: Отгоре
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW
- Режими на възпроизвеждане на диска: Бързо напред/назад, Търсене на следваща/предишна мелодия, Повторно възпроизвеждане, Разбъркано възпроизвеждане
- програмируеми песни: 20

Тунер/приемане/предаване

- Честотни диапазони на тунера: FM, MW
- Антена: FM антена

Звук

- Подобрение на звука: Цифрово усиление на басите
- Звукова система: Стерео
- Регулиране на силата на звука: въртящ се
- Изходна мощност (RMS): 2 x 1 W
- Диаметър на високоговорителя: 3 инча



Възможности за свързване

- 3,5 мм стерео вход

Мощност

- Мрежово захранване
- Тип батерия: LR14
- Напрежение на батерията: 1,5 V
- Брой на батериите: 6

Аксесоари

- Аксесоари в комплектацията: Захранващ кабел, Ръководство за потребителя, Гаранционна карта

Размери

- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 284 x 155 x 264 мм
- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 262 x 123 x 245 мм
- Тегло: 1,7 кг
- Тегло вкл. опаковката: 2.1 кг

Акценти

Цифрово усиление на басите

Динамичното усиление на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава съдържанието на баса в музиката в целия диапазон на сила на звука - от слабо до силно - с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това може да се включи динамично усиление на басите за усиление на нивата на басите, така че да се наслаждавате на еднакъв звук дори когато сте намалили силата на звука.

CD размесване/програма/повторение

Функцията "Разбъркване/Програмиране/Повторение" ви помага да се избавите от скуката и да слушате музиката си всеки път в един и същи ред. След като заредите любимите си песни в плейъра, всичко, което трябва да направите, е да изберете един от режимите - "Разбъркване", "Програмиране" или "Повторение", и мелодиите ви ще се възпроизвеждат в различен ред за всеки съответен режим. Радвайте се на различно и неповторимо слушане на музика, всеки път когато включите плейъра си.

FM/MW стерео тунер

FM/MW стерео тунер

Линеен вход

Линеен вход



Дата на издаване
2015-01-22

Версия: 1.0.3

12 NC: 8670 000 56396
EAN: 87 12581 50523 3

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com