

Philips  
Kannettava DVD-laite,  
jossa on Zero Bright  
Dot™ -näyttö

7" LCD-laajakuvanäyttö

digitaalitelevisio



PET735



## Nauti matkoilla DVD- ja DivX®-elokuvista

kiinteällä digitaalisella TV-vastaanottimella

DVD-elokuvat heräävät eloon Philipsin 7 tuuman PET735-LCD-väri näyttössä, jossa on Zero Bright Dot™. Nauti DivX®- ja MPEG4-elokuvista – tai maksuttomista TV-ohjelmista kiinteän digitaalisen TV-vastaanottimen ansiosta. Toimitukseen sisältyy kätevä autoteline ja USB-liitin.

### Uppoudu myös matkoilla audiovisuaaliseen viihteeseen

- Nauti DVD-, DVD+/-R- ja DVD+/-RW-, (S)VCD-, DivX®- ja MPEG4-elokuvista
- MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto
- Jaa JPEG-kuvatiedostot CD-kuvalevyllä

### Koe interaktiivinen TV

- DVB-T-tuki maksuttomille digitaalisille TV- ja radiokanaville
- 7 päivän elektroninen ohjelmaopas (EPG)
- Suora teksti-tv- ja tekstitystoimintojen tuki

### Mahdollistaa katselun kaikkialla

- Zero Bright Dot™ -näyttö takaa optimaalisen kuvanlaadun
- 7 tuuman laadukas TFT LCD -väri näyttö

### Ylivertaista käyttömukavuutta

- Ladattavalla akulla jopa 3 tunnin käyttöaika\*
- Kätevä autoteline on helppokäyttöinen
- USB-liitäntä kuvatiedostoille ja musiikin kuunteluun USB-laitteista

# PHILIPS

sense and simplicity

## Kohokohdat

### Toista DVD-, DivX- ja MPEG4-levyjä



DivX®-tuen avulla voit nauttia DivX®-koodatusta videokuvasta omassa olohuoneessasi. DivX®-mediaformaatti on MPEG4-perusteinen videopakkaustekniikka, jonka avulla voit tallentaa isoja tiedostoja (kuten elokuvia, elokuvamainoksia ja musiikkivideoita) esimerkiksi CD-R/RW-levylle, muistikorteille ja DVD-videolle. DivX® CD -levyjä voi toistaa valikoiduilla DVD-videoilla, DVD-tallentimilla ja kotiteatterijärjestelmillä.

### DVB-T-tuki



Laajenna viihde-elämystesi skaalaa ja nauti digitaalisten kanavien ohjelmatarjonnasta -

maksuttomasti. DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial) -toiminnon ansiosta voit vastaanottaa maksuttomia digitaalisia TV- ja radio-ohjelmia Euroopan alueella. Videosignaalia käsitellään koko ajan digitaalisesti, eikä sitä muunneta analogiseksi missään vaiheessa, joten kuvanlaatu pysyy koko ajan hyvänä.

### Zero Bright Dot™ -näyttö

Nauti korkealaatuisista kuvista ilman LCD-näytöissä usein esiintyviä pikselivikoja. LCD-näytöissä on usein virheitä, joita alalla kutsutaan kirkkaiksi pikselivioiksi. Näitä pidettiin ennen LCD-näyttöjen massatuotannon välttämättömänä pahana. Philipsin kannettavien DVD-laitteiden tiukka laadunvalvonta takaa kuitenkin sen, että Philipsin LCD-näytöissä näitä vikoja ei esiinny lainkaan. Kun valitset kannettavan DVD-laitteen, jolla on Philips Zero Bright Dot™ -takuu, voit aina nauttia optimaalisesta kuvanlaadusta.

### Kätevä autoteline



Nauti viihteestä tien päällä ottamalla kannettava DVD-laite mukaan! Ainutlaatuinen autoteline on helppo käyttää, ja näppärän vivun avulla soittimen irrottaminen käy käden käänteessä. Voit ottaa kannettavan DVD-laitteen mukaasi ja jättää pelkän telineen autoon.

### USB-liitäntä kuvia tai musiikkia varten



Liitä kannettava laitteesi Philipsin kannettavan DVD-laitteen USB-liittimeen ja soita suoraan USB-liitännän kautta tai valitse tiedostoitasi musiikkia tai kuvia. Nyt voit esittää ne perheellesi tai ystäville.



# Tekniset tiedot

## Kuva/näyttö

- Kuvaruututyyppi: LCD TFT
- LCD-paneelityyppi: Heijastusta vähentävä polarisoija
- Ruudun halkaisija (tuuma): 7 tuumaa
- Resoluutio: 480 (l) x 234 (k) x 3 (RGB)
- Kirkkaus: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastisuhte (tyypillinen): 250:1
- Tehollinen katselualue: 154,1 x 86,6 mm
- Kuvapistetiheys: 0,107 (l) x 0,370 (k) mm
- Vasteaika (tyypillinen): 30 ms

## Ääni

- Lähtöteho: 250 mW RMS (kiinteät kaiuttimet)
- Lähtöteho (RMS): 10 mW RMS (kuuloke)
- Signaali/kohina-suhde: >80 dB (kuuloke), >62 dB (kiinteät kaiuttimet)

## Videoisto

- Toistomuodot: DVD, CD-kuvalevyt, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD
- Levytoistotilat: jakson jatkuva toisto (A-B), Kulma, Levyvalikko, Pikahaku taaksepäin, Pikahaku eteenpäin, näyttö, Jatkuva toisto, Kappaleiden satunnaistoisto, Hidastus taaksepäin, Hidastus eteenpäin, Zoomaus
- Videolevyjen toistojärjestelmä: NTSC, PAL
- Pakkausformaatit: MPEG4, Divx

## Äänen toisto

- Pakkausformaatti: Dolby Digital, MP3, WMA
- MP3-bittinopeudet: 32–320 kbps
- WMA-bittinopeudet: 32–192 kbps
- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Tuetut tiedostojärjestelmät: ISO-9660, Joliet

## Liitännät

- DC-tulo: 9 V
- AV-lähtö: Komposiitti (CVBS) x 1
- Kuulokeliitin: 3,5 mm:n stereokuulokkeet x 2
- AV-tuloliitäntä: Komposiitti (CVBS) x 1
- Digitaalinen ääniliitäntä: Koaksiaali (RCA)

## Käytön mukavuus

- Latausilmaisin
- Iskusuojaus

## Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- DVB: DVB-T \*

## Videokoodaus

- Kuvasuhde: 16:9, 4:3, 4:3 Letterbox
- Vastaanoton demodulointi: COFDM 2K/8K, MPEG-2 DVB -yhteensopiva, Verkko: MFN/SFN, QPSK

## Lisätarvikkeet

- Verkkolaite: DC-tulo 9 V; 100-240 v, 50/60 Hz
- Johdot: 1 x AV-johto
- Autosarja: sovitin tupakansytyttimeen, 12 V DC
- Kaukosäädin: Ohut AY5506-kaukosäädin
- Käyttöopas: 16 kieltä
- Kätevä autoteline: 1 kpl
- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Antenni

## Mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 193 x 33 x 170 mm
- Tuotteen paino: 0,85 kg
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 250 x 228 x 138 mm
- Tukkupakkauksen mitat: 430 x 255 x 265 mm
- Määrä pakkauksessa: 3
- Tukkupakkauksen paino: 6,8 kg
- Pakkaustyyppi: D-box



Julkaisupäivä 2009-10-14

Versio: 1.0.4

12 NC: 8670 000 31332  
EAN: 87 12581 34437 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n  
tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)