



Philips
Draagbare CD-speler

EXP3360



Platte MP3-CD-speler

Dot-matrix-LCD-scherm voor iD3-tags

De eXp3360 is ontworpen met het oog op jonge, trendy gebruikers en is ideaal voor iedereen die snel en gemakkelijk MP3-CD's wil afspelen. Op deze platte en compacte speler wordt informatie over de artiesten en nummers op een LCD-scherm weergegeven voor optimaal muziekgenot.

Een complete MP3-CD-ervaring

- Voor het afspelen van MP3 en WMA digitale audio
- Speelt CD's, CD-R en CD-RW af
- Ondersteuning van iD3-tag voor nummerinformatie tijdens het afspelen

Schokbestendig

- 200 seconden Magic ESP™

Bestand tegen elke beweging

- De draagbare CD-speler is slank, rond en compact.

Nog betere bass-prestaties

- Digital Dynamic Bass Boost voor optimale bass bij elk volume

PHILIPS
sense and simplicity

Specificaties

Geluid

- Akoestische feedback
- D/A-converter: 1-bit
- Frequentierespons: 20 - 20.000 Hz
- Uitgangsvermogen: 2 x 3 mW RMS
- Signaal-ruisverhouding: > 85 dB
- Geluidsverbetering: Digital Dynamic Bass Boost
- Volumeregeling: digitaal

Audio afspelen

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW afspelen, MP3-CD, WMA
- Discafspeelmodi: Geheugen voor 50 nummers, Snel vooruit-/achteruitspoelen, Hold, Volgende/vorige album zoeken, Volgende/vorige nummer zoeken, Nummer/album/alles herhalen, Afspelen hervatten vanaf "stop", Shuffle album/alles
- Elektronische schokbeveiliging (CD): 45 seconden
- Ondersteunde bestandssystemen: ISO-9660, Joliet, UDF
- Ondersteuning van ID3-tag
- Magic ESP (MP3-CD): 100 seconden
- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps
- WMA-bitsnelheden: 32 - 192 kbps

Connectiviteit

- DC-ingang: 4,0 mm, 4,5 V, Centre +
- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- Lijuitgang: 3,5 mm

Gemak

- Schermtype: LCD
- Indicaties: albumnaam, albumnummer,

Artiestnaam, Batterijstatus, CD-functies, DBB, ESP, bestandsnaam, Titels van muzieknummers, Tijd, nummer

Accessoires

- CD-ROM: AY4484 (Music Match)
- Hoofdtelefoon: SBC HE225 (met volumeregeling)
- Meegeleverde accessoires: Gebruiksaanwijzing

Afmetingen

- Afmetingen van eBox (B x H x D): 0 x 0 x 0 mm
- Behuizing: Hittebestendige behuizing
- Afmetingen van hoofdverpakking: 305 x 161 x 174 mm
- Hoeveelheid per omdoos: 6
- Gewicht van de omdoos: 2,5 kg
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 165 x 49 x 148 mm
- Verpakkingstype: D-box
- Productafmetingen (BxDxH) in inches: 137,5 x 137,5 x 23,3 mm
- Gewicht: 0,2 kg

Vermogen

- levensduur batterij (CD's): 10 uur (2 AA-alkalinebatterijen)
- Levensduur batterij (MP3-CD's): 20 uur (2 x AA-alkalinebatterijen)
- Gebruiksdur batterij (WMA): 20 uur (2 x AA-alkalinebatterijen)
- Batterijtype: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4

Productkenmerken

Voor MP3 en WMA digitale audio

Speelt CD's, CD-R en CD-RW af

Ondersteuning van ID3-tag

Spelers met ondersteuning van ID3-tag hebben een LCD-scherm waarop de naam van de artiest en de titel van het nummer wordt weergegeven, zodat u gemakkelijk nummers kunt herkennen. Deze spelers tonen zowel numerieke informatie als tekstinformatie in een toegankelijk formaat, zodat u gemakkelijk de naam van de artiest en de titel van het liedje kunt bekijken. Met de ondersteuning van ID3-tag kunt u snel en gemakkelijk het grote aantal bestanden op uw MP3-CD en WMA-CD herkennen en terugvinden.

200 seconden Magic ESP™

Magic Electronic Skip Protection™ is een handige functie waarmee u voorkomt dat muziek overslaat als uw MP3-CD-speler schokken ondervindt tijdens het joggen of wanneer u onderweg bent. Apparaten met Magic Electronic Skip Protection™ hebben een intelligente elektronische buffer die allerlei digitale muziekformaten zoals MP3, WMA en CDDA kan opslaan. De buffer past de inhoud van de disc en de draaisnelheid van de laser automatisch aan en garandeert zo ongestoord luisterplezier.

Rond, slank en compact

Digital Dynamic Bass Boost

Digital Dynamic Bass Boost is een intelligente bass booster die een maximale bass-versterking geeft. Bij een hoog volume levert dat geen geluidsvervalsing op en bij een laag volume wordt niet ingeleverd op de lage bass-frequenties. Technologisch geavanceerde elektronica houdt continu het volume en de bass in de gaten en stelt beide heel nauwkeurig af om vervorming te voorkomen. Zo wordt een geoptimaliseerde bass verkregen. Met Digital Dynamic Bass Boost kunt u genieten van ongehoorde bass-weergave, ongeacht het geluidsvolume.



Publicatiedatum
2009-02-12

Versie: 3.0.5

12 NC: 9073 101 00952
EAN: 87 10895 79624 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com