



Philips
Sistema di altoparlanti
portatili

SBA2900



Potente ambiente audio stereo

Potente acustica XSL

La struttura sottile del sistema di altoparlanti portatili SBA2900 si adatta perfettamente a qualsiasi tasca o borsa. Condividi il potente audio stereo con gli amici ovunque tu sia e goditi bassi incredibilmente corposi anche a basso volume.

Audio potente

- Altoparlanti incorporati dotati di Acustica XSL per un audio dinamico
- Dynamic Bass Boost migliora elettronicamente i bassi
- Incredible Surround™ migliora l'ambiente audio

Porta con te la tua musica

- Uso universale con tutti i dispositivi di intrattenimento portatili.
- Mono pezzo e ultrasottile si adatta perfettamente alle tasche o alle borse
- La custodia da trasporto protegge gli altoparlanti quando non si utilizzano

Sempre pronte!

- Alloggiamento dei cavi accurato quando non in uso

PHILIPS

Specifiche

Suono

- Risposta in frequenza: 100 - 20.000 Hz
- Impedenza: 3 ohm
- Parametri potenza RMS: 2x3 W (6 W)
- Sensibilità: 80 dB
- Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost, Incredible Surround
- Diametro altoparlante: 40 mm
- Tipo: Neodimio

Connettività

- Lunghezza cavo: 0,3 m
- Connettore: 3,5 mm stereo
- Rifinitura connettore: Piastra in nickel

Funzioni utili

- Controllo livello dei bassi
- Tempo di funzionamento: 6 ore
- Indicatore di alimentazione
- Controllo del volume

Accessori

- Adattatore CA/CC
- Custodia

Assorbimento

- Tipo di adattatore: 9V 500mA
- Tipo di batteria: AAA, LR03

- Voltaggio della batteria: 1,5 V
- Numero di batterie: 6

Cartone interno

- Peso lordo: 1,27 Kg
- Scatola interna (L x L x A): 22,4 x 17,8 x 20,6 cm
- Peso netto: 0,826 Kg
- Tara: 0,444 Kg
- EAN: 87 12581 47702 8
- Numero di confezioni consumatori: 2

Scatola esterna

- Peso lordo: 4,08 Kg
- Scatola esterna (L x L x A): 56 x 24,4 x 23,5 cm
- Peso netto: 2,478 Kg
- Tara: 1,602 Kg
- EAN: 87 12581 47701 1
- Numero di confezioni consumatori: 6

Dimensioni dell'imballo

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 21,5 x 23 x 17 cm
- Peso lordo: 0,513 Kg
- Peso netto: 0,413 Kg
- Tara: 0,1 Kg
- EAN: 87 12581 47700 4
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Cartone

In evidenza

Acustica XSL

Goditi il suono dinamico e i potenti bassi di ShoqBox con Acustica XSL. La combinazione di toni alti cristallini e suoni di gamma media con bassi potenti ed elastici produce un audio senza confronti. L'uso innovativo di materiali ad alta tecnologia, con cono in titanio e magnete in neodimio, genera un'uscita audio di potenza due volte superiore rispetto a quella di un altoparlante tradizionale delle stesse dimensioni. La precisa sintonizzazione fra il driver dell'altoparlante, l'architettura acustica di piccole dimensioni e i circuiti garantisce un eccezionale suono dinamico e ottimizza le prestazioni dei bassi del più piccolo riproduttore audio.

DBB (Dynamic Bass Boost)

Attivando DBB (Dynamic Bass Boost), le frequenze inferiori dei bassi vengono accentuate elettronicamente per ottenere una riproduzione audio stabile, in particolare quando il volume dell'altoparlante è impostato su un livello basso. L'audio dei bassi è sempre straordinario.

Incredible Surround™

Incredible Surround™ amplia l'ambiente audio dando l'impressione di avere degli altoparlanti aggiuntivi intorno a te.

Per dispositivi portatili

Uso universale con tutti i dispositivi di intrattenimento portatili. Si collega semplicemente tramite lo spinotto da 3,5 mm.

Leggero e ultracompatto

Ultrasottile e leggero, praticamente invisibile. Potete portarlo ovunque, tenendolo in tasca o in borsa: il massimo della portabilità.

Astuccio da trasporto

Quando non si utilizzano, questa comoda e morbida borsa protegge gli altoparlanti evitando la formazione di grovigli di cavi.

Gestione dei cavi degli altoparlanti

Grazie al design esclusivo, l'alloggiamento dei cavi non è più un problema. Mai stato più facile.



Data di rilascio
2013-05-10

Versione: 2.0.5

12 NC: 8670 000 51523
EAN: 87 12581 47700 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com