



Philips Prestigo
Универсальный пульт ДУ

Сенсорный 15-в-1

PRESTiGO



SRT8215



Управление всей электроникой с легкостью

Залог высокого качества работы - наличие только необходимых кнопок

Пора выбросить все ваши разнообразные пульты! Пульт Prestigo SRT8215 один может управлять 15 устройствами — все необходимые вам кнопки с легкостью доступны на ЖК-экране. Настройте Prestigo через ПК и наслаждайтесь.

Удобное использование

- Простой доступ к специальным функциям с помощью ЖК-экрана 5,6 см
- Полноцветный сенсорный экран для простой навигации
- Кнопки с подсветкой для управления устройствами в темноте

Быстрый и легкий доступ к развлечениям

- Функции управления несколькими устройствами
- Прямой доступ к любимым каналам

Простая и удобная настройка

- Простая настройка с помощью компьютера всего за несколько шагов при использовании ОС Windows или Mac
- Обновление ПО через Интернет
- Управляйте любым устройством практически любой торговой марки



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Особенности

Управляйте любым устройством



База данных инфракрасных кодов пульта Prestigo для более чем 300 000 устройств позволяет управлять любым доступным в настоящее время на рынке устройством — независимо от его торговой марки и модели. Во время настройки с помощью компьютера из базы данных для всех устройств выбирается необходимый инфракрасный код.

Простое управление с помощью ЖК-экрана



Полноцветный ЖК-дисплей 5,6 см (176 x 220 пикселей) обеспечивает высокое качество разрешения и удобство при чтении. Сенсорный экран отображает только необходимые кнопки и позволяет быстро ориентироваться.

Управление, основанное на действиях

Начните управление всеми устройствами касанием одной кнопки вместо управления каждым устройством по отдельности. Просто нажмите кнопку действия,

например "Просмотр фильма", и пульт Prestigo автоматически включит различные устройства, такие как телевизор, DVD-проигрыватель и систему домашнего кинотеатра — все необходимое для просмотра фильма.

Рассчитан на будущее



ПО Philips Configo автоматически информирует о доступных интерактивных обновлениях для пульта Prestigo. ПО Configo выполнит загрузку и установку обновлений.

Простая настройка с помощью компьютера



Чтобы выполнить простую настройку с помощью ПК или Mac с использованием необходимого языка, подключите пульт Prestigo к ПК или Mac через USB-соединение. Настройте функции всего за несколько шагов.

Кнопки с подсветкой



Подсветка кнопок позволяет с легкостью управлять любыми устройствами даже в темноте

Прямой доступ к любимым каналам

Для пульта ДУ можно установить значки каналов для основных теле- и радиостанций большинства стран. После выполнения настройки вы можете легко переключать избранные каналы с помощью значков станций вместо нажатия цифровых кнопок на пульте ДУ.



Экологотип Philips

Экологичная продукция Philips поможет снизить расходы, потребление энергии и выбросы CO₂. Каким образом? Она имеет отличные характеристики по ключевым параметрам экологической безопасности Philips — энергоэффективность, упаковка, отсутствие вредных веществ, вес, переработка и утилизация, надежность в течение всего срока службы.

Характеристики

Аксессуары

- Кабель USB: 1,2 м

Функции управления

- Подсветка кнопок: Да
- Индикация низкого уровня заряда аккумулятора: Да
- Тип дисплея: ЖК
- Количество функций: 15
- Количество устройств: 15
- Обновление в интерактивном режиме: доступно
- Языки экранных меню: Датский, Голландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Итальянский, Норвежский, Португальский, Русский, Испанский, Шведский
- Программируемые значки каналов: 100
- Поддерживаемые устройства: УСИЛИТЕЛЬ, Аудиосистема, Плеер Blu-ray, CABLE, Формат CD/MD, DVB-T/S, DVD, устройство записи DVD-дисков, DVD-VCR, DVDR с жестким

дискон, Цифровой медиаресивер, Игровая приставка, Проигрыватель HD-DVD, HTS, Рекордер с жестким диском, Домашний кинотеатр, Док-станция для MP3, Minidisc, ПК, Проектор (ИК), ПЕСИВЕР, SAT, КАССЕТА, Телевизоры, ТВ-DVD, ТВ-VCR, ТВ-VCR-DVD, Тюнер, VCD, лазерный диск, Видеомагнитофон

Дисплей

- Сенсорный экран: Да

Возможности ИК-связи

- Считываемые ИК-коды: Да
- Рабочее расстояние: 10 м

Питание

- Прилагаемые аккумуляторы: Да

Настройка

- Метод настройки: Настройка через ПК



Дата выпуска 2013-11-01

Версия: 2.0.15

12 NC: 8670 000 58083
EAN: 87 12581 51497 6

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com