

Philips  
Портативен DVD плейър

PET735



## DVD и DivX® филми в движение

с вграден цифров телевизионен приемник

DVD филмите оживяват на 7-инчовия цветен LCD дисплей със Zero Bright Dot™ на Philips PET735. Гледайте филми DivX® и MPEG4 или цифрови телевизионни програми със свободен ефирен достъп с вградения цифров ТВ приемник. Предлага се със системата за практично монтиране в кола Smart Car Mount и USB съединител.

### Потопете се в AV развлеченията в движение

- Възпроизвежда DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4 филми
- Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
- Споделяйте изображения в JPEG файлове с картинни CD

### Насладете се на този цифров интерактивен телевизионен феномен

- Поддръжка на DVB-T за цифрови Free-to-Air телевизионни и радио канали
- Електронен наръчник на програми (EPG) за 7 дни
- Поддръжка на функциите за директен телетекст и субтитри

### За удобно гледане навсякъде

- Екран Zero Bright Dot™ за оптимално качество на картината
- 7" TFT цветен LCD дисплей за висококачествен образ

### За максимално удобство

- До 3 часа възпроизвеждане с вградената батерия\*
- Система за практично монтиране в автомобил за лесно използване



**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Спецификации

### Картина/дисплей

- Тип на екрана на дисплея: LCD TFT
- тип на LCD панела: Поляризатор против отблясъци
- Размер на екрана по диагонал (инча): 7 инч
- Разделителна способност: 480(Ш) x 234(В) x 3(RGB)
- Яркост: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Съотношение на контраста (типично): 250:1
- Ефективна зона на гледане: 154,1 x 86,6 мм
- Стъпка на пикселите: 0,107(Ш) x 0,370(В) мм
- Време на отговор (типично): 30 мс

### Звук

- Изходна мощност: 250mW RMS (вградени високоговорители)
- Изходна мощност (RMS): 10mW RMS (слушалка)
- Съотношение сигнал/шум: >80dB (слуш.), >62dB (вгр.високогов.)

### Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD
- Режими на възпроизвеждане на диска: A-B повторение, Ъгъл, Дисково меню, Бързо пренавиване назад, Бързо пренавиване напред, екранно меню, Повторение, Разбъркано възпроизвеждане, Бавно назад, Бавно напред, Увеличение
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: NTSC, PAL
- Формати на компресиране: MPEG4, Divx

### Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: Dolby Digital, MP3, WMA
- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps
- Побитова скорост при WMA: 32 - 192 kbps
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Поддържани файлови системи: ISO-9660, Joliet

### Възможности за свързване

- вход за прав ток (DC): 9V
- AV изход: Композитно (CVBS) x1
- Жак за слушалки: 3,5 мм стерео слушалки x 2
- AV вход: Композитно (CVBS) x1
- Звуков изход - цифров: Коаксиален (чинч)

### Удобство

- Индикатор за зареждане на батерията
- Издръжлив на удари

### Тuner/приемане/предаване

- DVB: DVB наземна\*

### Видеодекодирание

- Съотношение на размера на картината: 16:9, 4:3, 4:3 Letterbox
- Приемане-демоуляция: COFDM 2K/8K, C ъвместима с MPEG-2 DVB, Мрежа: MFN/SFN, QPSK

### Акcesoари

- AC/DC адаптер: DC вход 9V; 100-240V, 50/60Hz
- Кабели: 1 x AV кабел
- Комплект за автомобил: адаптер за гнездо за запалка, 12VDC
- Дистанционно управление: AY5506 тънко дистанционно
- Ръководство за потребителя: 16 езика
- Практично монтиране в автомобил: 1 бр.
- Акcesoари в комплектацията: Ефирна антена

### Размери

- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 193 x 33 x 170 мм
- Тегло на изделието: 0,85 кг
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 250 x 228 x 138 мм
- Габарити на кашона: 430 x 255 x 265 мм
- Количество в общия кашон: 3
- Тегло на общия кашон: 6,8 кг
- Тип опаковка: D-box

## Акценти на продукта

### Възпроизвеждане на DVD/DivX® и MPEG4

С поддръжката на DivX® можете да се наслаждавате на DivX® кодирано видео в уютната обстановка на вашата дневна. Форматът DivX® е видеокомпресия, базирана на MPEG4, която позволява записването на големи файлове, като филми, филмови реклами и музикални клипове на носители като CD-R/RW, карти с памет и DVD-video. DivX® CD дискове могат да се възпроизвеждат от определени DVD плейъри, DVD рекордери и системи за домашно кино.

### Поддръжка на DVB-T

Разширете забавленията си и гледайте безплатно програми от цифрови канали. С DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial, Цифрово видео излъчване - ефирно) можете да приемате безплатни цифрови телевизионни и радио програми в Европа. Сигналят е от край до край цифров, без междинно преобразуване в аналогов, за да се запази възможно най-високото му качество.

### Екран Zero Bright Dot™

Насладете се на изображение с най-високо качество, без липсващи точки на LCD екрана. LCD дисплеите обикновено имат недостатъци, наричани в LCD отрасъла "светещи точки". Доскоро наличието на неголям брой светещи точки се считаше за неизбежен страничен ефект при масовото производство на LCD. При използването в нашите портативни DVD плейъри строги процедури на Philips за контрол на качеството нашите LCD дисплеи се произвеждат с нулев толеранс към светещите точки. Портативните DVD плейъри разполагат с технологията на Philips Zero Bright Dot™, която гарантира оптимално качество на изображението.

### Практично монтиране в автомобил

За да се забавлявате в движение, защо да не вземете портативния си DVD плейър от къщи с вас за из път? Уникалната система за практично монтиране в автомобил осигурява безопасност и лесно използване, с лост за бързо освобождаване, който улеснява бързото изваждане на плейъра, когато не се използва. Можете да вземете портативния си DVD плейър с вас, оставяйки в колата само рамката за монтиране.

### Връзка по USB за снимки и музика

Просто включете вашето портативно устройство към USB порта на портативния си DVD плейър Philips, за да възпроизведете направо през USB или изберете цифровите си музикални записи или фотографии. Сега можете да споделяте любимите си моменти със семейство и приятели.



Дата на издаване  
2009-01-22

Версия: 1.0.4

12 NC: 8670 000 31332  
EAN: 87 12581 34437 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)