



Philips
Digital PhotoFrame

7 pulgadas

Multimedia Relación de aspecto
de 4:3

SPF2007



"... ¡no tendrías que haberte molestado!"

Revive aquellos rostros y momentos inolvidables con este PhotoFrame. Este marco está diseñado para un uso cómodo, así como ecológico. Puedes tener la total confianza de que mientras estás disfrutando de tus fotos también has hecho la elección correcta para el medio ambiente.

Pantalla de máxima calidad para una visualización increíble

- imagen Pro para unos colores más nítidos y vibrantes
- Relación de aspecto de 4:3 para una visualización óptima y sin distorsión
- Añade más brillo a tus antiguos recuerdos con RadiantColor

Manejo intuitivo sencillo y gran comodidad

- Secuencia de diapositivas automática desde USB o tarjeta de memoria
- Orientación automática de la foto en los modos vertical y horizontal
- Diviértete con los collages: muestra varias fotos en una sola vista

Diseño ecológico

- Photoframe de diseño ecológico
- Conexión y desconexión automática de la pantalla a horas preestablecidas

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Ángulo de visión: @ C/D > 10, 120° (horizontal) / 100° (vertical)
- Vida útil hasta 50% de brillo: 20000 hora
- Relación de aspecto: 4:3
- Resolución de panel: 800 x 600
- Brillo: 250 cd/m²
- Relación de contraste (típica): 300:1

Conectividad

- USB: Host USB 2.0, Esclavo USB 2.0

Soportes de almacenamiento

- USB: Unidad flash USB
- Tipos de tarjeta de memoria: Compact Flash tipo I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Tarjeta multimedia, Tarjeta xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo (mediante adaptador), MS Pro Duo (mediante adaptador)
- Capacidad de la memoria integrada: 512 MB (para 500 fotos en alta definición)

Comodidad

- Lector de tarjetas: Integrado (2x)
- Formato de fotografías compatible: Archivos JPEG de hasta 10 MB, Hasta 20 megapíxeles, Fotografía JPEG
- Formatos de vídeo compatibles: MotionJPEG, .AVI
- Música de fondo compatible: MP3
- Botones y controles: 3 botones, Tecla navegación 4 direcciones/Intro
- Modo de reproducción: Exploración a pantalla completa, Secuencia de diapositivas, Explorar imágenes en miniatura
- Gestión de álbum: Crear, Eliminar, Editar, Renombrar
- Editar fotografías: Copiar, Eliminar, Girar, Zoom y recorte
- Ajustes de secuencia de diapositivas: Aleatorio, Secuencial, Efecto de transición, Collage (varias imágenes)
- Función de configuración: Ajuste de brillo, Language (Idioma), Secuencia de diapositivas, Estado, Encendido/apagado automático, Pitido activado/desactivado, Ajuste de hora y fecha, Origen de fotografías, Activación/desactivación de la pantalla del reloj, Recordatorio de eventos con aplazamiento
- Estado del sistema: Versión del firmware, Memoria restante
- Estado de los soportes conectados: Soportes conectados, Memoria restante
- Aprobación de regulaciones: CE, GOST, Suiza, C-Tick
- Ubicación: Orientación automática de fotografías, Horizontal, Vertical

- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Español, Alemán, Francés, Italiano, Holandés, Danés, Portugués, Ruso, Chino simplificado
- Efectos fotográficos: Negro y blanco, Sepia
- Compatibilidad Plug & Play: Windows Vista, Windows 2000/XP o posterior, Mac OS X
- Fondo de pantalla: Negra, Blanca, Gris, Ajuste automático
- Otra comodidad: Compatible con bloqueo Kensington

Accesorios

- Accesorios incluidos: Adaptador de CA/CC, Guía de configuración rápida, Cable USB, Manual de usuario en CD-ROM
- Manual de usuario: Árabe, Checo, Danés/noruego, Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Italiano, Malayo, Polaco, Portugués, Ruso, Chino simplificado, Español, Sueco, Chino tradicional, Turco

Dimensiones

- Dimensiones del equipo con soporte (An. x Al x Pr.): 206,4 x 139,3 x 103 mm
- Peso: 0,345 kg
- Rango de temperatura (funcionamiento): 0 °C a 40 °C
- Rango de temperaturas (almacenamiento): De -20 °C a 70 °C

Alimentación

- Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Voltaje de salida CC: 9 V
- Modo de alimentación compatible: Alimentación por CA
- Amperaje de salida CC: 1 A
- Consumo de energía: (Sistema encendido) 5,6 W

Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 22,5 x 19 x 9 cm
- Peso neto: 0,6 kg
- Peso bruto: 0,95 kg
- Peso tara: 0,35 kg
- EAN: 87 12581 47469 0
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón

Caja exterior

- Caja exterior (L x An. x Al): 23,4 x 19 x 19,8 cm
- Peso neto: 1,2 kg
- Peso bruto: 2,1 kg
- Peso tara: 0,9 kg
- GTIN: 1 87 12581 47469 7
- Número de embalajes del cliente: 2

Destacados

imagen Pro

La tecnología de mejora de imagen exclusiva de Philips analiza automáticamente las fotografías para corregir y ajustar el color y conseguir así un contraste óptimo. imagen Pro es una tecnología de mejora de imagen más avanzada que incluye 3 elementos esenciales de la imagen para contar con una mayor precisión y profundidad del color, y con un contraste inteligente. Pero además, imagen Pro ofrece colores de piel mejorados, imágenes más nítidas y visualización de fotografías sin parpadeo, lo que resulta muy importante en las imágenes fijas.

Perfecta relación de aspecto de 4:3

Digital PhotoFrame de Philips ofrece la mejor experiencia de visualización gracias a que las fotografías se muestran con una relación de aspecto de 4:3.

RadiantColor

RadiantColor es una tecnología exclusiva de Philips para mostrar fotografías pequeñas en formato 4:3 de manera óptima, prolongando hasta los lados de la pantalla el color en los bordes de las fotografías con tamaño inferior a la pantalla completa, eliminando así las barras negras y la distorsión debida al formato de presentación en pantalla.

Secuencia de diapositivas automática

Las secuencias de diapositivas se inician automáticamente desde cualquier unidad USB o tarjeta de memoria, para ahorrarte el tiempo que invertirías en copiar y pegar los archivos en tu PhotoFrame.

Orientación automática

El reconocimiento automático de horizontal/vertical emplea un sensor que reconoce la orientación de Photo Frame y muestra cada fotografía del modo adecuado.

Efecto collage de varias fotografías

Es un efecto de proyección de diapositivas para mostrar las fotografías en forma de collage, recopilando de forma automática y aleatoria varias fotografías y eliminando los poco atractivos bordes que suelen aparecer en las fotografías de un tamaño inferior al de la pantalla.

PhotoFrame de diseño ecológico

Los PhotoFrame Philips están diseñados y fabricados de acuerdo con los principios de nuestro programa ecológico, cuyo propósito es disminuir el impacto medioambiental general a través del menor consumo de energía, la eliminación de sustancias peligrosas, la reducción del peso, el empleo de un embalaje eficaz y un mayor uso de material reciclable.

SmartPower

Un temporizador enciende y apaga PhotoFrame a las horas seleccionadas, reduciendo así hasta un tercio los costes de consumo de energía.



Fecha de emisión
2009-12-22

Versión: 3.3.7

12 NC: 8670 000 51189
EAN: 87 12581 47469 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com