

Philips  
ระบบ Mini Hi-Fi

VCD

FWV357



## เครื่องเล่น VCD และ MP3-CD

พลังแห่งภาพและเสียงที่ให้คุณดื่มด่ำได้เต็มที่จาก FWV357 เล่นได้ทั้ง VCD และ MP3-CD หรือร้องเพลงคาราโอเกะ ระบบ Dynamic Bass Boost และ 1500W PMPO ช่วยให้คุณได้ดื่มด่ำกับพลังเสียงได้อย่างดีเยี่ยม

### ดื่มด่ำกับการสัมผัสพลังเสียงชัดใส

- 2x40W RMS/1500W PMPO
- ลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่มีพลัง หนักแน่น

### เพลิดเพลินกับการรับฟังเพลงได้นานขึ้น

- Dual Logic Tape Deck พร้อมด้วยระบบเล่นซ้ำอัตโนมัติ
- การจูนแบบดิจิตอลมาพร้อมการตั้งสถานีล่วงหน้าได้ 40 สถานีเพื่อความสะดวก
- เล่นเพลงจากแผ่นซีดี MP3 นาน 30 ชั่วโมง
- 3 VCD Changer

### พลังเสียงสมบูรณ์แบบ

- Digital Sound Control สำหรับปรับแต่งคาสต์ัลดนตรีให้เหมาะสม
- Dynamic Bass Boost 3 ขั้นตอน

### ความรู้สึกใหม่ของการร้องเพลง

- สนุกกับการร้องเพลงคาราโอเกะที่บ้านได้อย่างต่อเนื่อง

**PHILIPS**

sense and simplicity

## รายละเอียดเฉพาะ

### เสียง

- กำลังขับเสียง: 1500W PMPO
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: ควบคุมเสียงแบบดิจิทัล, Dynamic Bass Boost

### ลำโพง

- ลำโพงหลัก: วูฟเฟอร์ขนาด 4 นิ้ว, ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส

### การเล่นวีดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: วีดีโอ CD
- โหมดเล่นแผ่น: เล่น A-B ซ้ำ
- ประเภทตัวไหลด์: มอเตอร์
- จำนวนแผ่น: 3
- ระบบการเล่นแผ่นวีดีโอ: NTSC, PAL

### การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-BW, MP3-CD
- โหมดเล่นแผ่น: ตั้งโปรแกรมได้ 99 เพลง, ซ้ำ/หนึ่ง/ทั้งหมด/โปรแกรม, ซ้ำ/หนึ่ง/ติล/โปรแกรม
- เทคโนโลยีการเล่นเทปคาสเซ็ท: Logic
- โหมดการเล่นเทปคาสเซ็ท: การควบคุมความเร็วระบบอิเล็กทรอนิกส์, หยุดอัตโนมัติ
- จำนวนของใส่เทป: 2

### การบันทึกเสียง

- สื่อในการบันทึก: เทป
- การเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกเทป: ระดับการบันทึกอัตโนมัติ, การบันทึกแบบเริ่มเล่น CD พร้อมกัน

### จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- การจูนด้วยระบบดิจิทัลอัตโนมัติ

- สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 40
- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: สเตอริโอ FM, MW
- การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: Auto Store, ติดตั้งง่าย (พลิกแอนด์เพลย์)

### การเชื่อมต่อ

- Aux in: สายสัญญาณเข้า
- หูฟัง: 3.5 มม.
- ไมโครโฟน: ช่องเสียบไมโครโฟน
- การเชื่อมต่ออื่นๆ: Composite video (CVBS) out, เส้าอากาศ FM, เส้าอากาศ MW

### สะดวกสบาย

- สัญญาณเตือน: สัญญาณเตือน CD, นาฬิกาปลุกวิทยุ, ตั้งเวลาปิดเครื่อง
- นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก
- ประเภทจอภาพ: FTD
- คาราโอเกะ: การควบคุมเสียงก้อง, การควบคุมปุ่ม, ระดับเสียง MIC

### อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายไฟ AC, เส้าอากาศ FM/MW
- รีโมทคอนโทรล: 42 คีย์

### ขนาด

- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 265 x 310 x 355 มม.
- ขนาดลำโพงหลัก (กว้าง x สูง x ลึก): 210 x 310 x 235 มม.
- ขนาดหีบหอบบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 619 x 410 x 474 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 11.7 กก.

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่น

### 2x40W RMS/1500W PMPO

ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่ลึกจากระบบลำโพงขนาดกะทัดรัด ซึ่งแตกต่างจากระบบลำโพงทั่วไปโดยมีการเพิ่มท่อนเสียงเบสที่กำหนดเสียงให้เท่ากับวูฟเฟอร์เพื่อให้การไรด้วยของเสียงความถี่ต่ำของระบบมีความเหมาะสมที่สุด ผลลัพธ์ที่ได้คือเสียงเบสที่ควบคุมได้มากขึ้นและความผิดเพี้ยนน้อยลง ระบบทำงานโดยการลิ้นนมอลอากาตในท่อนเสียงเบสให้สันสะเทือนคล้ายกับวูฟเฟอร์ทั่วไป ร่วมกับการตอบสนองของวูฟเฟอร์ ระบบจะขยายเสียงความถี่ต่ำโดยรวมเพื่อสร้างมิติใหม่ของเสียงเบสที่หนักแน่น

### 3 VCD Changer

เสียงเพลงจากแผ่นซีดี MP3 นาน 30 ชั่วโมง ตั้งสถานีแบบดิจิทัลล่วงหน้าได้ 40 สถานี

### Dual Logic Tape Deck

ควบคุมเสียงแบบดิจิทัล Digital Sound Control มีตัวเลือกการควบคุมต่างๆ ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบ Jazz, Rock, Pop และ Classic ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ได้ เพื่อให้ช่วงความถี่ที่ดีที่สุดสำหรับดนตรีรูปแบบต่างๆ แต่ละโหมดจะใช้เทคโนโลยีกราฟิกร่วมด้วย ซึ่งเพื่อปรับสมดุลของเสียงโดยอัตโนมัติและปรับความถี่เสียงที่สำคัญที่สุดในสเตอริโอที่คุณเลือก Digital Sound Control, ให้คุณปรับฟังก์ชันที่ดีที่สุดอย่างง่ายดาย โดยการปรับแต่งสมดุลของเสียงให้เหมาะกับประเภทดนตรีที่คุณกำลังเล่น

### Dynamic Bass Boost 3 ขั้นตอน

คาราโอเกะ คุณสมบัติคาราโอเกะในเครื่องเล่น DVD ของคุณให้คุณสมบัติที่น่าทึ่งกับความสามารถในการร้องเพลงและเสียงเพลงอย่างเต็มที่ และยังสามารถทำให้เสียงดีขึ้นด้วยการเพิ่มเสียงอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปได้อีกด้วย นอกจากนี้มันควบคุมทำให้คุณสามารถเลือกระดับเสียงตามระดับช่วงเสียงของคุณได้



วันที่ออก 2007-12-07

เวอร์ชัน: 2.0

12 NC: 9073 100 12963  
EAN: 87 10895 91785 8

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายนั้นๆ

www.philips.com