

Philips
Radio original

- Roșu aprins
- Stație de andocare pentru iPod/iPhone

ORD7105R



Radioul original

Permiteți acestui radio original Philips să vă completeze experiența de audiție. Conceput în stilul inconfundabil al radioului Philips din 1955, redă și încarcă iPod-uri și iPhone-uri și dispune de un tuner FM stereo.

Pentru o experiență audio mai bogată

- Sunet de înaltă fidelitate
- Utilizați și încărcați simultan dispozitivul dvs. iPod/iPhone
- Tuner stereo FM
- Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund

Ușor de utilizat

- Conectați orice iPod/iPhone, chiar și în carcasă
- Aplicație HomeStudio gratuită pentru experiențe de trezire și radio îmbunătățite
- Sincronizare automată a ceasului cu iPod-ul/iPhone-ul când este andocat
- Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Design retro contemporan

- Reinterpretare contemporană a designului de referință Philetta

PHILIPS

Repere

Utilizați și încărcați dispozitivul dvs. iPod/iPhone



Bucurați-vă de muzica MP3 preferată în timp ce încărcați dispozitivul iPod/iPhone! Stația vă permite conectarea dispozitivului portabil direct la sistemul cu stație de andocare pentru a putea asculta muzica preferată cu un sunet superb. De asemenea, aceasta încarcă dispozitivul iPhone/iPod în timpul redării, astfel încât să vă puteți bucura de muzică și să nu trebuiască să vă preocupe epuizarea bateriei dispozitivului portabil. Sistemul cu stație de andocare vă încarcă automat dispozitivul portabil în timp ce este andocat.

Sistem de boxe Bass Reflex



Sistemul Bass Reflex facilitează obținerea unui bas puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferențiază de sistemul convențional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvențelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu mai puține distorsiuni. Sistemul funcționează prin

rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinație cu difuzorul, sistemul amplifică frecvențele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

Andocați un iPod/iPhone în carcasa lui



Portul de andocare cu arc proiectat inteligent se adaptează fără efort la orice iPod sau iPhone, fără adaptoare speciale. În plus, funcționează chiar și cu cele mai protectoare carcase – este suficient să andocați iPod sau iPhone așa cum este. Acum puteți să vă bucurați cu adevărat fără bătaie de cap de muzică.

Aplicația gratuită HomeStudio



Nu există o modalitate mai bună de a vă trezi sau de a asculta radio decât cu aplicația gratuită Philips HomeStudio. Nu trebuie decât să descărcați aplicația din Apple App Store pentru a vă bucura de numeroase funcții interesante. Configurația avansată a alarmei, de exemplu, vă oferă mai multă flexibilitate cu privire setările alarmei – inclusiv volumul, durata, data și

sunetul alarmei. Puteți beneficia și de o interfață cu utilizatorul mai bună atunci când ascultați radioul, cu funcții de presetare a posturilor ușor de utilizat.

Sincronizare automată a ceasului



Când conectați și andocați, acest sistem de andocare va sincroniza automat ceasul cu iPod-ul/iPhone-ul în decurs de câteva secunde. Cu această caracteristică comodă, nu mai este necesar să setați ora manual.

INTRARE AUDIO (3,5 mm)



Executați o singură conexiune și bucurați-vă de toată muzica de pe dispozitive portabile și calculatoare. Conectați dispozitivul la portul INTRARE-AUDIO (3,5 mm) al setului Philips. În cazul calculatoarelor conexiunea se face de obicei de la ieșirea pentru căști. După conectare vă puteți bucura direct de întreaga colecție de muzică, pe un set de difuzoare superioare. Philips oferă un sunet de calitate superioară.

Specificații

Compatibilitate iPhone

- Compatibil cu: iPhone 5

Compatibilitate iPod

- Compatibil cu: iPod nano a 7-a generație, iPod touch a 5-a generație

Redare audio

- Mod Redare: Încărcare iPod, Încărcare iPhone

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM
- Gamă de frecvențe: (FM) 87,5-108 MHz
- Presetări de posturi: 20
- Reglare automată digitală

Conectivitate

- Intrare audio (3,5 mm)
- Antenă: Antenă FM (75 ohm)

Confort

- Tip ecran: LED alb

Sunet

- Sistem audio: Stereo
- Controlul volumului: rotativ (digital)

Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 2

Alimentare

- Tip alimentare: Intrare CA

Dimensiuni

- Dimensiuni produs (lxAxÎ): 330 x 150 x 163 mm
- Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 460 x 250 x 245 mm

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA (VDE și Marea Britanie), Manual de utilizare, Certificat de garanție



Data apariției 2013-05-21

Versiune: 2.0.1

12 NC: 8670 001 00371
EAN: 87 12581 67828 9

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com