



Philips
Банк живлення USB

20 000 мАгод

3 USB-роз'єми для заряджання
QC 3.0 та PD 3.0
PPS

DLP7721C



Потужний банк живлення

за допомогою портативного резервного модуля живлення

Велика ємність 20 000 мАгод і безпечна літій-полімерна батарея. Більше жодних турбот через розряджений мобільний телефон. Швидке заряджання пристрою за допомогою роз'єму USB-C з PD 3.0 із макс. виходом 20 Вт або роз'єму USB-A з QC 3.0 із макс. виходом 18 Вт.

Чудовий дизайн для заряджання

- 50% заряду за 30 хвилин
- Заряджання за допомогою програмованого блока живлення USB-C (PPS)
- Розумний захист від перегрівання, надмірної напруги та надмірного струму
- 3 USB-роз'єми дозволяють заряджати три пристрої одночасно
- USB-A з QC для швидкого заряджання
- Роз'єм для заряджання USB-C PD 20 Вт

Портативна потужність

- Працює будь-де – чудовий варіант, коли біля вас немає джерела живлення

Миттєве підтвердження операції

- Світлодіодний індикатор живлення

PHILIPS

Специфікації

Сумісність

- Працює з: Пристрої, які можна заряджати через USB-роз'єм

Потужність

- Вихід: USB-C макс. 20 Вт, USB-A макс. 18 Вт
- Вхідна потужність: Туре-C 5 В/3 А, MicroUSB 5 В/2 А
- Ємність батареї: 20 000 мАгод, 74 Вт-год

Розміри упаковки

- Кількість виробів: 1
- Тип розміщення на полиці: Обидва
- Розміри упаковки (Ш x В x Т): 9,5 x 17 x 3,5 см
- Розміри упаковки (Ш x В x Т): 3,7 x 6,7 x 1,4 дюймів
- Код EAN: 48 95229 13553 6

Зовнішня коробка

- Кількість споживчих комплектів: 18
- Outer carton (L x Ш x В): 34 x 24 x 22,5 см

- Outer carton (L x Ш x В): 13,4 x 9,4 x 8,9 дюймів
- Код GTIN: 1 48 95229 13553 3

Внутрішня коробка

- Кількість споживчих комплектів: 6
- Inner carton (L x Ш x В): 22 x 10,7 x 20,5 см
- Inner carton (L x Ш x В): 8,7 x 4,2 x 8,1 дюймів
- Код GTIN: 2 48 95229 13553 0

Акcesуари

- Посібник користувача: Посібник користувача
- Кабелі: Зарядний кабель USB-C

Розміри виробу

- Розміри виробу (Ш x В x Т): 6,8 x 13,6 x 2,75 см
- Розміри виробу (Ш x В x Т): 2,7 x 5,4 x 1,1 дюймів
- Вага: 0,355 кг
- Вага: 0,783 фнт.

Конструкція та покриття

- Матеріали: PC + ABS

Основні

Роз'єм для заряджання USB-C PD 20 Вт.

Обладнаний роз'ємом для високошвидкісного заряджання USB-C (Power Delivery) 20 Вт.

USB-A з QC для швидкого заряджання

Технологія швидкого заряджання Quick Charge (QC) забезпечує швидше заряджання за рахунок збільшення напруги та струму. Вона використовує протокол Quick Charge для оптимізації швидкості заряджання сумісних пристроїв за коротший час.

50% заряду за 30 хв

Швидке заряджання – заряджайте мобільний телефон до 50% за 30 хвилин.

Програмований блок живлення (PPS)

PPS (Programmable Power Supply) – це стандарт для технології швидкого заряджання пристроїв через USB-C. Ця технологія налаштує напругу і струм у режимі реального часу, залежно від стану заряджання пристрою, надаючи йому максимум потужності. Розумний спосіб безпечно скоротити час зарядження.

Розумний захист

Розумний захист від перегрівання, надмірної напруги та надмірного струму

Світлодіодний індикатор живлення

Непомітний світлодіодний індикатор світиться м'яким світлом, миттєво повідомляючи про роботу пристрою.



Дата випуску 2023-10-16

Версія: 3.3.2

12 NC: 8670 001 89995
EAN: 48 95229 13553 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com