



Philips
Kablosuz kulaklıklar

Gürültü Engelleyici Pro

60 saate kadar oynatma süresi
Çok noktalı Bluetooth
Dokunmatik kontrol



TAH8506WT

Şık tarz. Mükemmel ses.

Bu şık kulak üstü kablosuz kulaklıkla her günü harika geçirin. Çarpıcı ses ve gelişmiş gürültü engelleme, her çalma listesi ve podcast'te kaybolma özgürlüğüne sahip olmanızı sağlar. Telefonla konuşmanız mı gerekiyor? Size net çağrı kalitesi de sağlar.

Mükemmel ses, şık görünüm

- Gürültü Engelleyici Pro ile şık tasarım
- Aramalara yönelik net ses
- 40 mm sürücülerden mükemmel ses

Basit bağlantılar. Kolay kullanım.

- Çok noktalı Bluetooth ile birden fazla cihaza bağlanın
- 60 saate kadar oynatma süresi*
- Yüksek Çözünürlüklü Ses için bağlanın
- Dokunmatik kontrolün kontrolü sizde. İsteddiğiniz gibi açabilir veya kapatabilirsiniz

Sizin için yapıldı

- Hafifliğin konforu
- Şık görümlü sert çanta kulaklığını güvende tutar
- Philips Headphones uygulaması. Özelleştirilmiş ses ve daha fazlası

PHILIPS

Kablosuz kulaklıklar

Gürültü Engelleme Pro 60 saate kadar oynatma süresi, Çok noktalı Bluetooth, Dokunmatik kontrol

TAH8506WT/00

Özellikler

Gürültü Engelleme Pro



Bu hafif kablosuz kulaklıklar hem mükemmel görünür hem de duymak istediğiniz şeye odaklanmanızı sağlar. Gelişmiş gürültü önleme özelliği, çevrenizdeki istenmeyen sesleri filtreler. Farkındalık Modu ise istediğiniz zaman dünyaya bağlanmanızı sağlar.

Mükemmel ses



Mükemmel şekilde ayarlanmış 40 mm sürücüler, şarkılarda ve podcast'lerde pek çok ayrıntı ve bas sunar. Birlikte verilen kabloyu kullanarak en sevdiğiniz akış hizmetlerinizde mevcut olan Yüksek Çözünürlüklü Ses dosyalarının keyfini çıkarabilirsiniz. Şık ve sert çanta ise kulaklığınızı güvende tutar.

Çok noktalı Bluetooth



Tabletinizde film izleyin. Telefonunuzdan arama yapın. Çok noktalı Bluetooth bağlantısı sayesinde bu kulaklıklara aynı anda iki adede kadar akıllı cihaz bağlayabilir ve ihtiyacınız olduğu şekilde aralarında geçiş yapabilirsiniz.

60 saate kadar oynatma süresi*



Gürültü engelleme özelliği kapalıyken 60 saate kadar şarkılarınızın, podcast'lerin ve daha fazlasının tadını çıkarın. Gürültü engelleme özelliği açıkken oynatma süresi 45 saate kadardır. 2 saatte tam şarj olur. Ekstra şarj ihtiyacınız varsa 15 dakikalık hızlı şarj ile ekstra 5 saatlik oynatma süresi elde edebilirsiniz.

Dokunmatik kontrol



Dokunmatik kontroller müziği ve aramaları kontrol etmenizi sağlar. Müziklerinize veya

podcast'lerinize odaklanırken yanlışlıkla bir kontrolü etkinleştireceksiniz diye korkuyor musunuz? Uygulamayı kullanarak dokunmatik kontrolleri açıp kapatabilirsiniz.

Philips Headphones uygulaması



Philips Headphones uygulaması, dinlediğiniz müziğin kontrolünü size verir. Seviyeleri kendiniz ayarlayın veya önceden ayarlanmış ses stillerinden birini seçin. Uygulamayı ayrıca önceden ayarlanmış gürültü önleme modları arasında geçiş yapmak için de kullanabilirsiniz.

Aramalara yönelik net ses

Aramalara yönelik net ses

Hafifliğin konforu

Hafifliğin konforu

Yüksek Çözünürlüklü Ses için bağlanın

Yüksek Çözünürlüklü Ses için bağlanın

Şık görünümlü sert çanta

Şık görünümlü sert çanta kulaklığınızı güvende tutar



Teknik Özellikler

Ses

- Frekans aralığı: 7 - 40.000 Hz
- Hoparlör çapı: 40 mm
- Empedans: 32 Ohm
- Maksimum güç girişi: 30 mW
- Hassasiyet: 96 dB (1K Hz)
- Sürücü tipi: Dinamik
- Yüksek Çözünürlüklü Ses

Bağlantı

- Bluetooth sürümü: 5.0
- Kablosuz
- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP
- Çıkarılabilir kablo
- Maksimum menzil: En fazla 10 m
- Çok noktalı bağlantı
- Desteklenen codec: AAC, SBC
- Kablosuz iletim türü: Bluetooth
- Kulaklık soketi: 2.5 mm

Dış Karton

- Uzunluk: 24.3 cm
- Ambalaj sayısı: 3
- Genişlik: 21.7 cm
- Brüt ağırlık: 2.75 kg
- Yükseklik: 26.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 11855 0
- Net ağırlık: 1.518 kg
- Dara ağırlığı: 1.232 kg

Kullanılabilirlik

- Otomatik kapatma
- Ses seviyesi kontrolü
- Philips Headphones uygulama desteği
- Ürün yazılımı güncellemeleri yapılabilir
- Kontrol türü: Touch

Güç

- Şarj edilebilir
- Pil sayısı: 1 adet
- Şarj süresi: 2 saat
- Müzik oynatma süresi (ANC açık): 45 saat
- Müzik oynatma süresi (ANC kapalı): 60 saat
- Hızlı şarj süresi: 15 mins for 5 hrs
- Pil ağırlığı (Toplam): 14.936 g
- Pil kapasitesi (Kulaklık): 800 mAh
- Pil tipi (Kulaklık): Lityum Polimer (dahili)

Ambalaj boyutları

- Yükseklik: 25.5 cm

- Ambalaj türü: Kutu
- Raf yerleşimi tipi: Asılabilir
- Genişlik: 19.2 cm
- Derinlik: 7.2 cm
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- EAN: 48 95229 11855 3
- Brüt ağırlık: 0.819 kg
- Net ağırlık: 0.506 kg
- Dara ağırlığı: 0.313 kg

Ürün boyutları

- Yükseklik: 20.5 cm
- Genişlik: 18.5 cm
- Derinlik: 4.5 cm
- Ağırlık: 0.279 kg

Aksesuarlar

- Diğerleri: 1 adet sert taşıma çantası
- Ses kablosu: 2,5-3,5 mm stereo kablo, U=1,2 m
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- Şarj kablosu: USB-C kablosu, 500 mm
- Birlikte verilen adaptörler: Uçak adaptörü

Tasarım

- Renk: Beyaz
- Kullanım şıklığı: Kafa bandı
- Katlanabilir tasarım: Düz/İçe
- Kulak bağlantısı malzemesi: Sentetik deri
- Kulağa uyan tasarım: Kulak üstü
- Kulaklık başlığı tipi: Arkası kapalı

Telekomünikasyon

- Arama mikrofonu: 1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20203 0

ANC özellikleri

- ANC teknolojisi: Hibrit
- Farkındalık modu
- Uyumlu ANC
- ANC mikrofonu: 4 mikrofon
- ANC (Aktif Gürültü Önleme)

Sesli asistan

- Sesli asistan uyumlu: Apple Siri, Google Asistan
- Sesli asistan etkinleştirme: Manuel
- Sesli asistan desteği



Yayın tarihi 2024-03-12

Sürüm: 10.3.9

EAN: 48 95229 11855 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Oynatma süresinin pil ömrü yaklaşık ve uygulama koşullarına göre değişiklik gösterebilir.