



Philips Harmony
Sistema micro Hi-Fi
Component

Dome tweeter Hi-Fi
CD, USB, FM
60 W, 4 driver Hi-Fi

Harmony



MCM7000



Scopri la musica in alta fedeltà

Ossessionati dal suono

Riempi la tua casa di suoni di qualità da CD, sistemi MP3 Link e USB diretta con Philips MCM7000/12. I dome tweeter Hi-Fi offrono un audio ricco di dettagli e naturale mentre il controllo degli alti e dei bassi consente di regolare il sonoro. Look e materiali di qualità e un mobiletto in alluminio completano il dispositivo.

Arricchisci la tua esperienza audio

- Dome tweeter Hi-Fi per un suono naturale e ricco di dettagli
- Per prestazioni audio di qualità
- Per impostare facilmente i toni bassi e alti
- Connettore altoparlante placcato oro per una trasmissione nitida del segnale
- Potenza totale in uscita 60 W RMS

Ascolta la tua musica da diverse sorgenti

- Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW
- USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA
- MP3 Link per la riproduzione di musica portatile

Rifiniture di pregio

- Mobiletto in alluminio di qualità e materiali rifiniti

PHILIPS

In evidenza

Controllo alti e bassi

Le funzioni Treble (toni alti) e Bass (toni bassi) dell'equalizzatore controllano i livelli sonori alle alte e basse frequenze. Treble regola l'amplificazione dei toni alti e Bass regola l'amplificazione dei toni bassi. Utilizzando i tasti su/giù, è possibile regolare l'intensità dei toni alti e bassi oppure lasciare inalterati i livelli e riprodurre la musica in base alle impostazioni di registrazione originali. Questa funzione consente di ascoltare la musica nel modo preferito.

Link MP3



MP3 Link consente la riproduzione di file MP3 direttamente dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la musica con la qualità audio superiore del sistema Philips, l'opzione MP3 Link risulta anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.

USB diretta



Con la modalità USB diretta, basta collegare il dispositivo Philips alla porta USB dell'impianto e la

musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo Philips.

Amplificatore classe D

L'amplificatore digitale classe D, converte il segnale analogico in digitale e lo amplifica. Il segnale passa attraverso un filtro di demodulazione per generare l'output finale. L'uscita digitale amplificata offre tutti i vantaggi dell'audio digitale, primo fra tutti una qualità audio superiore. Inoltre, l'efficienza di questo tipo di amplificatore è superiore del 90% rispetto agli amplificatori tradizionali di tipo AB. Questa efficienza si traduce in un amplificatore potente e con il minimo ingombro.

Connettore altoparlante placcato oro



Il connettore dell'altoparlante placcato oro assicura una migliore trasmissione del segnale audio rispetto ai tradizionali collegamenti a scatto. Inoltre, riduce al minimo la perdita di segnale elettrico dall'amplificatore all'altoparlante e garantisce una riproduzione audio il più realistica possibile.

Specifiche

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 2 x 30 W
- Funzioni audio avanzate: Controllo alti e bassi, Volume, Amplificatore digitale classe "D"

Altoparlanti

- Tipi di altoparlanti: Tweeter a cupola
- Altoparlante principale: Woofer da 5", 2 vie, Sistema altoparlanti Bass Reflex, Griglie altoparlanti rimovibili
- Altoparlante migliorato: Connettori altoparlante placcati oro

Riproduzione audio

- Modalità riproduzione dischi: Funzioni di ripr. casuale/programmazione/ripet. normale, Avanti/indietro veloce, Ricerca album successivo/precedente, Ricerca brano successivo/precedente
- Modalità di riproduzione USB diretta: Play/pausa, Indietro veloce/avanti veloce, Precedente/successivo, Riproduzione programmi, ripeti, riproduzione casuale, Stop
- Supporti di riproduzione: CD, CD-R/RW, CD-MP3, WMA-CD, Unità flash USB
- Altre: Supporto ID3-tag

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Stazioni preimpostate: 20
- RDS: nome stazione, tipo di programma, testo radio, impostazione orologio RDS
- Antenna: Antenna FM (75 ohm)
- Ottimizzazione del sintonizzatore: Facile installazione (Plug and Play), Sintonia digitale automatica, Scansione automatica
- Bande sintonizzatore: Mono FM, stereo FM

Connettività

- Collegamenti frontali / laterali: USB 2.0
- Link MP3: Ingresso stereo da 3,5 mm
- Cuffia: 3,5 mm
- Collegamenti posteriori: Ingresso AUX, Uscita, Antenna FM, Altoparlanti di sinistra e destra

Funzioni utili

- Sveglia: Sveglia tramite CD, Radiosveglia, Sveglia via USB
- Orologio: Su display principale
- Tipo display: Display VFD
- Indicazioni: Modalità DIM

Accessori


- Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, antenna FM, Cavo per ingresso stereo da 3,5 mm, Certificato di garanzia
- Telecomando: Telecomando a 44 tasti con 2 batterie AAA
- Manuale utente: 16 lingue

Dimensioni (l x p x a)

- Larghezza unità principale: 250 mm
- Altezza unità principale: 92 mm
- Profondità unità principale: 285 mm
- Dimensioni altoparlante principale (L x P): 174 x 240 mm
- Altezza altoparlante principale: 260 mm
- Larghezza imballo: 425 mm
- Altezza imballo: 441 mm
- Spessore imballo: 310 mm
- Peso lordo: 10 Kg
- Peso netto: 8,5 Kg

Assorbimento

- Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz



Data di rilascio
2014-07-17

Versione: 2.1.5

12 NC: 8670 000 71442
EAN: 87 12581 57915 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com