

Philips
Cadre Photo numérique
avec Bluetooth

20,3 cm (8")

Multimédia
Format 4/3

SPF7208



« ...et je t'aime encore plus aujourd'hui qu'alors. »

Cadre Photo avec Bluetooth

Préparez-vous à retomber amoureux ! Cet irrésistible Cadre Photo d'une extrême élégance est doté d'une commande tactile et de la technologie Bluetooth. Le compagnon indispensable pour conserver tous vos instants de bonheur !

Affichage haute qualité pour une expérience visuelle incroyable

- imagen Pro pour des couleurs de peau naturelles, éclatantes et parfaitement nettes
- Format 4/3 pour un affichage sans aucune déformation
- Avec RadiantColor, donnez un nouvel éclat à vos anciens souvenirs

Conception écologique qui respecte l'environnement

- Économies d'énergie grâce à la modification automatique de la luminosité en fonction de l'éclairage ambiant
- Cadre Photo respectueux de l'environnement

Fonctionnement intuitif et simple, confort maximal

- Diaporama automatique à partir d'une clé USB ou d'une carte mémoire
- Boutons de commande tactiles sur la bordure du Cadre Photo
- Transférez des photos depuis votre téléphone portable via Bluetooth®

PHILIPS

Points forts

imagen Pro pour des couleurs éclatantes

La technologie exclusive d'amélioration de Philips, ImagEn, analyse automatiquement vos photos pour corriger les couleurs et optimiser le contraste. ImagEn Pro est un programme d'amélioration de l'image encore plus avancé incluant les 3 éléments essentiels d'ImagEn : couleurs plus authentiques, profondeur des couleurs et contraste optimisé avec intelligence. ImagEn Pro offre en outre une amélioration des couleurs de peau, des images plus nettes et un affichage sans scintillement des photos, tellement important pour les images non animées.

Format 4/3 irréprochable

Le Cadre Photo numérique Philips affiche vos photos au format 4/3 pour un confort de visionnage maximal.

Diaporama automatique

Lorsque vous n'avez pas le temps de copier des photos vers votre Cadre Photo, vous avez la possibilité de lancer un diaporama automatique à partir d'une clé USB ou d'une carte mémoire.

Bordure à commande tactile

Les boutons de commande tactiles du Cadre Photo s'illuminent instantanément pendant les opérations pour faciliter la recherche de photos, de clips vidéo et de musique. En mode d'affichage des photos, vous pouvez faire glisser votre doigt le long de la bordure tactile horizontale pour sélectionner très facilement une nouvelle photo à partir des miniatures affichées sur l'écran.

Transfert de photos via Bluetooth®

Nous savons bien que vous aimez prendre des photos avec votre téléphone portable. Vous pouvez à présent transférer ces photos vers votre Cadre Photo numérique Philips grâce à la technologie Bluetooth®, sans dongles ni câbles supplémentaires.

RadiantColor

RadiantColor est une technologie exclusive de Philips permettant d'afficher des photos, dont la taille est inférieure à celle de l'écran, au format 4/3 optimal. Les couleurs sont étirées des bords de la photo jusqu'aux côtés de

l'écran, ce qui supprime les barres noires et la distorsion du format.

Smart Power Pro

Smart Power Pro est un capteur qui allume et éteint le Cadre Photo en fonction de l'éclairage ambiant détecté. La consommation d'énergie est ainsi réduite, permettant d'économiser jusqu'à un tiers de la dépense en énergie du Cadre Photo et de préserver l'environnement. Cerise sur le gâteau : le tout est automatique !

Cadre Photo respectueux de l'environnement

Les Cadres Photo Philips sont conçus et fabriqués conformément à nos principes EcoDesign visant à réduire l'impact global de nos produits sur l'environnement par divers moyens : réduction de la consommation d'énergie, suppression de substances dangereuses, réduction du poids, utilisation d'emballages plus efficaces et solutions de recyclage optimisées.



Caractéristiques

Supports de stockage

- Mémoire intégrée (RAM): 1 Go (soit 1 000 photos haute définition)
- USB: Clé USB
- Types de carte mémoire: Compact Flash type I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Carte MultiMedia, Carte xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo

Connectivité

- Bluetooth®: Bluetooth® version 2.0 + EDR, Classe 2, Récepteur uniquement
- USB: Port hôte USB 2.0, Port esclave USB 2.0

Carton externe

- Longueur: 26.1 cm
- Nombre de produits emballés: 2
- Longueur: 10.3 pouces
- Largeur: 20.3 cm
- Poids brut: 2.593 kg
- Hauteur: 22.6 cm
- GTIN: 1 87 12581 49589 0
- Largeur: 8.0 pouces
- Hauteur: 8.9 pouces
- Poids net: 1.808 kg
- Poids brut: 5.717 lb
- Poids net: 3.986 lb
- Poids à vide: 0.785 kg
- Poids à vide: 1.731 lb

Pratique

- Menu multilingue à l'écran: Danois, Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Italien, Russe, Chinois simplifié, Espagnol
- Compatibilité système: Mac OS X, Windows Vista, Windows XP
- Lecteur de cartes: Intégré (2x)
- Format photo pris en charge: Jusqu'à 10 Mo de fichiers JPEG, Jusqu'à 20 mégapixels, Photo JPEG
- Gestion des diaporamas: Créer un diaporama, Supprimer le diaporama, Renommer le diaporama
- Format vidéo pris en charge: MPEG1 et 4, MotionJPEG, .AVI, .MOV
- Musique de fond prise en charge: MP3
- Boutons et commandes: bordure à commande tactile, Interrupteur marche/arrêt
- Approbations de conformité: CE, PSB, GOST, Suisse
- Réglage du diaporama: Aléatoire, Chronologique, Effet de transition, Collage (images multiples)
- Positionnement: Paysage, Portrait, Orientation automatique des photos
- Mode de lecture: Accès plein écran, Diaporama, Accès aux miniatures
- Gestion des albums: Créer, Supprimer, Modifier, Renommer
- Édition de photos: Copier, Supprimer, Rotation, Zoom et rognage
- Effets photographiques: Noir et blanc, Cadres, RadiantColor, Sépia
- Autres fonctionnalités: Compatible avec un verrou Kensington

- Fonction de configuration: Réglage de la luminosité, Langue, État, Signal sonore activé/désactivé, Heure et date réglables, Affichage de l'heure activé/désactivé, Mise sous/hors tension automatique, Alarme avec mise en veille, Source de la photo, Diaporama
- État du système: Version du micrologiciel, Mémoire restante
- État des supports connectés: Support connecté, Mémoire restante

Alimentation

- Consommation électrique (System on) 3.8 W
- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Source d'alimentation: Sortie CC 9 V, 2 A
- Mode d'alimentation pris en charge: Alimenté par secteur

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 25 cm
- Type d'emballage: Carton
- Largeur: 21.2 cm
- Profondeur: 9.5 cm
- Hauteur: 9.8 pouces
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 87 12581 49589 3
- Largeur: 8.3 pouces
- Poids brut: 1.176 kg
- Profondeur: 3.7 pouces
- Poids net: 0.904 kg
- Poids brut: 2.593 lb
- Poids net: 1.993 lb
- Poids à vide: 0.272 kg
- Poids à vide: 0.600 lb

Accessoires

- Accessoires fournis: Adaptateur secteur CA/CC, Guide de démarrage rapide, Socle, Câble USB, CD-ROM avec logiciels + manuels
- Mode d'emploi: Arabe, Tchèque, Danois/Norvégien, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Grec, Italien, Malais, Polonais, Portugais, Russe, Chinois simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois traditionnel, Turc

Dimensions

- Largeur appareil (support inclus): 222.6 millimètre
- Hauteur appareil (support inclus): 182.2 millimètre
- Profondeur appareil (support inclus): 33.2 millimètre
- Poids: 0.34 kg
- Température de fonctionnement: 0 °C à 40 °C
- Température de stockage: -10 °C à 60 °C

Image/Affichage

- Format image: 4:3
- Rapport de contraste (type): 300:1
- Résolution d'écran: 800 x 600
- Angle de vision: - C/R > 10, 130° (H)/110° (V)
- Luminosité: 250 cd/m²
- Durée de vie jusqu'à 50 % de luminosité: 20 000 heure(s)



Date de publication
2024-03-26

Version: 2.4.3

EAN: 87 12581 49589 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com