

# ภาคผนวกของคู่มือผู้ใช้



## 1. ข้อควรทราบเกี่ยวกับการชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมในตัว

โปรดทราบว่าอุปกรณ์ของคุณมีแบตเตอรี่ลิเธียมในตัว ความจุการชาร์จของแบตเตอรี่ลิเธียมในตัวจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจากคุณลักษณะการปล่อยประจุในตัวของแบตเตอรี่ชนิดนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าแบตเตอรี่ของอุปกรณ์จะใช้งานได้ยาวนาน เราแนะนำให้ชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมในตัวให้ถึงระดับประมาณ 50% ทุก 6 เดือนเมื่อไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์เป็นเวลานาน

## 2. การจับคู่บลูทูธ

**!** *หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้มี Play-Fi CAP เวอร์ชัน 506.3.0.063 หรือ 506.3.0.077 ซึ่งจำเป็นต้องตั้งค่าเชื่อมต่อกับ Play-Fi/Wi-Fi และการเชื่อมต่อทำงานได้ปกติอนุญาตให้ทำการจับคู่บลูทูธได้ โปรดทำตามคำแนะนำบนหัวข้อ "เชื่อมต่อกับ Wi-Fi (การทำงานระบบไร้สาย)" ในคู่มือผู้ใช้ B97 หรือ B95 เพื่อทำการตั้งค่า Play-Fi/Wi-Fi ให้เสร็จสิ้นเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์เป็นครั้งแรก*

ขั้นตอนของการจับคู่บลูทูธ:

1. สลับอุปกรณ์ไปที่แหล่งกำเนิดบลูทูธ
2. กดปุ่มแหล่งกำเนิด  บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้มากกว่า 3 วินาที หรือกดเมนูการตั้งค่า  เพื่อเลือก BT PAIR แล้วกดปุ่ม > เพื่อเริ่ม
3. ค้นหาอุปกรณ์ที่ชื่อ XXXXX-BT ในรายการอุปกรณ์ในโทรศัพท์/แท็บเล็ตของคุณ (XXXXXX เป็นชื่อที่เลือกในระหว่างการตั้งค่า Play-Fi)
4. เลือก XXXXX-BT และรอให้ระบบจัดตั้งการเชื่อมต่อบลูทูธ โดยปกติจะใช้เวลา 1-2 วินาทีเพื่อเสร็จสิ้น