

Philips BeNear  
Bežični telefon s automat.  
sekretaricom

Serija 2000  
Crna



CD2851B



# Zbližavanje ljudi

vrhunskim zvukom

Serija 2000 pruža vam vrhunski zvuk koji vas približava voljenim osobama, čak i kada ne možete biti zajedno. Tvrtka Philips čini korištenje bežičnih telefona jednostavnijim no ikad prije!

## Doživite vrhunski zvuk

- MySound: osobni zvučni profili
- Zvučnik na telefonu omogućava razgovor bez korištenja ruku

## Iskoristite pravu praktičnost

- ID pozivatelja - vidjet ćete tko zove
- Imenik sa 100 stavaka
- Zaslon od 4,57 cm (1,8 inča) sa žutim pozadinskim osvjetljenjem
- Vrijeme razgovora do 15 sati

## Nikada ne propustite poruku

- Izravan pristup automatskoj sekretarici na bazi i putem telefona
- Vrijeme snimanja do 30 minuta

## Štedite energiju

- EcoMode: smanjena potrošnja energije između telefona i baze
- Niska potrošnja energije: < 0,65 W u stanju pripravnosti

# PHILIPS

# Specifikacije

## Zvuk

- Zvučni profil: Mysound
- Kontrola glasnoće na telefonu
- Melodije zvona na telefonu: 10 polifonih
- Zvučnik

## Slika/Prikaz

- Veličina zaslona: 1,8 inča
- Pozadinsko osvjetljenje: da
- Boja pozadinskog osvjetljenja: Žuta
- Vrsta zaslona: FSTN

## Automatska sekretarica

- "Plug & Play" automatska sekretarica
- Vrijeme snimanja: Do 30 minuta
- Upravljanje automatskom sekretaricom: baza i telefon
- Zvučnik na bazi

## Praktičnost

- Prikaz datuma/vremena
- Budilica
- Vrijeme razgovora do 15 sati
- Do 220 sati u stanju pripravnosti
- Tipke na baznoj stanici: Tipka za traženje
- Indikator punjenja baterije
- Vrijeme punjenja: 8 sati
- Indikator jačine signala
- Upravljanje pozivima: Poziv na čekanju\*, ID pozivatelja\*, Isključenje mikrofona, Propušteni pozivi, Primljeni pozivi
- Osvijetljena tipkovnica

- Uključivanje/isključivanje zvuka tipki
- Automatska registracija
- Mogućnost povezivanja s više baza: 1
- Kapacitet za više slušalica: Do 5

## Kapacitet memorije

- Preuzimanje: 100 imena i brojeva
- Imenik: 50 unosa
- Kapacitet popisa za ponovno biranje: 20

## Napajanje

- Kapacitet baterije: 650 mAh
- Vrsta baterije: Punjiva AAA NiMH
- Mrežno napajanje: AC 100 - 240 V ~50/60 Hz
- Potrošnja energije: < 0,65 W

## Sigurnost

- Šifriranje prijena: da

## Karakteristike mreže

- Kompatibilno: GAP

## SAR vrijednost

- Telefoni tvrtke Philips: < 0,1 W/kg

## Ekološki dizajn

- EcoMode: automatski i ručni

## Dimenzije

- Dimenzije baze: 102 x 79,5 x 108,4
- Dimenzije slušalice: 164,5 x 27,5 x 46,1

# Istaknute znač.

## MySound

Doživljaj zvuka je subjektivan i svatko ima vlastite preference slušanja. Stoga MySound donosi mogućnost izbora između tri izrazito različita, za vrhunsko iskustvo slušanja: Jasno - glasove čini vrlo čistima i jasnima Blago - za blaži i ugodniji glas Toplo - zvuk glasa čini srdačnim i toplim.

## Zvučnik na telefonu

Način rada "handsfree" koristi glasan ugrađeni zvučnik za pojačavanje pozivateljevog glasa, što omogućava govor i slušanje tijekom poziva bez držanja telefona uz uho. To je naročito korisno kada poziv želite podijeliti s drugima ili jednostavno raditi nešto drugo tijekom poziva.

## Niska potrošnja energije: <0,65 W

Telefoni tvrtke Philips energetske su učinkoviti i pažljivi prema okolišu. Sada je potrošnja energije u stanju pripravnosti niža od 0,65 W.



Datum izdavanja  
2015-02-06

Verzija: 3.8.2

12 NC: 8670 000 74158  
EAN: 87 12581 59228 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)