

Philips
CD Soundmachine s funkcí
Dynamic Bass Boost



AZ3067



Vše v jednom, působivá hudba ve formátu MP3

s dvoupásmovými reproduktorovými soustavami

Jednoduchý a přitom plně vybavený. Tento robustní přehrávač je vybaven kvalitními 2pásmovými reprosoustavami zajišťujícími vynikající zvuk. Vychutnejte si bohatý zvuk své oblíbené hudby na disku MP3-CD, na disku CD nebo rozhlasové stanici VKV na některé z 30 předvoleb digitálního tuneru – kdykoli, kdekoli!

Přehrávač CD nabitý funkcemi

- Kompatibilní s MP3-CD, CD-R/RW
- Přehrávání CD náhodně/program/opakovaně

Zážitek z bohatých basů

- Systém Bass Reflex přináší silné a hlubší basy
- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a výrazné basy
- Dvoupásmové reprosoustavy - poslech jako ve studiu

Snadné použití

- Konektor pro stereofonní sluchátka
- Praktické dálkové ovládání
- Linkové připojení

PHILIPS

sense and simplicity

Specifikace

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2X2 W
- Zvukový systém: Stereo
- Ovládání hlasitosti: Otočné ovládání hlasitosti / kodér
- Typ reproduktorů: Zpásmové Bass Reflex
- Vylepšení reproduktoru: Piezoelektrický
- Průměr reproduktoru: 4"
- Vylepšení zvuku: Dynamické zvýraznění basů (2 stupně)

Přehrávání zvuku

- Typ zavádění: Horní
- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Režimy přehrávání disků: Rychlý posun vpřed/zpět, Vyhledávání stopy: další/předchozí, Funkce Repeat Play (opakované přehrávání), Náhodné přehrávání
- programovatelné skladby: 20
- Počet magnetofonů: 1
- technologie kazetového magnetofonu: Mechanický

Tuner/přijem/vysílání

- Automatické digitální ladění: ano
- Předvolby stanic: 20

- Anténa: Anténa pro SV, Anténa VKV
- Pásmo tuneru: VKV, SV

Možnosti připojení

- Vstup Aux: Linkový vstup
- Sluchátka: 3,5 mm

Pohodlí

- Typ displeje: LCD
- Dálkové ovládání: 20 tlačítek

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Síťová šňůra, Uživatelský manuál, Záruční list

Napájení

- Napájení ze sítě: ano
- Typ baterie: LR20
- Napětí baterie: 1,5 V
- Počet baterií: 6

Rozměry

- Rozměry balení (Š x V x H): 493 x 210 x 314 mm
- Rozměry výrobku (Š x V x H): 435 x 174 x 263 mm
- Hmotnost: 3,3 kg
- Hmotnost včetně balení: 4,4 kg

Zvýraznění výrobku

Kompatibilní s MP3-CD, CD-R/RW

Přehrávání CD náhodně/program/opakovaně

Dynamic Bass Boost

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

Dvoupásmové reprosoustavy

Dvoupásmové reproduktorové soustavy vytváří zvukový vjem a atmosféru nahrávacího studia ve vašem obývacím pokoji prostřednictvím přesného stereofonního obrazu. K reprodukci celého kmitočtového pásma zvuku potřebují konvenční reprosoustavy velké a malé reproduktory pro reprodukci nízkých a vysokých tónů, přičemž malé rozměry jsou často na úkor zvukové kvality. Použitím basového reproduktoru k reprodukci nízkých a středních tónů a výškového reproduktoru pro střední a vysoké frekvence vytváří dvoupásmové reproduktorové soustavy celé zvukové spektrum s mnohem menším intermodulačním zkreslením.

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového prouděče pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém prouděči podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

Praktické dálkové ovládání

Linkové připojení

Konektor pro stereofonní sluchátka



Datum vydání 2007-12-07

Verze: 5.0

12 NC: 9073 101 01678
EAN: 87 10895 86183 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com