

Philips
DVD-spelare med
förbättrad videoupplösning
upp till 1080i

HDMI

DivX

DVP5960



Förhöj din upplevelse

Med högupplöst JPEG-visning

Låt dig imponeras av den här DVD-spelaren med HDMI digital videoanslutning och ljudanslutning från Philips. Kliv in på en helt ny arena för hemunderhållning och hänge dig åt HD-video (720p/1080i).

Oöverträffad videoprestanda

- Digital HDMI-utgång för enkel anslutning med endast en kabel
- Video Upscaling för bättre upplösning på upp till 1080i
- Högupplöst JPEG-visning för bilder i rätt upplösning

Förhöj dina filmupplevelser

- Progressive Scan-komponentvideo för optimal bildkvalitet

Spelar allt

- Filmer: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- DivX Ultra-certifierad för förbättrad uppspelning av DivX-videor
- Musik: CD, MP3-CD, CD-R/RW och Windows Media™ Audio
- Picture CD (JPEG) med musikuppspelning (MP3)

Passar överallt

- Ultratunn design



PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: 4:3, 16:9
- D/A-omvandlare: 12 bit, 108 MHz
- Bildförbättring: HD (720p, 1080i), Progressive Scan, Smart Picture, Videouppsampling, Förbättrad videoupplösning

Ljud

- D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz
- Signal/brusförhållande: 100
- Distorsion och brus (1 kHz): 85 dB
- Crosstalk (1 kHz): 100 dB
- Dynamiskt omfång (1 kHz): 90 dB
- Ljudsystem: Dolby Digital
- Frekvensåtergivning: 30–20 000 Hz

Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Komprimeringsformat: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- System för videouppspelning: PAL, NTSC

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, MP3-CD-skiva, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD
- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- MP3-bithastighet: 32–256 kbit/s

Stillbildsvisning

- Uppspelningsmedia: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Bildförbättring: Roterar bilder, Roterar, Zoom,

Bildspel med MP3-uppspelning, HD-ready

Multimedietillämpningar

- Multimedieanslutningar: USB-minnesenhet
- Uppspelningsformat: DivX, MP3, JPEG-stillbilder

Anslutningar

- Anslutningar bak: Analog ljudutgång vänster/höger, Kompositvideoutgång (CVBS), HDMI-utgång, Digital koaxialutgång, Komponentvideoutgång, progressiv, SCART

Bekvämlighet

- Barnsäkring: Föräldrakontroll, Barnlås
- OSD-språk (On-screen Display): Danska, Holländska, Engelska, Finska, Franska, Tyska, Italienska, Norska, Portugisiska, Spanska, Svenska, Turkiska, Polska

Tillbehör


- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Garantisedel för hela världen, Bruksanvisning

Mått

- Utrustningens mått (B x H x D): 435 x 37 x 235 mm
- Förpackningens mått (B x H x D): 490 x 82 x 320 mm

Effekt

- Strömförsörjning: 50 Hz, 230 V
- Strömförbrukning: < 10 W
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,8 W



Produktfördelar

HDMI för enkel AV-anslutning

HDMI (High Definition Multimedia Interface) är en direkt digitalanslutning för digital HD-video och digitalt flerkanalsljud. Eftersom det inte görs någon konvertering till analoga signaler överförs perfekta bilder och högkvalitativt ljud helt befriat från brus. HDMI är fullständigt bakåtkompatibel med DVI (Digital Video Interface).

Förbättrad videoupplösning till 1080i

Med den förbättrade videoupplösningen kan du öka upplösningen på SD-videosignaler (Standard Definition) som används i DVD för HD-tillämpningar (High Definition) så att du ska kunna se fler detaljer i den skarpa och verklighetstrogna bilden. Den utgående HD-videosignalen kan föras över till en HD-skärm med hjälp av HDMI-gränssnittet (High-Definition Multimedia Interface).

Högupplöst JPEG-visning

Med högupplöst JPEG-uppspelning kan du visa dina bilder på TV:n med en upplösning på upp till två megapixel. Nu kan du visa dina digitala bilder med fullständig skärpa utan att kvaliteten eller detaljer går förlorade – och dela dem med vänner och familj hemma i vardagsrummet.

Progressive Scan

Progressive Scan ger dubbelt så hög vertikal upplösning. I stället för att skicka fält med de udda linjerna till skärmen först, följt av fält med jämna, skrivs båda fälten ut samtidigt. En fullstor bild skapas omedelbart och maximal upplösning används. Vid dessa höga hastigheter får du intrycket av en skarp bild utan linjer.

Multi-Format-filmer med DivX

Multi-Format gör att du kan spela de flesta skivformaten och få maximal skivkompatibilitet och bildupplevelse.

DivX Ultra-certifierad

Med DivX-funktionen kan du njuta av DivX-kodade videofilmer hemma i TV-soffan. DivX-medieformatet är en MPEG4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda till att spara stora filer, som filmer, filmklipp och musikvideor på skivor som CD-R/RW och inspelningsbara DVD-skivor. I DivX Ultra kombineras DivX-uppspelning med suveräna funktioner som integrerad textning, flera olika ljudspår, kapitel och menyer i ett praktiskt filformat.

Musik: Windows Media™ Audio

Multi-Format gör att du kan spela de flesta skivformaten och få maximal skivkompatibilitet och lyssnarupplevelse.

Picture CD med MP3-uppspelning

Picture CD är en CD-R- eller CD-RW-skiva där du kan spara MP3 och digitala bilder. När du sätter i en Picture CD i DVD-spelaren visas en skärmmeny där de JPEG- och/eller MP3-filer som finns på skivan visas. Välj de musik- och bildfiler du vill använda och starta uppspelningen eller tryck på OK. Du kan titta på dina bilder på TV:n samtidigt som du lyssnar på musik.

Ultratunn design

Snygg och diskret enhet som passar överallt.



Publiceringsdatum
2009-02-13

Version: 5.0.11

12 NC: 8622 810 13119
EAN: 87 10895 93943 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com