



Philips
Microsistem Hi-Fi

MCM138D

Redă și încarcă dispozitive iPod

Conectați playerul dvs. iPod. Ascultați muzică manevrând un singur buton. Sunet excelent și design elegant. Așezați-vă comod și relaxați-vă, bucurați-vă de muzică întreaga zi, așa cum doriți.

Pentru o experiență audio mai bogată

- Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
- Oferă setări optimizate, în funcție de stilul de muzică
- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- Putere totală de ieșire 2x2W RMS

Treziți-vă ascultând piese audio de pe CD sau de la radio

- Timer cu funcție Sleep și Wake-Up
- Reglare stereo cu citire digitală

Adekvat oricărui spațiu, oricărui stil de viață

- Design compact
- Utilizați și încărcați iPod-ul
- O singură telecomandă pentru sistem și pentru iPod

PHILIPS

Repere

Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW

Tehnologia de compresie audio permite reducerea dimensiunii fișierelor mari digitale de muzică de până la 10 ori, fără o scădere simțitoare a calității audio. MP3 sau WMA sunt două din formatele de compresie care vă permit să vă bucurați de universul muzicii digitale pe playerul Philips. Descărcați melodii MP3 sau WMA de pe site-uri de muzică autorizate de pe Internet sau creați singuri fișiere de muzică MP3 sau WMA prin conversia CD-urilor audio, pe care apoi să le transferați pe player.

Digital Sound Control

Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru optimizarea intervalelor de frecvențe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod

folosește o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului și amplificarea celor mai importante frecvențe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucurați din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcție de stilul de muzică ascultat.

Dynamic Bass Boost


Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

Utilizați și încărcați iPod-ul

Savurați muzica MP3 preferată în timp ce încărcați dispozitivul iPod! Stația vă permite conectarea dispozitivului iPod direct la sistemul cu stație de andocare pentru a putea asculta muzica preferată cu un sunet superb. De asemenea, aceasta încarcă dispozitivul iPod în timpul redării, astfel încât să vă puteți bucura de muzică și să nu trebuiască să vă preocupați epuizarea bateriei dispozitivului iPod. Utilizați telecomanda pentru a naviga, a selecta și a reda muzica stocată pe iPod. Sistemul cu stație de andocare vă încarcă automat dispozitivul iPod în timp ce este andocat.

Sistem cu telecomandă și iPod

O singură telecomandă pentru sistem și pentru iPod



Specificații

Sunet

- Putere de ieșire: 2 x 2 W RMS
- Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass Boost, Digital Sound Control
- Controlul volumului: Reglarea volumului

Boxe

- Difuzor principal: Woofer de 3,5", Sistem de boxe Bass Reflex

Redare audio

- Tip încărcător: Tabel de pagini
- Mod de redare din suport: Încărcare iPod, Redare și Pauză, Melodia următoare și anterioară, Repede înainte și înapoi
- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Moduri redare disc: 20 de piese programabile, Repetare piesă/integrală/program, Redare aleatorie

Tuner/Recepție/Transmisie

- Mărci de tunere: FM Stereo, MW

Conectivitate

- Căști: 3,5 mm
- Alte conexiuni: Conectare suport, Antenă MW

Comoditate

- Alarmer: Alarmă CD, Alarmă HDD, Alarmă radio, Timer Sleep
- Ceas: Pe afișajul principal
- Tip ecran: LCD
- Culoare iluminare din spate: Alb

Compatibilitate iPod

- Compatibil cu: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod cu afișaj color, iPod a 5-a generație

Accesorii

- Accesorii incluse: Antenă MW cu buclă
- Telecomandă: 20 de taste, cu baterie
- Manual de utilizare: 16 limbi
- Suport: Stație de andocare și adaptoare pentru iPod

Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x Î x A): 150 x 153 x 244 mm
- Dimensiuni boxă principală (L x Î x A): 150 x 153 x 204 mm
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 302 x 531 x 202 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 5,01 kg

Alimentare

- Alimentare: 220-240 V, 50 Hz



Data apariției 2013-05-10

Versiune: 4.0.8

12 NC: 8670 000 30927
EAN: 87 12581 34138 1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com