



Philips  
Radio reloj

### Proyección hora

Sintonización digital, FM  
Alarma dual  
Hora y alarma de reserva



AJ5030



## Despiértate y brilla

con una proyección de la hora

Disfruta de la comodidad de ver la hora en la superficie que desees. Haz que la imagen sea nítida o gírala, de manera que siempre sea clara y legible en la pared o en el techo. Este reloj también ajusta automáticamente la hora y ofrece la posibilidad de usar melodías, radio o zumbador como alarma.

#### Proyección de la hora con estilo

- Ángulo de proyección flexible para una fácil visualización en cualquier lugar
- Enfoque ajustable para una proyección de la hora más nítida
- Control de giro para invertir la imagen proyectada

#### Empieza el día a tu manera

- Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad
- Alarma dual para despertarte a ti y a tu pareja a horas diferentes
- Alarma suave para experimentar un despertar agradable
- Repetición de alarma para aplazamiento adicional
- Despiértate con una melodía, el zumbador o con la radio

#### Fácil de usar

- Conecta y configura la hora automáticamente
- Hora y alarma de respaldo para despertarte a la hora establecida incluso si se va la luz
- Temporizador para dormirte tranquilamente con tu música favorita.
- Brillo de la pantalla ajustable para una cómoda visualización

# PHILIPS

## Destacados

### Ángulo de proyección flexible

Ten todo como a ti te gusta con un reloj que brilla donde quieras, gracias a un tubo de proyección que dispone de un ángulo de proyección flexible. El tubo se puede ajustar horizontalmente y verticalmente, con controles de ajuste precisos, por lo que puedes tener la imagen de la hora exactamente donde tú quieres: en la pared, el techo o en algún mueble. Te permite ver la hora incluso sin tener que girar la cabeza, y su diseño es fantástico.

### Enfoque ajustable

Obtén proyecciones de la hora que son siempre nítidas con un control de enfoque fácil de utilizar. Puedes ajustar el control de enfoque para mantener un rango de imagen proyectada clara de entre 1 y 2,5 m. Disfruta de proyecciones de la hora nítidas y ten siempre una visión clara de la hora.

### Control de giro

Este radio reloj proyecta la hora en la pared o el techo para que la veas cómodamente. Con la función de control de giro, puedes girar inmediatamente 180 grados la hora proyectada para una visualización sencilla desde cualquier parte de la habitación.

### Conecta y configura

Saca el reloj de la caja, conéctalo y la hora ya está configurada para ti automáticamente. Este reloj inteligente lee datos preprogramados y ajusta la hora correcta según la zona horaria predeterminada. Si vives fuera de la zona horaria predeterminada, todo lo que tienes que hacer es pulsar el botón de zona horaria y el reloj restablecerá la hora. Olvídate de leer manuales y de líos de botones.

### Hora y alarma de respaldo

Cuando hay un fallo en el suministro, este inteligente reloj mantendrá la hora establecida y tu configuración. La alarma establecida permanece activa incluso cuando la pantalla está apagada; todo gracias a una batería preinstalada. Cuando vuelve el suministro, no necesitas ajustar el reloj ni volver a configurar los ajustes. Lo más sorprendente es que incluso si no vuelve el suministro, la batería proporciona suficiente energía para que funcione el zumbador a la hora de la alarma que hayas

establecido; asegurándose de que nunca te quedas dormido.

### Despiértate con una melodía o el zumbador



Comienza siempre bien el día eligiendo cómo despertarte: con un zumbador, una melodía o con tu emisora de radio favorita para que dejes de estar adormilado.

### Alarma suave



Empieza bien el día despertándote suavemente con una alarma que aumenta de volumen de forma gradual. Los sonidos de alarma habituales con volumen preestablecido a menudo son demasiado bajos para despertarte o tan altos que resultan molestos y te despiertan bruscamente con un sobresalto. Elige despertarte con tu música preferida, con una emisora de radio o con un zumbador. El volumen de la alarma aumenta gradualmente desde un suave nivel bajo hasta uno razonablemente alto para despertarte con suavidad.

## Especificaciones

### Cómodas funciones

- Alarmas: Reinicio de alarma a las 24 horas, Zumbador, Alarma por radio, Repetición de alarma (snooze), Temporizador
- Reloj/versión: Digital
- Tipo de pantalla: Pantalla de 4 dígitos
- Funciones de mejora del reloj: Reloj de reserva

### Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM

### Sonido

- Sistema de sonido: Mono
- Control de volumen: giratorio
- Potencia de salida (RMS): 600 mW

### Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Manual de usuario, Certificado de garantía

### Dimensiones

- Tipo de embalaje: D-box
- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 136 x 66 x 136 mm
- Peso bruto: 0,6 kg
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 215 x 159 x 94 mm

### Potencia

- Número de pilas: 1
- Batería de reserva: CR2032 (incluida)
- Alimentación: 110-240 V

DIGITAL  
TUNER

dual alarm

gentle wake

SLEEPTIMER



Fecha de emisión  
2014-07-16

Versión: 2.0.5

12 NC: 8670 000 71502  
EAN: 87 12581 57953 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)