



Philips 3000 series
On-Ear-Kopfhörer

32-mm-Treiber/geschlossen

Leichter Bügel
Faltsystem für kompakte
Aufbewahrung

TAH4105BL

Ihre Beats. Ihr Stil.

Fühlen Sie sich wie auf der Tanzfläche. Diese On-Ear-Kopfhörer sorgen für klaren Sound und kraftvolle Bässe. Der gepolsterte Bügel bietet besten Komfort und mit dem matten Farbdesign genießen Sie stylish Ihre Musik.

Der Bass gehört Ihnen

- Hervorragende Geräuschisolierung durch geschlossenes Design
- Leistungsstarke 32-mm-Neodym-Treiber
- Satte Bässe, klarer Sound

Maximaler Stil. Maximaler Komfort.

- Elegantes, mattes Farbdesign
- Leichter, verstellbarer, gepolsterter Bügel
- Neigbare, weiche Ohrmuscheln für maximalen Komfort

Komfortabel unterwegs

- Abgewinkelter Anschluss. So bleiben Ihre Kopfhörer stets angeschlossen.
- Flach zusammenklappbares Design für einfache Aufbewahrung
- Inline-Fernbedienung. Einfache Steuerung von Musik und Anrufen
- Kompaktes, zusammenklappbares Design für einfachen Transport

PHILIPS

On-Ear-Kopfhörer
32-mm-Treiber/geschlossen Leichter Bügel, Faltsystem für kompakte Aufbewahrung

Daten

Ton

- Akustiksystem: Geschlossen
- Lautsprecher-Durchm.: 32 mm
- Membran: PET
- Impedanz: 32 Ohm
- Magnettyp: NdFeB
- Frequenzgang: 20 bis 20.000 Hz
- Maximale Eingangsleistung: 30 mW
- Empfindlichkeit: 106 dB
- Typ: Dynamic

Anschlüsse

- Kabellänge: 1,2 m
- Anschluss: 3,5 mm
- Mikrofon: Integriertes Mikrofon

Außenkarton

- Länge: 21.2 cm
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 3
- Breite: 17 cm
- Bruttogewicht: 0.96 kg
- Höhe: 24 cm
- GTIN: 1 48 95229 11027 1

- Nettogewicht: 0.459 kg
- Eigengewicht: 0.501 kg

Verpackungsmaße

- Höhe: 22.5 cm
- Breite: 19.5 cm
- Tiefe: 5 cm
- EAN: 48 95229 11027 4
- Bruttogewicht: 0.26 kg
- Nettogewicht: 0.153 kg
- Eigengewicht: 0.107 kg

Produktabmessungen

- Höhe: 18.5 cm
- Breite: 16.5 cm
- Tiefe: 4 cm
- Gewicht: 0.153 kg

Design

- Farbe: Blau

UPC

- UPC: 8 40063 20109 5

TAH4105BL/00

Besonderheiten

Satte Bässe, klarer Sound

Erleben Sie Ihre besten Momente auf der Tanzfläche immer wieder von Neuem. Die 32-mm-Neodym-Treiber sorgen für satte, kräftige Bässe und klaren Sound. Das geschlossene Design sorgt für eine hervorragende Geräuschisolierung, damit Sie jede Sekunde Ihrer Lieblingstitel genießen können.

Geringes Gewicht

Diese Kopfhörer sind in eleganten, matten Farben erhältlich und verfügen über einen gepolsterten Bügel, der so leicht ist, dass Sie ihn kaum spüren. Die weichen Ohrmuscheln sind mit eindeutigen Beschriftungen für das linke bzw. rechte Ohr versehen und können verstellt werden, bis sie perfekt sitzen.

Zusammenklappbar

Der Bass gehört Ihnen. Die Ohrmuscheln lassen sich flach zusammenklappen und nach innen drehen, sodass Sie sie bequem in Ihrer Tasche verstauen können. Klappen Sie sie einfach auf und los geht's.

Inline-Fernbedienung.

Nehmen Sie einen Anruf entgegen oder halten Sie Ihre Playlist an. Und alles, ohne Ihr Smartphone herauszuholen. Dank des abgewinkelten Anschlusses bleiben Ihre Kopfhörer am Smartphone angeschlossen – besonders praktisch, wenn Sie es in der Tasche haben.

-
Abgewinkelter Anschluss. So bleiben Ihre Kopfhörer stets angeschlossen.

Elegantes, mattes Farbdesign

Elegantes, mattes Farbdesign

Hervorragende Geräuschisolierung durch



Hervorragende Geräuschisolierung durch geschlossenes Design

Leistungsstarker 32-mm-Neodym-Treiber

Leistungsstarke 32-mm-Neodym-Treiber

Weiche Ohrmuscheln

Neigbare, weiche Ohrmuscheln für maximalen Komfort

Kompakt, zusammenklappbar

Dank des kompakten, zusammenklappbaren Designs können Sie Ihre Musik mit auf Reisen nehmen und überall genießen.



Ausstellungsdatum
2024-02-25

Version: 9.3.4

EAN: 48 95229 11027 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com