

Philips
Bumbox CD



AZ2535

Niezapomniane wrażenia w czasie gry

z technologią MAX Sound

Jako osoba młoda i energiczna wymagasz niezapomnianych wrażeń w czasie gry! Odlotowy model AZ2535 z portem gier Philips' Gameport umożliwia podłączenie do zestawu Max Sound, dzięki czemu możesz w pełni słyszeć i odczuwać efekty w grach i swoją ulubioną muzykę!

Potężny dźwięk, który słyszysz i czujesz

- MAX Sound to szybkie wzmocnienie głośności
- Głośniki Bass Reflex zapewniają wydajne, głębsze basy

Doskonały do gier

- Wspaniała jakość efektów dźwiękowych w grach
- Ustawienia trybu dźwięku to zawsze maksimum dźwięku w grach

Korzystaj z trzech różnych źródeł ulubionej muzyki

- Obsługa płyt CD-R i CD-RW
- Cyfrowe strojenie z pamięcią
- Stereofoniczny magnetofon z automatycznym zatrzymywaniem

PHILIPS
sense and simplicity

Dane techniczne

Dźwięk

- Korektor: 3-pasmowy
- Ustawienia korektora: Gamesound (Blast, Punch, Speed)
- Typy głośników: Zest. gł. z syst. Bass Reflex
- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 4 W
- Funkcje poprawy dźwięku: funkcja MAX Sound, Regulacja tonów wysokich i niskich
- System dźwięku: Stereo
- Średnica głośnika: 10 cm
- Regulacja głośności: Pokrętko/koder regulacji głośności

Głośniki

- Wbudowane głośniki: 2
- Wykończenie: Metal
- Funkcje i cechy dotyczące głośników: Port Max BASS
- Typy głośników: Głośniki

Odtwarzanie dźwięku

- technologia magnetofonów kasetowych: Mechaniczna
- Odtwarzane nośniki: płyta CD, CD-R, CD-RW
- Tryby odtwarzania płyt: Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie w kolejności losowej
- Sposób ładowania: Góra
- Liczba magnetofonów: 1
- liczba utworów do zaprogramowania: 20

Nagrywanie dźwięku

- Nośnik nagrywania: Taśma
- Funkcje dotyczące nagryw. na kasecie: zsynchronizowane nagrywanie z CD



Tuner/Odbiór/Transmisja

- Antena: Antena na fale DŁ./SR., Antena zakresu UKF
- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- Pasma tunera: UKF, SR.

Możliwości połączeń

- Wejście audio dla danych: Audio L/P (RCA) 2x
- Wejście AUX: Port gier
- Słuchawki: 3,5 mm
- Wejście wideo: CVBS wideo (RCA) 1x
- Wyjście wideo – analogowe: Kompozytowe CVBS (żółty cinch)

Udogodnienia

- Podświetlenie
- Kolor podświetlenia: Bursztynowy
- Liczba wyświetlanych cyfr: 7
- Typ wyświetlacza: LCD

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy, Przewód audio/wideo, Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna

Wymiary

- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 560 x 236 x 348 mm
- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 520 x 178 x 287 mm
- Waga: 4,1 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 6,1 kg

Zasilanie

- Rodzaj baterii/akumulatora: LR20
- Napięcie baterii: 1,5 V
- Zasilanie sieciowe
- Liczba baterii lub akumulatorów: 8

Zalety

funkcja MAX Sound

Naciśnięcie przycisku MAX Sound powoduje natychmiastowe wzmocnienie dźwięków niskotonowych i podniesienie do maksimum mocy głośności, co daje imponujące efekty przy słuchaniu muzyki. Zaawansowany układ elektroniczny wysokiej jakości kalibruje bieżący dźwięk oraz ustawienia głośności i od razu wzmacnia tony niskie i głośność do maksymalnego poziomu bez zniekształceń. W rezultacie otrzymuje się wyraźne wzmocnienie zarówno spektrum dźwięków, jak i głośności, co dodaje dynamiki każdej muzyce.

Zest. gł. z syst. Bass Reflex

Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu kompaktowego tubą basową akustycznie zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. System działa w ten sposób, że wprowadza w rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik niskotonowy. W połączeniu z reakcją głośnika niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie basów i większą ich głębię.

Port gier

Gameport to złącze, przez które łatwo podłączyć konsolę do sprzętu audio, aby dźwięk w grach robił większe wrażenie. Wybierz jeden z trybów Game Sound Mode: Speed, aby poczuć przypływ adrenaliny, gdy ścigas się na torze lub w powietrzu; Punch, aby zadawać silniejsze ciosy w grach sztuki walki; i wreszcie Blast, aby doświadczyć prawdziwego huku eksplozji w strzelaninach. W miniwieżach Hi-Fi dostępna jest funkcja Game Mix, MIX-IT, która umożliwia miksowanie efektów z gier z dźwiękiem płynącym ze ścieżki CD, stacji radiowej lub zewnętrznego odtwarzacza audio.

Ustawienia trybu dźwięku

Ustawienia trybu dźwięku to zawsze maksimum dźwięku w grach

Obsługa płyt CD-R/RW

Kompatybilny z CD-RW oznacza, że w sprzęcie audio można odtwarzać płyty CD-R i CD-RW. CD-R to płyty jednokrotnego zapisu, które można odtwarzać w dowolnym odtwarzaczu CD, podczas gdy CD-RW to płyty wielokrotnego zapisu i kasowania, które można odtwarzać tylko w kompatybilnych odtwarzaczach CD. Promień lasera i układ dekodera CD w odtwarzaczach kompatybilnych z CD-RW są specjalnie dostosowane do odczytu specjalnej warstwy, na której zapisana jest muzyka na płytach CD-RW, dzięki czemu na takim sprzęcie audio można odtwarzać płyty nagrane w domu.

Cyfrowe strojenie z pamięcią

Cyfrowe strojenie z pamięcią

Stereofoniczny magnetofon z automatycznym zatrzymywaniem

Stereofoniczny magnetofon z automatycznym zatrzymywaniem



Data wydania 2011-07-21

Wersja: 3.0.4

12 NC: 9073 101 00942
EAN: 87 10895 79586 9

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com